

Программный комплекс ТЕРПЛООВ
ООО "ПОТОК" тел. +7 (495) 565-38-39
potok@potok.ru
www.potok.ru www.teploov.ru

RTI - расчет потерь тепла помещениями здания



Содержание

RTI - Расчёт теплопотерь зданием	4
1 Работа с файлами проекта	4
2 Панель инструментов главного окна	10
3 Формирования исходных данных	11
4 Общие данные	16
5 Характеристика ограждений	19
6 Описание помещений	24
7 Импорт BIM	33
8 Состав ограждений помещения	40
9 Массовые операции над помещениями и этажами	42
10 Поиск по проекту	47
11 Пол и стены в грунте	48
12 Место застройки	49
13 Теплотехнический расчёт ограждений	53
14 Правила обмера	60
15 Основные расчётные формулы	62
16 Расход теплоты на нагревание воздуха	63
17 Формулы теплотехнического расчёта ограждений	71
18 Экспорт в Поток — система отопления	76
19 О пакете программ TEPLOOV	87
Описание окон программы	87
1 Форма - Теплотехнические показатели строительных материалов	87
2 Форма - Ограждающие конструкции	89
3 Форма - Параметры	90
4 Форма - Помещения	97
5 Форма - Пол и стены в грунте	99
6 Форма - Расчёт воздухообмена	101
7 Форма - Теплоусвоение полов	102
8 Форма - Результаты расчёта	104
9 База - Теплотехнические характеристики материалов	109
10 База - Окна (подбор R ₀ светового проёма)	110
11 Печать данных	112
Энергетический паспорт здания	113
1 Аннотация	114
2 Формирование исходных данных	115
3 Мастер Энергетического паспорта	116

4	Энергетический паспорт.....	119
5	Вывод на печать.....	125

1 RTI - Расчёт теплопотерь зданием

Назначение и область применения:

Программа RTI предназначена для составления **теплового баланса помещений** и определения расчётных нагрузок при проектировании систем отопления. Расчётом определяются основные и добавочные потери теплоты через наружные ограждающие конструкции, расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха и воздуха, поступающего в помещение, а также бытовые теплопоступления — в итоге программа выдаёт тепловую нагрузку каждого помещения, по которой подбираются отопительные приборы, и суммарную нагрузку на систему отопления здания. Расчёт ведётся по действующей нормативной базе: СП 50.13330 (тепловая защита зданий), СП 60.13330 (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), СП 131.13330 (строительная климатология). Добавочные потери учитываются по ориентации ограждения относительно сторон света, для угловых помещений, наружных дверей и ворот, с учётом высоты помещения. Расход инфильтрующегося воздуха определяется отдельно для светопрозрачных конструкций (по сопротивлению воздухопроницанию R_i), глухих ограждений (по нормируемой воздухопроницаемости G_n), дверей, ворот и стыков панелей — с учётом разности давлений по высоте здания, ветрового давления, типа местности и высоты до устья вытяжной шахты. Условное давление воздуха в помещении P_v определяется автоматически по формуле (Г.20) СП 60.13330 — вводить его вручную не требуется. Полы и стены, соприкасающиеся с грунтом, рассчитываются по зонам I–IV, площади зон программа определяет автоматически, с утепляющим слоем и без него.

Области применения охватывают жилые здания любой этажности, включая многосекционные жилые комплексы с поквартирным учётом нагрузок, общественные и административные здания, объекты здравоохранения и образования, производственные корпуса. Учитываются подземные этажи, технические и неотапливаемые помещения, лестнично-лифтовые узлы, помещения со свободным перетеканием воздуха.

Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций

Помимо теплопотерь программа выполняет полный теплотехнический расчёт многослойной конструкции: приведённое сопротивление теплопередаче с учётом коэффициента однородности и условий эксплуатации, сравнение с требуемым по энергосбережению и по санитарно-гигиеническим условиям, распределение температур по границам слоёв, температура на внутренней поверхности и в углу помещения, температура точки росы. Отдельно определяются сопротивление паропроницанию и положение плоскости конденсации по п. 9.1 СП 50.13330, сопротивление воздухопроницанию и теплоусвоение поверхности пола Y_p с нормируемым значением по таблице 12 СП 50.13330 (12 — для жилых и лечебных, 14 — для общественных, 17 Вт/(м²·°C) — для производственных помещений). Реализован подбор толщины утеплителя под требуемое сопротивление теплопередаче с настраиваемым запасом; программа сообщает и обратный случай — когда конструкция утеплена избыточно.

1.1 Работа с файлами проекта

Каждый расчёт хранится в отдельном файле проекта с расширением **.rti**. Для управления этими файлами в программе есть встроенный каталог проектов — панель, которая выдвигается из правого края главного окна.

Чтобы открыть или скрыть эту панель, нажмите кнопку со стрелками «» в правом верхнем углу главного окна (рис. 1).




рис. 1. Работа с файлами проекта

Панель каталога содержит три вкладки:

- **Главная** — недавние и избранные проекты, кнопки создания и открытия файлов;
- **Все проекты** — полный список всех проектов каталога с поиском, фильтром по тега и сортировкой;
- **История копий** — резервные копии открытого проекта и их восстановление.

Каталог хранится в профиле текущего пользователя компьютера, поэтому у каждого пользователя ПК свой список недавних и избранных проектов.

Вкладка "Главная"




рис. 2. Управление файлами проекта. Главная

В верхней части вкладки расположены кнопки создания и открытия проектов:

- **Новый** — создать новый пустой расчёт.
- **Открыть...** — открыть существующий файл проекта через стандартный диалог выбора файла.

- **Новый из...** — создать проект на основе существующего. Программа откроет выбранный файл как заготовку; сохраните его под новым именем командой «Сохранить как...», чтобы не изменять оригинал.
- **Импорт папки...** — найти все файлы .rti в выбранной папке (включая вложенные) и добавить их в каталог. Сами файлы не перемещаются и не копируются — в каталог заносятся только сведения о них. Служебные резервные копии из папок __history при импорте пропускаются. Ниже — список последних открытых проектов (до 25 записей). Двойной щелчок по строке открывает проект. Список разделён на две группы:
 - **★ Избранное** — проекты, отмеченные как избранные (значок ★ перед именем). Они всегда показываются вверху.
 - **Остальные** — прочие недавние проекты.
 Для каждого проекта под именем указаны путь к папке, число открытий, суммарное время активной работы над файлом и комментарий (если задан). Учитывается только время фактической работы: если программа простаивает более 5 минут, отсчёт времени приостанавливается. Кнопка «□» справа от записи открывает меню действий:
 - **Открыть** — открыть проект.
 - **Свойства...** — редактировать теги, комментарий и признак «избранное».
 - **Открыть папку** — показать файл в проводнике Windows.
 - **Избранное** — добавить проект в избранное или убрать из него.
 - **Скрыть в списке недавно открытых** — убрать запись из «Недавних» на вкладке «Главная», не удаляя её из каталога. Повторное открытие файла вернёт его в список.
 - **Удалить** — удалить запись из каталога. Сам файл на диске при этом не удаляется.

Вкладка "Все проекты"




рис. 3. Управление файлами проекта. Все проекты

На этой вкладке показаны все проекты каталога. Строки выглядят так же, как на «Главной», и у каждой записи есть та же кнопка «□» с меню действий. Дополнительно доступны средства поиска и упорядочивания:

- **Поле поиска** — фильтрует список по имени файла или тексту комментария. Список обновляется по мере набора.
- **Кнопка «X»** — очистка каталога: удаляет записи о файлах, которых больше нет на диске.

- **Свойства** — открыть свойства выделенной записи (теги, комментарий, «избранное»).
- **Список тегов** — отобразить проекты с выбранным тегом. Значение «— все теги —» показывает весь каталог.
- **Порядок сортировки** — по дате открытия, по имени, по дате добавления, по числу открытий или по времени работы.

Теги задаются в свойствах проекта и помогают группировать расчёты, например по объекту или заказчику. В раскрывающемся списке собраны все теги, использованные в каталоге (рис. 4).




рис. 4. Управление файлами проекта. Все проекты. Теги

Окно «Свойства проекта» открывается кнопкой «Свойства» на вкладке «Все проекты» или пунктом «Свойства...» в меню «□» любой записи (рис. 5). В нём хранятся дополнительные сведения о проекте, которые вы задаёте сами.




рис. 5. Свойства проекта

В окне можно изменить:

- **Теги** — одно или несколько ключевых слов через запятую (например: Ромашка, 2026, жилой). По тегам проекты отбираются на вкладке «Все проекты».
- **Комментарий** — произвольная заметка к проекту. Она показывается в строке записи и учитывается при поиске.
- **Избранное** — флажок; отмеченные проекты выводятся вверху списка «Недавние» под заголовком «★ Избранное».

В верхней части окна для справки показаны путь к файлу и статистика (число открытий, время работы, даты добавления и последнего открытия) — эти сведения программа ведёт автоматически, изменить их нельзя. Внесённые изменения сохраняются кнопкой «ОК», кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения.

Вкладка "История копий"




рис. 6. Управление файлами проекта. История копий

Пока программа запущена, она автоматически, каждые несколько минут, сохраняет резервную копию открытого проекта. Копии складываются в служебную папку **__history** рядом с файлом проекта. Эта вкладка позволяет просмотреть копии и при необходимости вернуться к более раннему состоянию расчёта.

В заголовке указано имя текущего проекта. Переключатель над списком выбирает, что показывать:

- **Только текущий проект** — копии открытого файла.
- **Все копии в хранилище** — копии всех проектов в этой папке **__history**.

Копии отсортированы по дате: самые новые сверху. Для каждой показаны дата и время, размер и имя файла. Внизу списка выводится общее число копий и их суммарный объём.


Кнопки под списком:

- **Открыть папку** — открыть папку **__history** в проводнике Windows.
- **Удалить старые** — удалить копии старше указанного числа дней (по умолчанию 30).

- **Удалить выбранное** — удалить отмеченные копии. Несколько копий выделяются щелчком с удержанием Ctrl или Shift.
 - **Восстановить копию** — заменить текущий файл проекта содержимым выбранной копии и открыть его заново. Восстановить можно также двойным щелчком по копии.
- При восстановлении текущий файл проекта заменяется содержимым копии, а сама копия остаётся в папке __history. Перед заменой программа запрашивает подтверждение.

1.2 Панель инструментов главного окна

Вдоль левого края главного окна расположена вертикальная панель инструментов — быстрый доступ к основным командам программы. У каждой кнопки есть всплывающая подсказка с названием команды.



Кнопки панели (сверху вниз)

- **Расчёт теплопотерь** — выполнить расчёт и открыть [окно результатов](#)^[104].
- **Создать новый проект, Сохранить проект, Открыть проект** — основные действия с файлом расчёта (см. [«Работа с файлами проекта»](#)^[4]).
- **Импорт из JSON** — загрузить исходные данные проекта из файла в формате JSON (для BIM см. [Импорт BIM](#)^[33]).
- **Отменить последнее действие** — отмена последнего изменения (отменённые действия фиксируются в нижней панели строками «Отмена: ...»).
- **Теплотехнический расчёт конструкций** — открыть форму [теплотехнического расчёта](#)^[53] для конструкции, не привязанной к помещению.

- **Теплоусвоение полов** — открыть окно [расчёта теплоусвоения поверхности пола](#)^[102] по СП 50.13330.2012.
- **Расчёт воздухообмена** — открыть окно [расчёта воздухообмена](#)^[101] по кратностям.
- **Мастер, энергопаспорт** — раскрывающаяся группа из двух кнопок: «**Сформировать энергетический паспорт**» (см. [«Мастер Энергетического паспорта»](#)^[116]) и «**Показать энергетический паспорт**» (см. [«Энергетический паспорт»](#)^[119]).
- **Редакторы** — раскрывающаяся группа справочников: «**Открыть базу климатологии**» (см. [«Место застройки»](#)^[49]), «**Редактор помещений**» (см. [«Форма - Помещения»](#)^[97]) и «**Открыть базу материалов**» (см. [«База - Теплотехнические характеристики материалов»](#)^[109]).
- **Печать исходных данных** — сводка по всем этажам, помещениям и ограждениям (см. [«Печать данных»](#)^[112]).
- **Калькулятор** — встроенный калькулятор для промежуточных вычислений при вводе данных.

В нижней части панели расположены кнопки «**Открыть параметры программы**» (см. [«Форма - Параметры»](#)^[90]) и «**Выход из программы**». Рядом также доступны кнопки «**Открыть справку**» и «**О программе**».

Сворачивание панели

Кнопка в верхней части панели сворачивает и разворачивает её: в свёрнутом виде остаются только значки, что освобождает место для дерева объектов и таблиц.

Панель управления файлами проекта (каталог недавних, избранное, история копий) вызывается отдельной кнопкой в правом верхнем углу окна — см. [«Работа с файлами проекта»](#)^[4].

1.3 Формирования исходных данных

Ниже приведена рекомендуемая последовательность действий для расчёта потерь тепла помещениями здания.

Исходные данные вводятся по вкладкам главного окна слева направо: «**Общие данные**» → «**Характеристика ограждений**» → «**Описание помещений**». Придерживайтесь этого порядка.

Шаг 1. Общие данные

Заполните все поля на вкладке «**Общие данные**»: характеристику здания, климатические данные и условия расчёта. Вводите информацию внимательно, в точном соответствии с рекомендациями из раздела справки [«Общие данные»](#)^[16].

RTI — общий

Общие данные | Описание помещений | Характеристика ограждений

Характеристика здания

Строительная высота здания, м: 79,1

Высота до вытяжной шахты наиболее высокой секции, м: 81,2

Расстояние от чистого пола до поверхности земли, м: 0,1

Тепловой поток с 1 квадратного метра пола, Вт: 10,00

Толщина межэтажного перекрытия, мм: 0,00

Применяемые нормы: Россия

Процент запаса, %:

Адрес объекта строительства:

☐ Типовой проект

Адрес места застройки: Краснодар, ул. Красная, 11

Климатические данные

Условия для расчёта

Тип местности: * В - гор. застройка и др. препятствия до 10 м

Место застройки (город): * Краснодар - 3

Обеспеченность (доля холодных зим): 0,92

Отопительный период для: tн меньше или = 0 °C

Ветер, влажность и давление

Барометрическое давление, гПа: 1013

Максимальная скорость ветра за январь, м/с: 3,70

Относительная влажность воздуха зимой, %: 74

Относительная влажность воздуха летом, %: 48

Температура наружного воздуха, °C

Зимой, обеспеченность 0,92 (самая холодная пятидневка): -14,00

Зимой, обеспеченность 0,98: -21,00

Летом: 31,00

Средняя за отопительный период при t ≤ 0 °C: -0,20

Средняя за отопительный период при t ≤ 8 °C: 2,50

Средняя за отопительный период при t ≤ 10 °C: 3,30

Продолжительность отопительного периода, суток

Период со средней суточной t ≤ 0 °C: 41

Период со средней суточной t ≤ 8 °C: 145

Период со средней суточной t ≤ 10 °C: 165

Здоровье проекта

Х НЕ ГОТОВ К РАСЧЁТУ
заполнено 6 из 7 · осталось пунктов: 1

27 этажей | 971 помещений | 3206 ограждений

→ В помещениях без ограждений теплопотери будут нулевыми — добавьте стены, окна, перекрытия.

в работе 70 ч 27 мин · открыт 662 раз

Проверить проект

Готовность: 6 из 7 · недочётов: 25 — раскройте панель

v.26.0.0.310 от: 02.07.2026 · C:\Users\Public\Documents\TeploOV\RTI\Primer · Автор: maksim файл: открыт 662 раз · в работе: 70 ч 27 мин · 26 · HASP 388950079098674421

рис. 1. Вкладка «Общие данные»

Контроль готовности проекта

Справа на вкладке «Общие данные» расположен виджет **«Здоровье проекта»**, а внизу окна — сворачиваемая панель проверки. Они показывают, что уже заполнено и чего не хватает для расчёта, отображают состояние **«ГОТОВ / НЕ ГОТОВ К РАСЧЁТУ»** и по щелчку переводят к незаполненному полю или элементу дерева. Пользуйтесь ими как чек-листом по ходу ввода данных. Подробно эта панель описана в разделе [«Общие данные»](#) ¹⁶.

The screenshot shows the RTI software interface with the following components:

- General Data (Общие данные):**
 - Building height: 79,1 m
 - Height to the highest section: 81,2 m
 - Distance from floor to ground: 0,1 m
 - Heat flux: 10,00 W/m²
 - Thickness of floor: 0,00 m
 - Norms: Russia
 - Reserve: 10,0 %
- Room Characteristics (Описание помещений):**
 - Address: Краснодар, ул. Красная, 11
 - Climate data:
 - Winter, reliability 0,92: -14,00 °C
 - Winter, reliability 0,98: -21,00 °C
- Project Health (Здоровье проекта):**
 - Status: **НЕ ГОТОВ К РАСЧЁТУ** (Not ready for calculation)
 - Progress: 6 out of 7 points filled
 - Summary: 27 floors, 971 rooms, 3206 enclosures
 - Message: → В помещениях без ограждений теплопотери будут нулевыми — добавьте стены, окна, перекрытия.
 - Button: Проверить проект (Check project)
- Checklist (Чек-лист):**
 - Ready: 6 out of 7
 - Issues: 25 (25 issues listed)
 - Buttons: Расчёт (Calculate), Журнал (Log)

рис. 2. «Здоровье проекта» и панель проверки готовности

Шаг 2. Характеристика ограждений

Опишите **однотипные ограждения** здания (стены, двери, окна и т. д.) на вкладке «**Характеристика ограждений**». Для каждого элемента укажите **сопротивление теплопередаче**, а при расчёте с учётом потерь тепла на инфильтрацию — **сопротивление воздухопроницаемости**.

Для **проёмов** (дверей, окон и т. п.) рекомендуется сразу задать **длину** и **высоту** — при описании помещений программа автоматически применит эти размеры, что избавит от повторного ввода.

Созданные здесь ограждения затем выбираются из готовой таблицы при формировании структуры здания.

! Подробнее о заполнении таблицы «**Характеристика ограждений**» см. в [соответствующем разделе справки](#) ¹⁹.

Наименование	Ro, м²С/Вт	Ru / Gн	Длина, м *	Высота, м *	Примечание	Тип	Использ.
Стена Наружная	3,79	0,00	0,00	0,00		Стена	1336
Стена наружная	3,91	0,00	0,00	0,00		Стена	93
Дверь одинарная	0,80	0,14	0,00	0,00		Дверь	13
Окно, двухкамерный стеклопакет	0,54	0,90	0,00	0,00		Окно	1308
Перекрытие	4,35	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	12
Покрытие	4,45	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	7
Пол, автоделение на зоны	0,00	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	0
Стена наружная	4,23	0,00	0,00	0,00		Стена	0
Пол 1 зона	2,10	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	20
Пол 2 зона	4,30	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	18
Пол 3 зона	8,60	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	0
Пол 4 зона	14,20	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	12
Ворота наружные без тепловой завесы	0,80	0,14	3,00	2,40		Дверь	1
Дверь балконная со спаренным переплётом	0,80	0,14	0,70	2,20		Дверь	369
Дверь двойная с тамбуром	0,80	0,14	1,30	2,10		Дверь	1

Конструкций: 15 | Используется: 12 | Не используется: 3
 Готовность: 6 из 7 · недочётов: 25 — раскройте панель
 v.26.0.0.310 от: 02.07.2026 · C:\Users\Public\Documents\TeploOV\RTI\Primer · Автор: maksim файл: открыт 662 раз · в работе: 70 ч 53 мин · 26 · HASP 388950079098674421

рис. 3. Вкладка «Характеристика ограждений»

Шаг 3. Описание помещений

Сформируйте структуру здания на вкладке «Описание помещений». В древовидной структуре поэтапно добавляйте и описывайте:

- этажи;
- группы помещений (при необходимости);
- помещения на каждом этаже или в каждой группе;
- ограждения внутри помещений.

Таким образом структура здания детализируется по уровням. Однотипные элементы дерева (этаж, помещение, ограждение) можно **копировать и вставлять** вместе со всеми вложенными элементами.

! Подробная информация по работе с вкладкой «Описание помещений» приведена в [соответствующем разделе справки](#) ²⁴.




рис. 4. Вкладка «Описание помещений»

Шаг 4. Выполнение расчёта теплопотерь

После заполнения исходных данных выполните последовательность действий:

1. Сохраните введённые исходные данные.
2. Нажмите кнопку **«Расчёт теплопотерь»**.
3. Просмотрите результаты расчёта.
4. При необходимости внесите корректировки в исходные данные и повторите расчёт.
5. Распечатайте результаты расчёта.

Примечание. Если к элементу **«Стена»** были добавлены **«Окна»**, **«Двери»** или другие проёмы, то в окне результатов на вкладке **«Подробности»** для таких стен в графах **«Высота»** и **«Ширина»** отображаются значения: Высота = площадь стены, Ширина = 1.

1.4 Общие данные

Общие данные | Описание помещений | Характеристика ограждений

Характеристика здания

Строительная высота здания, м: 79,1

Высота до вытяжной шахты наиболее высокой секции, м: 81,2

Расстояние от чистого пола до поверхности земли, м: 0,1

Тепловой поток с 1 квадратного метра пола, Вт: 10,00

Толщина межэтажного перекрытия, мм: 0,00

Применяемые нормы: Россия

Процент запаса, %: 10,0

☐ Типовой проект

Высоты до вытяжной шахты для каждой секции здания, м

Секция	Высота, м	Примечания
1	81,2	

Здоровье проекта

Х НЕ ГОТОВ К РАСЧЁТУ
заполнено 6 из 7 - осталось пунктов: 1

27 этажей | 971 помещений | 3206 ограждений

→ 8 помещений без ограждений теплопотери будут нулевыми — добавьте стены, окна, перекрытия.

в работе 70 ч 59 мин - открыт 662 раз

Проверить проект

Адрес места застройки: Краснодар, ул. Красная, 11

Климатические данные

Условия для расчёта

Тип местности: * В - гор. застройка и др. препятствия до 10 м

Место застройки (город): * Краснодар - 3

Обеспеченность (доля холодных зим): 0,92

Отопительный период для: tn меньше или = 0°C

Температура наружного воздуха, °C

Зимой, обеспеченность 0,92 (самая холодная пятидневка): -14,00

Зимой, обеспеченность 0,98: -21,00

Летом: 31,00

Средняя за отопительный период при t ≤ 0 °C: -0,20

Средняя за отопительный период при t ≤ 8 °C: 2,50

Средняя за отопительный период при t ≤ 10 °C: 3,30

Ветер, влажность и давление

Барометрическое давление, гПа: 1013

Максимальная скорость ветра за январь, м/с: 3,70

Относительная влажность воздуха зимой, %: 74

Относительная влажность воздуха летом, %: 48

Продолжительность отопительного периода, суток

Период со средней суточной t ≤ 0 °C: 41

Период со средней суточной t ≤ 8 °C: 145

Период со средней суточной t ≤ 10 °C: 165

* — обязательные поля

рис. 1. Вкладка "Общие данные"

Вкладка «Общие данные» предназначена для ввода основных параметров здания и климатических данных, необходимых для выполнения расчёта теплопотерь.

Все значения, указанные в этом разделе, используются при формировании теплового баланса здания и расчёте потерь тепла через ограждающие конструкции, а также при учёте инфильтрации воздуха.

1. Характеристика здания

Раздел расположен в верхней части вкладки. Здесь задаются основные геометрические и физические параметры здания.

Параметр	Описание
Строительная высота здания, м	Определяет общую высоту здания, используемую при расчёте теплопотерь. Параметр необходим для получения геометрических значений отдельных помещений.
Высота до вытяжной шахты наиболее высокой секции, м	Указывается расстояние от поверхности земли до верха фонаря или вытяжной шахты. Используется при расчёте потерь тепла на инфильтрацию. Если здание состоит из нескольких секций, необходимо заполнить таблицу «Высота до вытяжной шахты по секциям здания».
Расстояние от чистого пола до поверхности земли, м	Расстояние от уровня чистого пола (отметка 0.00) до уровня земли. Может быть отрицательным (например, при подвале или полуподвале). Параметр участвует в расчётах геометрических характеристик помещений.
Тепловой поток с 1 м² пола, Вт	Используется при учёте внутренних теплопоступлений (кухни, жилые комнаты и т. д.). Рекомендуемые значения по нормам — 10–17 Вт/м² .
Толщина межэтажного перекрытия, мм	Определяет толщину перекрытия между этажами. Не влияет на теплопотери, но используется для расчёта объёма помещений.

Параметр	Описание
Применяемые нормы	Выберите нормативный документ, по которому выполняется расчёт (Россия, Беларусь).
Типовой проект	При активации расчёт выполняется без учёта надбавок потерь тепла на ориентацию ограждающих конструкций (усреднённое значение — 8%).
Процент запаса, %	Коэффициент запаса, на который увеличивается итоговая расчётная тепловая нагрузка каждого помещения (учтённый процент показывается в окне результатов).

Таблица «Высота до вытяжной шахты по секциям здания»

Если здание состоит из нескольких секций различной высоты, для каждой секции в таблицу вводится её номер и высота вытяжной шахты.

Эти данные учитываются при расчёте инфильтрации.

Столбцы таблицы:

- **Секция** — порядковый номер секции;
- **Высота** — значение высоты до верха вытяжной шахты;
- **Примечания** — произвольный комментарий пользователя.

Адрес места застройки. Между характеристикой здания и климатическими данными расположено поле «Адрес места застройки» — произвольный адрес объекта строительства (например, «Краснодар, ул. Красная, 11»). Он используется в выходных документах и на расчёт не влияет.

2. Климатические данные

Раздел располагается ниже. Здесь задаются параметры местности и климатические условия, определяющие значения температур, влажности и скорости ветра.

Параметр	Описание
Тип местности	Обязательное поле, влияет на расчёт инфильтрации. Выбирается из списка: • A — побережье, степи, пустыни; • B — гор. застройка и др. препятствия более 10 м; • C — гор. застройка и др. препятствия выше 25 м.
Место застройки	Выберите населённый пункт из выпадающего списка. Если нужного города нет, добавьте его через « Редактор базы климатологи » ⁴⁹ ».

3. Условия для расчёта

Раздел «Условия для расчёта» определяет температурные и климатические характеристики отопительного периода.

Параметр	Описание
Обеспеченность	Вероятность наступления расчётных температур (по СП 131.13330).
Барометрическое давление, гПа	Среднее давление воздуха, используется в расчётах инфильтрации.
Максимальная скорость ветра (за январь), м/с	Значение берётся по климатическим данным региона строительства.

Продолжительность отопительного периода, сут. (со средней суточной $t \leq 0 / 8 / 10$ °С)

Продолжительность отопительного периода (в сутках) при указанных средних температурах наружного воздуха.

Относительная влажность зимой / летом, %

Средние значения относительной влажности воздуха в отопительный и тёплый периоды.

Температура наружного воздуха зимой / летом, °С

Расчётные значения температуры наружного воздуха для заданной обеспеченности (зимой) и для тёплого периода (летом).

Средняя температура отопительного периода, °С

Средние значения температуры наружного воздуха за отопительный период при различных критериях (до 0, 8, 10 °С).

Отопительный период для

Селектор среднесуточной температуры, по которой определяется отопительный период: « t меньше или = 0 °С», «= 8 °С» либо «= 10 °С». Он задаёт, какая из трёх продолжительностей и средних температур отопительного периода (0 / 8 / 10 °С) используется в расчёте. Обычно принимается 8 °С; значение 10 °С — для лечебно-профилактических, детских учреждений, домов-интернатов и подобных объектов (t внутреннего воздуха 22 °С и выше).

4. Здоровье проекта (готовность к расчёту)

В правом верхнем углу вкладки расположен виджет «**Здоровье проекта**». Он показывает, готов ли проект к расчёту («**ГОТОВ / НЕ ГОТОВ К РАСЧЁТУ**») и сколько пунктов из 7 заполнено), счётчики этажей, помещений и ограждений, краткую подсказку по первому незаполненному пункту, статистику работы над файлом и кнопку «**Проверить проект**».

Внизу окна находится сворачиваемая **панель проверки**. В свёрнутом виде в строке состояния выводится сводка («Готовность: N из 7 · Δ недочётов: K — раскройте панель»). Панель содержит четыре вкладки:

- **Чек-лист** — сводка проекта и пошаговый список готовности к расчёту (см. ниже).
- **Недочёты** — результаты команды «Проверить проект», сгруппированные по виду замечания.
- **Расчёт** — предупреждения последнего расчёта (например, исключённые из расчёта ограждения).
- **Журнал** — журнал действий пользователя и протокол пересчёта высот этажей.

Вкладка с новым содержимым (после расчёта, проверки или записи в журнал) раскрывается автоматически.

На вкладке «Чек-лист» проверяются 7 пунктов в естественном порядке заполнения проекта. Щелчок по пункту переводит к нужному полю или элементу дерева:

1. **Место застройки** — выбран населённый пункт (от него зависят расчётные температуры).
2. **Тип местности** — задан (влияет на расчёт инфильтрации).
3. **Высоты здания** — указаны строительная высота и высота до вытяжной шахты.
4. **Секции здания** — добавлена хотя бы одна секция в таблице высот.
5. **Этажи и помещения** — в проекте есть этажи и помещения.
6. **Ограждения помещений** — у помещений заданы наружные ограждения; в помещениях без ограждений теплопотери будут нулевыми.
7. **Высоты этажей** — значения высот этажей правдоподобны.

Каждый пункт помечается значком: $\checkmark$ — выполнен; Δ — предупреждение (значения стоит проверить, но расчёт не блокируется); $\times$ — не заполнен (расчёт невозможен). Проект считается го-

товым к расчёту, когда не осталось ни одного пункта со значком «X»; предупреждения расчёту не мешают.

5. Порядок работы на вкладке

1. Заполните **все поля** в разделе «Характеристика здания».
2. При необходимости добавьте данные о секциях здания в таблицу «Высота до вытяжной шахты».
3. Укажите **тип местности и место застройки**.
4. Проверьте значения климатических параметров и скорректируйте их при необходимости.
5. Сохраните введённые данные.
6. Перейдите к следующей вкладке — «Характеристика ограждений».

1.5 Характеристика ограждений

Общие данные

Описание помещений

Характеристика ограждений

«

Добавить

Заменить

Удалить

Шаблоны

Теплотехника

В данные

Наименование	Ro, м²С/Вт	Ru / Gn	Длина, м *	Высота, м *	Примечание	Тип	Использ.
Стена Наружная	3,79	0,00	0,00	0,00		Стена	1336
Стена наружная	3,91	0,00	0,00	0,00		Стена	93
Дверь одинарная	0,80	0,14	0,00	0,00		Дверь	13
Окно, двухкамерный стеклопакет	0,54	0,90	0,00	0,00		Окно	1308
Перекрытие	4,35	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	12
Покрытие	4,45	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	7
Пол, автоделение на зоны	0,00	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	0
Стена наружная	4,23	0,00	0,00	0,00		Стена	0
Пол 1 зона	2,10	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	20
Пол 2 зона	4,30	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	18
Пол 3 зона	8,60	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	0
Пол 4 зона	14,20	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	12
Ворота наружные без тепловой завесы	0,80	0,14	3,00	2,40		Дверь	1
Дверь балконная со спаренным переплётом	0,80	0,14	0,70	2,20		Дверь	369
Дверь двойная с тамбуром	0,80	0,14	1,30	2,10		Дверь	1

Конструкций: 15

Используется: 12

Не используется: 3

рис. 1. Вкладка "Характеристика ограждений"

На этой вкладке задаются **все типы ограждающих конструкций**, применяемые при формировании помещений (стены, окна, двери, полы, покрытия и т.д.). Эти данные используются при расчёте теплопотерь, теплотехнических характеристик и формировании энергопаспорта здания.

Основная таблица

Таблица содержит перечень всех ограждений и их основных характеристик:

Графа	Описание
Наименование ограждения	Название элемента конструкции. Заполняется автоматически при добавлении ограждения, но может редактироваться вручную. Для

корректного расчёта добавок важно использовать **ключевые фразы** (см. ниже).

Сопротивление теплопередаче (R_o , $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$)

Указывается термическое сопротивление ограждения.

Окна, двери (R_i , $\text{М} \cdot \text{ч}/\text{м}^2 \cdot \text{Па}/\text{кг}$), стены (G_n , $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$), стыки (длина, м)

Эти параметры используются при расчётах с инфильтрацией:

- для световых проёмов — указывают **R_i** ;
- для стен — **G_n** (наружные стены);
- для проёмов — площадь щели;
- для стыков панелей — длину стыка.

Длина, Высота (необязательно)

Рекомендуется указывать **типовые размеры** ограждения. Это позволяет автоматически переносить размеры в таблицы описания помещений. При необходимости размеры можно корректировать непосредственно в описании помещения.

Примечание

Используется при формировании энергопаспорта. Список доступных примечаний можно настроить в разделе **Параметры** → **Энергопаспорт**.

Тип

Тип конструкции (**Стена, Дверь, Окно, Перекрытие**). Определяется автоматически по наименованию (по ключевым словам, см. ниже) и задаёт способ расчёта конструкции.

Использ.

Сколько раз конструкция используется в описании помещений. Неиспользуемые конструкции (значение 0) подсвечиваются серым — их можно убрать командой «Удалить » → «Удалить неиспользуемые». Внизу таблицы выводится сводка: «Конструкций: N | Используется: M | Не используется: K».

Кнопки панели управления

Кнопка	Назначение
Добавить 	Кнопка-меню. Пункт « Добавить из базы... » открывает форму выбора конструкции; после отметки нужных строк и нажатия « Готово » они добавляются в таблицу. В меню также есть «Добавить пустую строку» (ручной ввод), «Дублировать» выбранную конструкцию и «Импорт из файла...».
Заменить	Заменяет выделенную строку другой конструкцией из базы.
Удалить	Кнопка-меню. Пункт «Удалить выбранную» удаляет выделенную строку.  При этом если данное ограждение уже используется в описании помещений — ссылка на него станет недействительной. В этом случае необходимо заново выбрать корректное ограждение для помещения.
Теплотехника	Кнопка-меню теплотехнического расчёта: «Рассчитать выбранную» или «Пересчитать все ограждения (со слоями)». Открывает форму теплотехнического расчёта конструкции.
Удалить неиспользуемые (очистить)	Пункт меню «Удалить  »: удаляет все конструкции, не применяемые ни в одном помещении.

В данные

Переносит типовые размеры (длину и высоту) выбранной конструкции во все ограждения проекта, где она применена. Подробнее — ниже.

Работа с таблицей

Кнопки «Добавить», «Удалить» и «Теплотехника» открывают выпадающее меню (например, «Удалить» содержит и удаление выбранного, и очистку неиспользуемых конструкций).

- **Добавление** выполняется через кнопку-меню «Добавить ▾» → «Добавить из базы...»; отмеченные записи сохраняются после нажатия «Готово».




рис. 2. Вкладка "Характеристика ограждений". Добавление новых ограждений

- **Редактирование** возможно прямо в таблице, при этом изменения автоматически учитываются при последующих расчётах.

- **Удаление** — пункт «Удалить выбранную» в меню «Удалить □». Если конструкция ещё не используется, строка удаляется сразу. Если она уже применена в помещениях, программа спрашивает, что удалить (рис. 3):
 - **Только конструкцию** — удаляется лишь строка таблицы. Ссылки на неё в помещениях станут недействительными, и для таких ограждений конструкцию придётся выбрать заново.
 - **С ограждениями (N шт.)** — удаляются и конструкция, и все ограждения, где она применена (они исчезнут из помещений). Число N — сколько ограждений будет удалено.
 - **Отмена** — ничего не удалять.




рис. 3. Удаление конструкции, используемой в ограждениях

- **★ Шаблоны.** Кнопка-меню «★ Шаблоны □» открывает библиотеку типовых наборов ограждающих конструкций: готовый набор можно загрузить в таблицу, а текущий — сохранить как свой шаблон для повторного использования в других проектах.




рис. 4. Меню «★ Шаблоны»

- **В данные** — переносит типовые размеры (**длину и высоту**) выбранной конструкции во все ограждения проекта, где она применена (рис. 5). Удобно, когда типовый размер задан или изменён и его нужно распространить на уже созданные ограждения — например, у которых длина и высота ещё нулевые. Перед заменой программа показывает, какие помещения будут затронуты, и запрашивает подтверждение. Если у конструкции длина и высота не заданы (равны 0), замена не выполняется.




рис. 5. Кнопка «В данные» — перенос размеров в ограждения проекта

Особенности и рекомендации

- Для корректного расчёта добавок при открывании дверей или окнах в названии необходимо указывать ключевые слова, обозначающие тип конструкции.

Например:

- Дверь балконная,
- Дверь запасная,
- Окно с тройным переплётом.

- Чтобы исключить добавку на «врывание» холодного воздуха через двери, можно указать характеристику створки.

Например:

- если используется только одна из двух створок — добавьте процент открываемой створки:

Дверь 50% или Дверь двойная 60%.

Важное предупреждение

! При **удалении** строки из таблицы «Характеристика ограждений» замещение не выполняется.

Если это ограждение уже использовалось в помещениях, то ссылка на него станет ошибочной. При открытии описания помещений такие записи будут отмечены как ссылки на несуществующее ограждение.

Необходимо вручную выбрать актуальное ограждение заново.

Для корректного **формирования энергопаспорта** следует заполнять графу примечание, из выпадающего списка. Включить функцию генерации этого списка можно на форме ["Параметры - Энергопаспорт"](#) ⁹⁴

см. также раздел ["Теплотехнический расчёт наружных ограждений"](#) ⁵³

Ключевые фразы в наименовании ограждений:

- **Ворота**
- **Дверь** **балконная** с **раздельным** переплётом
- **Дверь** **балконная** со **спаренным** переплётом
- **Дверь** в **изо**лированное помещение
- Дверь **двойная**
- Дверь двойная с **тамбуром**
- Дверь **запасная**
- Дверь **одинарная**
- **Ленточное** остекление
- **Окно**
- **Окно** с **раздельным** переплётом
- **Окно** с **тройным** переплётом
- **Окно** со **спаренным** переплётом
- **Перекрытие**
- **Покрытие**
- **Пол**
- **Пол 1 зона**
- **Пол 2 зона**
- **Пол 3 зона**
- **Пол 4 зона**
- **Стена** **внутренняя**
- Стена **наружная**

- Стыки стеновой панели
- Фонарь
- Фонарь зенитный
- Щель (проем)

1.6 Описание помещений




рис. 1. Вкладка "Описание помещений"

На этой вкладке задаётся структура здания, включающая этажи, помещения, ограждения и проёмы.

Данные отображаются в **древовидной структуре**, а также в **таблице параметров**, где можно редактировать числовые и текстовые значения.

Иерархическая структура данных

Дерево объектов отражает логическую структуру проекта:

Уровень	Описание
1. Этаж	Основной уровень структуры. Каждый этаж может содержать помещения — непосредственно или объединённые в группы.
2. Группа помещений (блок)	Необязательный промежуточный уровень — квартира, офис, секция. Помещения можно объединять в группы либо размещать непосредственно на этаже. Созданием и нумерацией групп управляет операция «Группы этажа...» (меню «Изменить ▼»).
3. Помещение	Элемент второго уровня, включающий набор ограждений (стены, полы, покрытия).
4. Ограждение	Содержит данные по отдельным элементам конструкции — стены, полы, перекрытия и т.д.

5. Проём

Элемент четвёртого уровня — окна, двери и другие проёмы, относящиеся к выбранной стене.




рис. 2. Дерево объектов

Быстрая навигация по проекту и вспомогательные инструменты.

Над таблицей расположена синяя **информационная строка**. Она показывает, где вы находитесь в проекте, и позволяет быстро перемещаться между элементами здания (рис. 3).




рис. 3. Информационная строка: навигация, путь и предупреждения

Кнопки и (назад / вперед)

Слева на строке — кнопки перехода по ранее просмотренным элементам, как в браузере. Программа запоминает до **100** последних переходов; новый переход по дереву обрывает ветку «вперёд». Если история «вперёд» пуста, а в таблице выделено помещение, кнопка  «входит» в него — выделяет помещение в дереве и показывает его ограждения (как команда «Перейти»).

Те же действия доступны с клавиатуры:

- **Backspace** — назад, **Shift+Backspace** — вперед. Это основной способ: обычные стрелки в дереве заняты разворачиванием и сворачиванием узлов.
- **Alt+←** и **Alt+→** — дополнительный способ.

Путь к элементу («хлебные крошки»)

Справа от кнопок выводится путь к выбранному элементу, разделённый знаком « › » — например: «Этаж №4 отметка -9,90 › -4011 Комнаты общественных организаций». Любой сегмент пути, кроме последнего, **кликабелен**: щелчок переводит к соответствующему узлу дерева. Текущий элемент выделен жирным и не нажимается. Если путь не помещается по ширине, строка переносится на вторую строку.

Сводка и предупреждение

После пути, через знак « · », показывается краткая сводка по выбранному элементу — в зависимости от его типа это может быть число помещений, суммарная площадь, размеры или высота. Если у элемента есть недочёт, причина выводится в конце строки **янтарным цветом** — например, «нет ни одного ограждения». Полный текст виден во всплывающей подсказке при наведении.

Вспомогательные инструменты помещения

Под информационной строкой находится панель выбранного помещения (номер, температура, площадь пола, Vнк, тип, наименование). Справа расположены две кнопки, ускоряющие ввод однотипных помещений:

- **Дублировать** — создаёт копию текущего помещения рядом, вместе со всеми его ограждениями и проёмами; копия сразу выделяется в дереве.
- **Как у предыдущего**  — копирует данные из ближайшего помещения-соседа **выше** по списку (в пределах того же блока или этажа). В меню два варианта: «Скопировать t, тип, Vнк» — только эти поля; «Скопировать всё, включая ограждения» — дополнительно переносятся все ограждения с проёмами. Ограждения **добавляются** к уже имеющимся, не заменяя их; всё действие отменяется одной командой «Отменить».

Цветной квадрат слева от поля «Тип» подсказывает тип помещения цветом: синий — общественное, коричневый — промышленное, зелёный — жилое, фиолетовый — химлаборатории, серый — техническое.



Кнопки управления (панель сверху)

рис. 4. Панель редактирования




Панель содержит четыре основные кнопки; действия распространяются на элемент, выделенный в дереве или в таблице.

Кнопка	Назначение
Добавить ▼	Выпадающее меню добавления элемента: «Этаж» (Ctrl+F1), «Группу помещений», «Помещение» (Ctrl+F2), «Ограждение» (Ctrl+F3). Что именно добавится, зависит от выделенного узла: этаж создаётся на первом уровне; помещение или группа — в выбранный этаж; ограждение — к выбранному помещению; проём (окно, дверь) — к выбранной стене.
Удалить	Удаляет выделенный элемент. В контекстном меню дерева (правый щелчок) доступны два варианта: «Удалить из дерева» — вместе со всеми вложенными объектами и «Удалить из таблицы» — только строку таблицы без изменения структуры дерева.
🔍 Найти объект в дереве	Открывает панель поиска по дереву объектов. Введите текст — программа найдёт этажи, помещения или ограждения, в наименовании которых он встречается, и перейдёт к найденному элементу. Кнопками перехода можно двигаться по совпадениям вперёд и назад . Список « область поиска » сужает поиск: везде, только помещения, только ограждения, только текущий этаж или только текущее помещение. Панель немодальная — её можно оставить открытой и продолжать работу; чтобы перейти к строке таблицы в дереве, пользуйтесь пунктом «Перейти» контекстного меню.
Изменить ▼	Выпадающее меню массовых операций над помещениями и этажами: «Изменение помещений» (F6), «Группы этажа...», «Пронумеровать помещения», «Пронумеровать этажи по отметкам», «Пересчитать высоты этажей по отметкам». Подробно эти операции описаны ниже, в разделе «Массовые операции над помещениями и этажами».

Рядом расположены вспомогательные кнопки со значками:

- **Развернуть / свернуть** строки таблицы и узлы дерева.
- **Элемент вверх / вниз** — меняет порядок элементов в дереве (например, порядок этажей или помещений).
- **Копировать и Вставить** — работа через буфер обмена: копируется выделенный элемент (этаж, группа, помещение или ограждение) **вместе со всем вложенным содержимым**, а вставка выполняется в выделенный узел. Куда именно попадёт вставляемый элемент, определяется по цели: помещение — в этаж или группу, ограждение — в помещение и т. д.
- **Сохранить данные в файл** — записывает выделенную ветку дерева со всем содержимым в отдельный файл.

- **Вставить данные из файла** — добавляет ранее сохранённую ветку в выделенный узел. Вместе с предыдущей кнопкой это позволяет **переносить готовые фрагменты между проектами** — например, типовой этаж или квартиру.



Добавление элементов

► Добавление этажа

- Можно выполнять без выбора элемента — новый этаж всегда добавится на **первый уровень**.

► Добавление помещения

1. Выберите нужный этаж в дереве.
2. Нажмите кнопку «Помещение».
3. В открывшейся форме отметьте помещения, которые необходимо добавить (двойное нажатие на помещение, либо кнопка переноса (зеленая стрелка)).
4. Нажмите «Готово» — выбранные помещения появятся в дереве под соответствующим этажом.




рис. 5. Добавление/смена помещения

► Добавление ограждения

1. Перейдите на вкладку «**Характеристика ограждений**» и сформируйте таблицу с типами ограждений и их параметрами.
- ⚠ Если таблица пуста, форма выбора ограждений не откроется.
2. Выберите помещение в дереве.
3. Нажмите кнопку «**Ограждение**».
4. Откроется окно «**Добавление конструкций**» — соберите в нём план добавления (см. ниже) и нажмите «✓ **Готово**».
 - Если выделено помещение, список будет состоять из стен, полов, покрытий и т.д.
 - Если выделено **ограждение (например, стена)**, то список будет содержать **проёмы (окна, двери)**.

Подробнее см. раздел "[Форма - Ограждающие конструкции](#)"

Окно «Добавление конструкций»

Окно разделено на две части. Слева — **Характеристика конструкций**: список конструкций из таблицы характеристик (с их R_o и R_u) и поле поиска по наименованию. Справа — **План добавления**: перечень того, что будет добавлено в помещение.

Порядок: выберите конструкцию слева и нажмите «**Добавить** →» — она попадёт в план. Одну и ту же конструкцию можно добавить **в нескольких экземплярах**: кнопки «**–**» и «**+**» рядом с полем «Кол-во» меняют количество (в плане оно показано как «**×2**», «**×3**»). Кнопка «**Удалить**» убирает строку из плана. Ничего не изменится, пока не нажата «✓ **Готово**»; «Отмена» закрывает окно без изменений.

Вид окна зависит от того, что выделено в дереве:

- **Выделено помещение** (рис. 6а) — в палитре доступны обе категории: «**Ограждения**» (стены, полы, покрытия) и «**Проёмы**» (окна, двери). Это позволяет за один заход собрать и стены, и окна в них: добавьте стены в план, затем **выделите нужную стену в плане** и добавляйте проёмы — они вложатся именно в неё. Строка над планом подсказывает, в какую стену попадёт проём.
- **Выделено ограждение** (например, стена — рис. 6б) — палитра содержит только проёмы, и все они добавляются в эту стену.




рис. 6а. Добавление/смена ограждения помещения




рис. 6б. Добавление/смена проёма (окна, двери)

Редактирование данных в таблице

При выборе элемента в дереве справа отображается таблица с параметрами:

- Если выбран этаж — таблица показывает помещения этого этажа.
- Если выбрано помещение — таблица отобразит ограждения и проёмы данного помещения.

Редактирование выполняется напрямую в ячейках.

Некоторые поля имеют встроенные элементы управления — например, кнопки выбора или выпадающие списки.

Смена ограждения или помещения

Чтобы заменить конструкцию ограждения или сменить помещение, в столбце «Наименование» сделайте **двойной щелчок** по строке — откроется окно выбора. То же действие доступно из контекстного меню (см. ниже).

Контекстное меню (правый щелчок по строке)

Состав меню зависит от типа строки:

- для помещения — «Перейти», «Сменить помещение...», «Дублировать помещение», «Добавить ограждение...», «Удалить помещение»;
- для ограждения или проёма — «Сменить ограждение...», «Добавить проём / ограждение...», «Удалить ограждение».

Перейти — быстро открыть выбранное помещение: оно выделяется в дереве, а в таблице показываются его ограждения.

Отмена действий

Выполненные отмены фиксируются в нижней панели окна в виде строк «Отмена: ...», что помогает отслеживать историю изменений.

Основные поля таблицы

Поле	Описание
Номер помещения	Любое обозначение помещения (число или строка).
Температура, °C	Расчётная температура внутри помещения.
Площадь пола, м²	Указывается площадь пола для данного помещения.
Тип помещения	Категория — административное, жилое, производственное и т.д.
Наименование помещения	Название помещения. Может содержать ключевые слова («кух», «жил», «спал»), которые влияют на алгоритм расчёта (см. Параметры → Расчёт ⁹¹).
Объём не компенс. притока воздуха, м³/ч	Указывается, если требуется учитывать теплоту на подогрев воздуха при естественной вентиляции, не компенсируемого подогретым притоком (например, кухни, ванны).
Pint, Па	Условное давление воздуха в помещении. При подпоре воздуха в помещении давление учитывается со знаком «-». При разрежении — со знаком «+».
Доп. теплопоступления / потери, Вт	Если значение равно 0 — влияние подпора или разрежения не учитывается.
Учёт теплопола	Позволяют учесть внешние источники тепла или дополнительные потери.
Тип для энергопаспорта	Отмечается, если в помещении предусмотрено отопление пола.
Секция здания	Определяет принадлежность помещения (основная часть, пристройка и т.д.).
Потери тепла, Вт	Номер секции при составлении общего энергопаспорта.
	Отображает рассчитанные теплопотери помещения.

Советы и рекомендации

- При редактировании «Наименования помещения» в ячейке появляется кнопка вызова формы с готовыми шаблонами названий и температур.
- Структуру можно редактировать иерархически: при удалении этажа удаляются все его помещения, ограждения и проёмы.
- Если требуется добавить нетиповой элемент, можно отредактировать параметры вручную прямо в таблице.

Уточнения:

Расчёт количества приточного воздуха

Согласно пункту Б.5, приложения Б, СП 50.13330.2024:

"L_{вент} - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м³/ч, равное для:

- а) жилых зданий заселенностью квартир менее 20 м² общей площади на человека - 3Аж;*
- б) других жилых зданий - 0,35h_{эт}А_{об}, но не менее 30т, где А_{об} - общая площадь квартир, м²; т - расчетное число жителей в здании;*
- в) общественных и административных зданий определяют согласно подразделу проектной документации "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" с учетом баланса приточного и вытяжного воздуха, в том числе при использовании систем рециркуляции, либо согласно приложению И СП 60.13330.2016 с учетом количества человек в помещениях;"*

Принятые минимальные значения удельного объёма приточного воздуха учитывают расчётную площадь на человека и увеличенную высоту помещений спортивных и зрелищных зданий.

Особенности расчёта инфильтрации

Расчёты воздушного режима современных жилых зданий с герметичными оконными конструкциями (сопротивление воздухопроницанию более 0,9 м²·ч/кг при ΔР = 10 Па) показывают, что даже при расчётных условиях инфильтрация воздуха не обеспечивает нормативный воздухообмен, требуемый для вентиляции квартиры.

Поэтому допустимо принимать воздухообмен, обеспечиваемый системой отопления, как нормативный приток воздуха.

Дополнительно следует учитывать объём инфильтрации через оконные и дверные проёмы лестничных клеток и лифтовых холлов (ЛЛУ).

Для настройки расчёта плотности воздуха и потерь тепла на подогрев инфильтрационного воздуха используйте раздел «[Основные расчётные формулы](#)»⁶²».

В соответствии с СП 50.13330.2024 пункт Б.7:

- для **жилых помещений** удельные бытовые тепловыделения принимаются в диапазоне **10–17 Вт/м²** жилой площади (в зависимости от заселённости 20–45 м²/чел.);

- для **общественных зданий** тепловыделения определяются по расчётной площади помещений, количеству людей, освещению, работе оргтехники и режиму эксплуатации (часы работы в неделю).

Также используется **коэффициент эффективности авторегулирования подачи тепла** в системе отопления — от **0,5 до 1,0**, учитывающий использование солнечной радиации и внутренних источников тепла в течение отопительного периода.

Pint (в СП60.13330.2020 это P_v , формула А.9) - условное давление воздуха в помещении. Начиная с текущей версии программа вычисляет его автоматически по формуле (Г.20) СП 60.13330.2016 из климатических данных (высота здания, температуры наружного и внутреннего воздуха, скорость ветра, аэродинамические коэффициенты); вручную значение не вводится (см. Основные расчётные формулы).

Давление учитывается со знаком " - " при подпоре в Помещении, и со знаком "+" при разряжении.

P_v учитывается в формуле расчётной разности давлений (Г.18) со знаком "-": подпор в помещении уменьшает инфильтрацию.

Для лабораторий химического профиля в графу проставляется величина относительных потерь тепла, принимаемая по графикам Л [4] .

Дополнительные тепlopоступления и потери

- **Дополнительные тепlopоступления (Вт)** — вводятся вручную (например, от оборудования, горячих заготовок и др.).
- **Дополнительные теплопотери (Вт)** — учитываются при охлаждении помещений (например, при внесении холодных материалов или работе автотранспорта).

Параметр «Учёт тепlopоступлений с пола» задаётся индивидуально для каждого помещения.

Примечание:

Лестничные клетки (ЛК) и спортивные залы с высотой более этажа при подготовке данных следует готовить к расчёту по-этажно.

См. также

- [«Состав ограждений помещения»](#)^[40] — графы таблицы ограждений выбранного помещения: ориентация, размеры, коэффициенты, трансмиссионные потери.
- [«Массовые операции над помещениями и этажами»](#)^[42] — изменение помещений по шаблону, группы этажа, нумерация помещений и этажей, пересчёт высот.
- [«Пол и стены в грунте»](#)^[48] — расчёт теплопотерь через пол и стены, соприкасающиеся с грунтом.

1.7 Импорт BIM

Импорт BIM переносит в RTI сведения об этажах, помещениях, ограждениях, проёмах, конструкциях и материалах. На основании этих данных RTI формирует расчётную модель теплопотерь. Импорт не создаёт точную геометрическую копию BIM-модели, поэтому после завершения необходимо проверить полученные данные.

Подготовка BIM-модели

Перед экспортом проверьте в Revit:

- помещения или пространства размещены во всех рассчитываемых зонах;
- уровни, отметки и высоты этажей заданы корректно;

- наименования и номера помещений заполнены;
- стены, перекрытия, покрытия, окна и двери ограничивают помещения;
- для слоёв конструкций назначены материалы и, по возможности, их теплотехнические характеристики.

Установка надстройки Revit

1. Загрузите архив надстройки для установленной версии Revit:

- [Надстройка ТеплоОВ для Revit 2025](#)
- [Надстройка ТеплоОВ для Revit 2021–2024](#)

2. Закройте Revit и распакуйте содержимое архива в папку надстроек соответствующей версии:

C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\<версия>

Например, для Revit 2025: C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2025\

3. Запустите Revit. На вкладке «Надстройки» должна появиться команда «Экспорт в RTI».

Экспорт из Revit

1. Откройте BIM-модель и выберите «Надстройки» → «Экспорт в RTI».




рис. 1. Команда «Экспорт в RTI» в Revit

2. Дождитесь сообщения об успешном экспорте. После этого окно можно закрыть.




рис. 2. Экспорт завершён

По умолчанию файл создаётся в папке C:\Users\Public\Documents\TeploOV\RTI\Exchange\. В текущих версиях надстройки используется формат *.rti.raw.json. Файлы *.rti.in.json, созданные более ранними версиями надстройки, также поддерживаются.

Обмен выполняется через файл, без постоянного подключения RTI к Revit. При необходимости файл JSON можно перенести на другой компьютер.

Импорт в RTI

1. Запустите RTI и создайте или откройте проект. Без активного проекта импорт недоступен. Для формирования нового набора данных рекомендуется предварительно создать пустой проект командой «Новый».

2. На левой панели выберите «Импорт из JSON...».




рис. 3. Выбор файла для обмена

RTI автоматически предлагает последний файл, экспортированный надстройкой, если сведения о нём доступны. Можно выбрать другой файл *.rti.raw.json или *.rti.in.json. Нажмите «Открыть».

Выбор режима импорта




рис. 4. Выбор режима импорта

- **Да — импортировать как новый набор данных.** Используйте этот вариант для первичного импорта в пустой проект. После успешного импорта RTI создаёт файл проекта с расширением *.rti рядом с выбранным JSON-файлом и сохраняет его.
- **Нет — обновить текущий проект.** Используйте после повторного экспорта той же BIM-модели. Объекты сопоставляются по BIM ID / ExternalId, поэтому дубли не создаются. Имя и расположение текущего проекта сохраняются; после обновления проект необходимо сохранить вручную. Объекты, отсутствующие в новом JSON-файле, автоматически не удаляются — сведения о них выводятся в отчёте.
- **Отмена.** Закрывает окно без импорта.

Для обновления используйте файл, полученный из той же BIM-модели: идентификаторы элементов должны оставаться стабильными.

Параметры импорта ограждений

Параметры импорта ограждений

1. Внутренние стены смежных отапливаемых помещений:

- ☒ Добавлять при перепаде температур > 3 °C
- ☐ Добавлять всегда
- ☐ Не добавлять

2. Потолок / кровля верхнего помещения:

- ☒ Добавлять при перепаде температур > 3 °C
- ☐ Добавлять всегда
- ☐ Не добавлять

3. Неотапливаемые / исключаемые помещения:

- ☒ Теплопотеря к неотапливаемому соседу, t° соседа °C:
- ☐ Не учитывать теплопотерю к помещениям без температуры
- ☐ Учитывать теплопотерю как фасадную стену
- ☐ Исключать помещения по фрагментам названий:

(фрагменты названий через пробел, напр.: туал корид лифт лестн тамбур)

OK Отмена

рис. 5. Параметры импорта ограждений

В этом окне задаётся, какие внутренние границы должны войти в расчётную модель.

- **Внутренние стены.** Можно импортировать стены только при разнице температур соседних помещений более 3 °C, импортировать всегда или не импортировать.
- **Потолок / перекрытие.** Доступны те же варианты: разница температур более 3 °C, всегда или никогда.
- **Неотапливаемые или исключаемые помещения.** Можно назначить фиксированную температуру соседнего помещения, игнорировать помещения без температуры, считать границу фасадом или исключать помещения по фрагментам наименования. Фрагменты вводятся через пробел или запятую.

Нажмите «ОК», чтобы продолжить. «Отмена» прекращает импорт. Выбранные параметры запоминаются и предлагаются при следующем импорте.

Контроль исходных данных

Если RTI обнаружит подозрительные высоты этажей или несоответствие нумерации отметкам, появится окно «Контроль исходных данных».




рис. 6. Контроль этажей и отметок

Отметьте необходимые исправления: корректировку подозрительных высот, перенумерацию этажей по отметкам и, при необходимости, перенумерацию помещений. Подземным этажам при перенумерации назначаются отрицательные номера. Кнопка «Применить» выполняет выбранные исправления. Кнопка «Отмена» оставляет исходные номера и высоты без предложенных исправлений, но не отменяет сам импорт.

Отчёт об импорте




рис. 7. Протокол импорта

После обработки открывается подробный отчёт. Кнопки «Все», «Предупреждения» и «Только ошибки» фильтруют сообщения. «Копировать отчёт» помещает текст отчёта в буфер обмена.

- **Ошибки.** Импорт не выполнен; устраните указанные проблемы в BIM-модели или файле и повторите экспорт.
- **Предупреждения.** Данные импортированы, но соответствующие элементы требуется проверить.

Проверка результата

В таблице «Описание помещений» проверьте этажи, отметки, высоты, номера и наименования помещений, расчётные температуры, площади, размеры и ориентацию ограждений, а также оконные и дверные проёмы.




рис. 8. Импортированные помещения и ограждения

В таблице «Характеристика ограждений» проверьте состав слоёв, материалы, коэффициенты теплопроводности и сопротивление теплопередаче R_0 . Заполните значения, отмеченные программой как отсутствующие или требующие уточнения.

Наименование	$R_0, \text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$	$R_{\text{ш}} / \text{Гп}$	Длина, м *	Высота, м *	Примечание	Тип	Использ.
Стена наружная - БСБ_Сэндвич_120 Разрез RAL9010	0,00	0,00	0,00	0,00		Стена	3
Стена наружная - БСБ_Перегородка_Пластик_50	0,00	0,00	0,00	0,00		Стена	21
Стена наружная - БСБ_Перегородка_ГКЛ_100	0,00	0,00	0,00	0,00		Стена	15
Стена наружная - БСБ_Сэндвич_120_RAL5015	0,00	0,00	0,00	0,00		Стена	7
Стена наружная - БСБ_Перегородка_ГКЛ_100 EI45	0,00	0,00	0,00	0,00		Стена	7
Стена наружная - БСБ_Сэндвич_120 Разрез RAL9010 REI 150	0,00	0,00	0,00	0,00		Стена	1
Стена наружная - БСБ_Сэндвич_120 Разрез RAL9010 REI150	0,00	0,00	0,00	0,00		Стена	1
Пол - БСБ_Рама	0,00	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	6
Потолок - БСБ_профлист_10 мм	0,00	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	3
Потолок - ADSK_Плоская_Покрывтие_Склада	0,00	0,00	0,00	0,00		Перекрытие	3
проем - 3_ALUTECH_Промышленные ворота_ProPlus_Вертикальный монтаж с верхним валом_RU_v2 - 2,8 x 2,9	0,00	0,00	0,00	0,00		Дверь	18
проем - AC_Двери_Двуствольная_Стальная1 - 1,4 x 2,1	0,00	0,00	0,00	0,00		Дверь	14
проем - 3_ALUTECH_Промышленные ворота_ProPlus_Вертикальный монтаж с верхним валом_RU_v2 - 4 x 5	0,00	0,00	0,00	0,00		Дверь	1
проем - ADSK_Двери_Проём - 2 x 2,1	0,00	0,00	0,00	0,00		Дверь	2

рис. 9. Характеристики импортированных ограждений

После проверки сохраните проект. При последующих изменениях BIM-модели повторите экспорт и выберите режим обновления текущего проекта.

1.8 Состав ограждений помещения

Когда в дереве выбрано помещение, в таблице справа перечисляются его ограждения. Ниже описаны графы этой таблицы. Работа с самим деревом и панелью помещения описана в разделе «Описание помещений»²⁴.

Этаж №2 отметка 3,20 > Квартира 21 > 2001 кухня

Номер: 2001 t, °C: 18 S пола, м²: 0 Vnk, м³/ч: 0 Дублировать

Тип: Жилое, Лечебно-проф. и детс Наименование: кухня Как у предыдущего

Описание	Результаты				
Ориентация	Длина (а), м	Высота (в), м	Козф. или t, °C	Наименование ограждения	Трансмиссионные потери
С	2,1	3,3	0	(0) Стена Наружная (Ro 3,79)	67 Вт
СВ	3,5	3,3	0	(0) Стена Наружная (Ro 3,79)	80 Вт
СВ	1,83	1,8	0	(3) Окно, двухкамерный стеклопакет (Ro 0,54)	224 Вт
СВ	2,1	3,3	0	(0) Стена Наружная (Ro 3,79)	51 Вт
СВ	0,9	1,8	0	(3) Окно, двухкамерный стеклопакет (Ro 0,54)	110 Вт
Итого: 5 огражд.					534 Вт

рис. 1. Таблица описания ограждений

Ориентация

Выбирается из выпадающего списка и указывает ориентацию наружного ограждения относительно сторон света (например, СВ — северо-восток).

Для внутренних ограждений, полов и потолков — не заполняется.

Для типовых проектов можно указать «Н» (не ориентировано).

Размеры (Длина, Высота / Глубина / Ширина)

- Указываются в метрах.
- Если в одну графу введена площадь, в другую вводится значение «1».
- Для стыков панелей — длина (м) и «0» во второй графе.

t, °C для смежного помещения или Козф. n.

Коэффициент n принимается по СНиП 23-02-2003* », таблица 5.

- Значения ≤ 1 — коэффициент наружной поверхности - в случае, когда неизвестна температура смежного помещения.
- Значения > 1 — температура воздуха смежного помещения, t °C.

Потери тепла через внутренние ограждения можно не учитывать, если разность температур ≤ 3 °C.

Наименование ограждения

Изменяется нажатием кнопки в соответствующей ячейке таблицы.

Трансмиссионные потери

При вводе данных программа автоматически выполняет предварительный расчёт трансмиссионных потерь тепла через ограждения.

Результаты отображаются в колонке «Трансмиссионные потери».

← ▶ Этаж №2 отметка 3,20 → Квартира 21 → 2001 кухня

Номер: 2001 t, °C: 18 S пола, м²: 0 Vнк, м³/ч: 0 Дублировать

Тип: Жилое, Лечебно-проф. и детс Наименование: кухня Как у предыдущего

Описание Результаты

Копировать всё Сохранить в файл...

№2001 кухня · Жилое, Лечебно-проф. и детс, школа, интернат · tв=18 °C · Sпола=0,00 м² · (534 + 279) + 10% запаса

Наименование конструкции	Ориент.	S, м²	Ro	Коеф./t, °C	Потери, Вт
СТЕНА НАРУЖНАЯ	С	6,93	3,794	0,00	67
СТЕНА НАРУЖНАЯ	СВ	8,26	3,794	0,00	80
ОКНО, ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ	СВ	3,29	0,540	0,00	224
СТЕНА НАРУЖНАЯ	СВ	5,31	3,794	0,00	51
ОКНО, ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ	СВ	1,62	0,540	0,00	110
Трансмиссионные потери, итого					534
Потери на инфильтрацию					279
ВСЕГО					812

Протокол расчёта

ПОМЕЩЕНИЕ: кухня № 2001

Ограждение: Стена Наружная (2,1 x 3,3)
 Добавили надбавку b=0,10 на ориентацию света С
 Добавили надбавку b=0,05 для углового помещения (ориентация ограждения С), получилась надбавка 0,15
 (Б) трансмис.потери 6,93(площадь) / 3,79(Ro) * (18,00(tв) - (-14,00(tн))) * (1 + 0,15(beta)) * 1,00(коеф.п) * 1,00(надб.на высоту>4м) = 67,21

Ограждение: Стена Наружная (3,5 x 3,3)

рис. 2. Предварительные результаты и протокол

1.9 Массовые операции над помещениями и этажами

Групповые операции над структурой собраны в меню кнопки «Изменить ☐» над деревом объектов. Большинство из них действуют в пределах **выделенного этажа** (или всего здания), поэтому перед вызовом выделите нужный этаж в дереве. Меню содержит операции: «Изменение помещений», «Группы этажа...», «Пронумеровать помещения», «Пронумеровать этажи по отметкам» и «Пересчитать высоты этажей по отметкам».

Изменение помещений (шаблон)

Позволяет одним действием присвоить **одинаковые значения сразу многим помещениям** выбранного этажа. В заголовке формы показаны этаж и его отметка. Поле «**Фильтр по названию**» сужает действие до помещений с заданным словом в имени (например, «кух» — только кухни; пусто — все). Флажок «**Применить ко всем этажам здания**» распространяет операцию на всё здание.

Изменяются **только отмеченные** параметры: тип помещения, температура, площадь пола, объём некомпенсируемого воздуха, дополнительные теплотери и теплоступления, учёт теплоступлений с пола. Параметры без флажка сохраняют значение «Не изменять» и остаются прежними. Кнопка «✓ **Готово**» применяет изменения.

Изменение помещений — Этаж 2 (+3,200)

Фильтр по названию:

☐ Применить ко всем этажам здания

Тип помещения:

☐ Температура, °C

☐ Площадь пола, м²

☐ Объём некомп. воздуха, м³

☐ Доп. теплопотери, Вт

☐ Доп. теплопоступления, Вт

Учёт тепл. поступл. с пола:

рис. 1. Изменение помещений, шаблон

Группы этажа (блоки помещений)

Форма позволяет объединять помещения в **группы** — квартиры, офисы, секции. Имя группы задаётся шаблоном, в котором **{N}** заменяется номером группы, а **{этаж}** — номером этажа (например, «Квартира {N}»). «Область» определяет охват — выделенный этаж или всё здание, а флажок «Сквозная нумерация по зданию» задаёт непрерывную нумерацию групп по всем этажам.

Список «**Что сделать**» выбирает действие: назвать и пронумеровать существующие группы, создать заданное число новых групп либо разложить свободные помещения по группам (поровну или по указанному числу помещений в группе). Строка «**Итог**» показывает предварительный результат до нажатия кнопки «Применить».

Группы помещений (на этаже)

Группа — это набор помещений этажа (квартира, офис, секция).

- Имя группы — шаблон: {N} = номер группы, {этаж} = номер этажа.
- Область — выделенный в дереве этаж или всё здание.
- Что сделать: назвать существующие, создать новые или разложить свободные помещения по группам.

Ниже — предпросмотр результата; «Применить» выполнит операцию.

Имя группы: Квартира {N}
 {N} — номер группы, {этаж} — номер этажа

Область: Выделенный этаж

☒ Сквозная нумерация по зданию

Начать с №: 1

Что сделать: Назвать/пронумеровать существующие группы

Сколько групп: 4

Распределение: Поровну по N групп

Помещений в группе: 3

Итог: Будет переименовано групп: 4. Например: «Квартира 1».

Отмена Применить

рис. 2. Группы этажа (блоки помещений)

Пронумеровать помещения

Автоматически присваивает номера помещениям выбранного этажа. Настраиваются: **тип нумерации** (порядковая цифрами и др.), **число знаков** в номере, **начальный номер**, а также включение **номера этажа** в номер помещения и разделитель между ними. Строка «**Пример**» показывает, как будет выглядеть итоговый номер (например, 2001).

Нумерация — Все помещения: Этаж 2 (+3,200) · 46 пом.

Этаж: 2

Нумерация: порядковая, цифры

Число знаков в номере помещения: 3

Начальный номер помещения: 1

Номер этажа присутствует в номере помещения ☒

Разделитель номера этажа и номера помещения

Пример: 2001

Отменить Готово

рис. 3. Пронумеровать помещения

Пронумеровать этажи по отметкам

Присваивает этажам номера исходя из их **высотных отметок**: надземные этажи получают положительные номера, подземные — **отрицательные**. Программа показывает предлагаемое соответствие «этаж → номер» с отметками и предлагает на выбор: перенумеровать «**Только этажи**» или «**Этажи и помещения**» (во втором случае обновятся и номера помещений, начинающиеся с номера этажа).




рис. 4. Пронумеровать этажи по отметкам

Пересчитать высоты этажей по отметкам

Вычисляет высоту каждого этажа как разность отметок соседних этажей. Перед применением выводится список изменений в виде «**было** → **станет**» (например, «Этаж 1: 3,4 → 3,0 м»); изменения выполняются только после подтверждения.




рис. 5. Пересчёт высот этажей по отметкам


1.10 Поиск по проекту

В больших проектах нужный этаж, помещение или ограждение проще найти поиском по наименованию, чем прокручивая дерево. Для этого служит панель «Поиск».

Вызов

Панель открывается кнопкой «🔍 Найти» на панели над деревом объектов или клавишами **Ctrl+F**.

Панель **немодальная**: её можно оставить открытой и продолжать работать с деревом и таблицами. Закрытие крестиком только прячет панель; повторное нажатие Ctrl+F снова показывает её, передаёт фокус в поле поиска и выделяет введённый ранее текст — его сразу можно заменить новым.



Как искать

Введите текст в поле поиска — программа найдёт элементы дерева, в наименовании которых он встречается, и перейдёт к первому совпадению: элемент выделяется в дереве, а справа открываются его данные.

Двигаться по совпадениям можно кнопками:

- **Найти далее** — к следующему совпадению;
- **Найти ранее** — к предыдущему.

При изменении текста или области поиск начинается заново, с начала.

Область поиска

Переключатели сужают поиск — это удобно, когда одно и то же слово встречается и в помещениях, и в ограждениях:

- **Везде** — по всем элементам дерева;
- **Только в помещениях** — ограждения пропускаются;
- **Только в ограждениях** — поиск среди стен, окон, дверей и т. п.;
- **Текущий этаж** — поиск в пределах выбранного этажа;
- **Текущее помещение** — поиск в пределах выбранного помещения.

Варианты «Текущий этаж» и «Текущее помещение» доступны, только если в дереве действительно выбран этаж или помещение.

Не путайте поиск с пунктом «Перейти» контекстного меню таблицы: тот переводит к элементу дерева, соответствующему **выделенной строке таблицы**, и текст для этого вводить не нужно (см. [«Описание помещений»](#)^[24]).

1.11 Пол и стены в грунте

У помещений, пол которых лежит на грунте (подвалы, цокольные и заглублённые этажи), теплопотери через пол и заглублённые участки стен определяются **по зонам**, а не как у обычных ограждений. Программа рассчитывает их автоматически по **СП 50.13330.2024** (приложение Г, п. Г.7) в отдельном окне, которое открывается кнопкой «Пол и стены в грунте...».

Где находится кнопка

Кнопка расположена на вкладке «**Описание**» — широкой полосой над таблицей ограждений выбранного помещения (рис. 1).




рис. 1. Кнопка «Пол и стены в грунте...» на вкладке **Описание**

Когда кнопка появляется

Кнопка показывается не всегда, а только когда расчёт применим. Должны выполняться **оба** условия:

1. **Выбрано помещение** — или любой элемент внутри него. Помещение программа ищет вверх по дереву: если выделено само помещение, берётся оно; если выделено ограждение или проём — берётся помещение, которому они принадлежат. Если же выделён **этаж, блок (секция) или объект целиком**, кнопка скрыта: зоны добавляются в конкретное помещение, а для этих узлов добавлять их некуда.
2. **Отметка пола этажа не выше 0,5 м** — то есть пол находится на уровне земли или ниже. Выше этой отметки грунта под полом нет, и расчёт по зонам неприменим. На рисунке выбрано помещение этажа с отметкой $-9,90$ м, поэтому кнопка видна.

Видимость кнопки пересчитывается при каждом выборе узла в дереве — достаточно щёлкнуть другое помещение. Если этаж у помещения по каким-либо причинам не определён, отметку проверить нельзя и кнопка не скрывается.

Всплывающая подсказка кнопки: «Расчёт теплопотерь через пол и стены в грунте (СП 50.13330.2024, Г.7)».

Порядок работы

1. Выберите помещение в дереве и нажмите кнопку «Пол и стены в грунте...».
2. В открывшемся окне на вкладке «**Пол**» задайте размеры, тип пола и, при необходимости, утепление и расположение относительно уровня земли; на вкладке «**Стены в грунте**» — высоту и длину стен. Зоны (пояса) и сопротивление теплопередаче рассчитываются автоматически и показываются на схеме внизу каждой вкладки.
3. Внизу окна отметьте флажками, что применить — «**Рассчитать и применить пол**» и/или «**Рассчитать и применить стены в грунте**», — и нажмите «**Готово**». Отмеченные расчёты добавятся в таблицу ограждений помещения, а окно закроется.

Результат

Рассчитанные зоны и пояса — это **обычные ограждения** в таблице помещения; удалить их можно стандартным способом, кнопкой «**Удалить из таблицы**». Повторный расчёт в окне пе-

резаписывает ранее добавленные зоны того же вида. После закрытия окна с подтверждением дерево и таблица ограждений обновляются автоматически.

! Подробное описание самого окна со всеми полями и вкладками — в разделе [«Форма - Пол и стены в грунте»](#) ⁹⁹.

Расчётные сопротивления теплопередаче по зонам приведены в разделе [«Основные расчётные формулы»](#) ⁶².

1.12 Место застройки

Выберите место застройки из раскрывающегося списка. Чтобы изменить список, откройте форму "Сведения о климате района застройки" через кнопку "Редактор базы климатологи", расположенную в левой панели инструментов.

рис. 1. Место застройки

Заполнить данные можно двумя способами:

1. **Вручную** — внесите информацию во все поля формы самостоятельно.
2. **Автоматически** — загрузите место застройки из базы климатологии.

Для автоматической загрузки используйте форму "База. Климатические данные мест застройки". Открыть её можно через кнопку "Добавить с сервера". Климатические данные населённых пунктов будут получены через интернет с удалённого сервера.

Климатические данные места застройки

Открыть файл... Сохранить как... Закрывать Готово

Выберите населённый пункт слева. Чтобы изменить значение — дважды щёлкните по нему... Только основные

Новый населённый пункт... С сервера... Из локальной базы...

Белгород
Екатеринбург
Ижевск
Киселевск
Красная Поляна
Краснодар
Краснодар - 3
Майкоп
Москва
Мурманск
Не определено
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Сургут-Ханты-Мансийский АО
Томск
Челябинск-3

Параметры (★ — важно для расчёта теплопотерь)	Значение
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Населённый пункт	Архангельск
★ Барометрическое давление, гПа	1011
Комментарии	
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (зима)	
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, °C	-37
★ Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °C	-33
Температура воздуха обеспеченностью 0,94, °C	-16
★ Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха < 0 °C, сут	176
★ Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха < 0 °C, °C	-8,20
★ Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха < 8 °C, сут	250
★ Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха < 8 °C, °C	-4,50
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %	85
★ Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с	3,40
ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД (лето)	
★ Температура воздуха тёплого периода обеспеченностью 0,99, °C	24,00

Населённых пунктов: 19 • изменено 15.07.2026 • автор: maksim База: C:\Users\Public\Documents\TeploOV\klimat.libx.:

рис. 2. Климатические данные мест застройки

Выбор климатических данных места застройки

Найдите свой населённый пункт:

Введите название города

Всего населённых пунктов: 702

- Калининградская область
- Республика Калмыкия
- Калужская область
- Камчатский край
- Карачаево-Черкесская Респ
- Республика Карелия
- Кемеровская область
- Кировская область
- Республика Коми
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Республика Крым
- Ай-Петри
- Керчь
- Клепинино
- Севастополь
- Симферополь
- Феодосия
- Ялта
- Курганская область
- Курская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Московская область
- Мурманская область

Климатические параметры места застройки: Симферополь

Параметр	Предел	Значение
Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью	0,98	-21
Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью	0,92	-18
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью	0,98	-16
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью	0,92	-13
Температура воздуха, °C, обеспеченностью	0,94	-3
Абсолютная минимальная температура воздуха, °C		-30
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного м...		7,2
Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воз...	0	22
Средняя температура периода со средней суточной температурой возду...	0	-0,2
Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воз...	8	153
Средняя температура периода со средней суточной температурой возду...	8	2,80
Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воз...	10	174
Средняя температура периода со средней суточной температурой возду...	10	3,50
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного...		83
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее хол...		74
Количество осадков за ноябрь-март, мм		203
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль		СВ
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с		6,20
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температуро...	8	4,90
Барометрическое давление, ГПа		994
Температура воздуха обеспеченностью, °C	0,95	27,00
Температура воздуха обеспеченностью, °C	0,99	29,00
Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца, °C		30,00
Абсолютная максимальная температура воздуха, °C		40
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тёплого мес...		12,90
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого м...		62
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее тёп...		42

Преобладающее направление ветра за
Июнь - Август В

Средняя месячная и годовая температура
воздуха, °C

Месяц	Значение
Январь	0,2
Февраль	0,8
Март	4,2
Апрель	10,2
Май	15,4
Июнь	19,8
Июль	22,4
Август	22,1
Сентябрь	17,1
Октябрь	11,3
Ноябрь	6,2
Декабрь	2,4

Парциальные давления насыщенного
водяного пара

Месяц	Значение
Январь	5,6
Февраль	5,6
Март	6,3
Апрель	8,2
Май	11,7
Июнь	15,1
Июль	16,6
Август	16
Сентябрь	13,1
Октябрь	10,3
Ноябрь	8
Декабрь	6,5

<https://map.teploov.ru> ООО Поток Версия: СП 131.13330.2025 Дата изменения: 03.06.2026

Выбрать

рис. 3. База. Климатические данные мест застройки

Найдите нужный город в древовидном списке и нажмите кнопку **"Выбрать"**. Выбранные параметры автоматически загрузятся в форму **"Климатические данные места застройки"**.

Если для вашего района строительства отсутствуют данные, используйте показатели ближайшего населённого пункта из справочной таблицы при соблюдении следующих условий:

- расстояние до пункта — не более **50 км**;
- отсутствие крупных водоёмов в радиусе **5 км** от обоих объектов либо их одинаковая удалённость от водоёма;
- перепад высот между пунктом и местом строительства — не более **100 м**.

Коэффициент обеспеченности определяет допустимую частоту отклонений от расчётных условий (в долях от единицы). Например, значение 0,7 означает, что в 3 из 10 самых холодных зим возможны отклонения температуры в помещении от проектных показателей.

Значения коэффициента обеспеченности для холодного периода:

1,0 — объекты с повышенными санитарно-гигиеническими или технологическими требованиями (**категория П**);

0,9 — помещения с круглосуточным присутствием людей или непрерывным технологическим процессом (**категория В**);

0,7 — помещения с ограниченным по времени пребыванием людей (**категория С**);

0,5 — помещения с кратковременным пребыванием людей (**категория Н**).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!!

Согласно обновлённым нормам «Строительная климатология», **продолжительность отопительного периода** определяется как период года с **среднесуточной температурой воздуха 8 °С и ниже**. При автоматической загрузке данных из базы климатологии программа использует именно эти параметры для заполнения полей "Отопительный период, суток" и "Средняя температура отопител. периода, °С".

Для **лечебно-профилактических учреждений, детских организаций, домов-интернатов для престарелых** и аналогичных объектов, где **расчётная средняя температура внутри помещений составляет 22 °С и выше**, отопительный период определяется периодом с **среднесуточной температурой воздуха 10 °С и ниже**. В этом случае необходимо вручную установить соответствующее значение на главной форме программы.

Климатические данные

Условия для расчёта

Тип местности: * В - гор. застройка и др. препятствия до 10 м

Место застройки (город): * Москва

Обеспеченность (доля холодных зим) 0,92

Отопительный период для:

Ветер, влажность и давление

Барометрическое давление, гПа tn меньше или = 10°C
tn меньше или = 8°C
tn меньше или = 0°C

Максимальная скорость ветра за январь, м/с 1,00

рис. 4. База. Отопительный период

Пример (климатические параметры для Москвы):

Средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой не более 8 °С составляет -2,2 °С при продолжительности отопительного периода 205 суток.

Для периода со среднесуточной температурой не более 10 °С (используется при проектировании лечебно-профилактических учреждений, детских организаций, домов-интернатов для престарелых и других объектов с расчётной средней температурой внутреннего воздуха 22 °С и выше) средняя температура составляет -1,3 °С при продолжительности отопительного периода 223 суток.

Расчётная температура наружного воздуха для зимнего периода при определении теплозащиты зданий (обеспеченность 0,92) составляет для Москвы -29 °С.

Расчётная температура для летнего периода при определении теплозащиты зданий (обеспеченность 0,98) составляет 26 °С.

Расчётная температура наружного воздуха при расчёте тепловой мощности систем отопления и вентиляции должна соответствовать той, которая принята для большинства зданий существующей застройки и на которую рассчитан температурный график централизованной подачи тепла от источников теплоснабжения Москвы.

Работа с файлами базы климатологии

В редакторе базы климатологии доступны действия с файлами базы:

- **«Открыть файл...»** — открыть другой файл базы климатологии. После открытия программа предложит сделать его основной рабочей базой.
- **«Сохранить как...»** — сохранить базу в выбранный файл. Программа также предложит назначить сохранённый файл основной рабочей базой.

- **«Добавить □»** — единое меню добавления населённого пункта: создать новый вручную, загрузить с сервера или из локального файла полной базы.

Основная рабочая база — это файл, который программа использует по умолчанию и загружает при запуске. Его путь хранится в настройках программы (параметр «Файл с базой климатологии»).

Передача проекта с климатическими данными

Климатические данные места застройки сохраняются непосредственно в файле проекта. Поэтому при передаче файла проекта другому пользователю все расчёты, включая влажностный по СП 50, выполняются корректно, даже если этого населённого пункта нет в его базе климатологии. При открытии такого файла населённый пункт автоматически добавляется в локальную базу получателя — им можно пользоваться в других проектах и при необходимости отредактировать.

Список «Место застройки» в раскрывающемся поле отсортирован по алфавиту.

1.13 Теплотехнический расчёт ограждений

Назначение

Форма «Теплотехнический расчёт» служит для определения **сопротивления теплопередаче R_o** многослойного ограждения по составу его слоёв, когда это значение не задано проектной документацией. Помимо этого форма (по **СП 50.13330**) позволяет: подобрать **толщину теплоизоляции**, построить **распределение температур** по слоям и проверить **влажностный режим** (паропроницание, зона конденсации).

Вызов формы

Расчёт открывается с вкладки «**Характеристика ограждений**» кнопкой-меню «**Теплотехника □**»:

- **Рассчитать выбранную** — открыть форму для ограждения, выделенного в таблице;
- **Пересчитать все ограждения** — пакетно пересчитать R_o для всех подходящих конструкций.

! Расчёт применим к стенам и перекрытиям — **не к проёмам** (окнам, дверям). Для проёма пункт недоступен.




рис. 1. Открытие формы теплотехнического расчёта , Теплотехника ▾ »)

Общий вид формы

Окно разделено на четыре области:

- **слева** — панели «Исходные данные» и «Дополнительно»;
- **по центру** — таблица слоёв конструкции с панелью инструментов;
- **справа** — итог расчёта: вердикт, «Сопротивления», «Климат и нормативы»;
- **снизу** — вкладки визуализации: «Схема t», «График t», «Паропроницание», «Протокол».

Вверху окна расположены кнопки «Расчёт», «Файл», «Буфер», «Изоляция», а справа — «Закреть» и «Готово».




рис. 2. Форма теплотехнического расчёта

Исходные данные

На левой панели задаются условия расчёта. При вызове из проекта поля заполняются автоматически из «Общих данных» и климата — при необходимости их можно скорректировать:

- **Тип помещения, Ограждение** — категория помещения и вид конструкции;
- **t помещения, t смежного помещения, Влажность, %** — внутренние условия;
- **t отоп. периода, Отоп. период, сут, t наружного** (температура холодной пятидневки) — климатические условия;
- **Высота здания, м;**
- **Козф. однородности** — коэффициент теплотехнической однородности g ; типовое значение выбирается кнопкой «...» рядом с полем;
- **Запас при расчёте утеплителя, %** — надбавка к толщине теплоизоляции при её подборе (кнопка «Изоляция»).

Панель «**Дополнительно**» (раскрывается по стрелке) содержит уточняющие климатические и влажностные параметры — скорость ветра, коэффициент поглощения солнечной радиации, амплитуду колебаний температуры, средняя температура июля, характеристики увлажняемого слоя и нормируемую воздухопроницаемость. Они нужны для проверки летнего перегрева и влажностного режима и обычно берутся из базы климатологии автоматически.

Таблица слоёв конструкции

В центре описывается конструкция — по одной строке на каждый слой (изнутри наружу). Колонки: **№, t, °C** (температура на границе слоя, рассчитывается), **Наименование слоя, Толщина, мм, Козф. теплопроводности, Паропроницание, Воздухопроницание, Козф. теплоусвоения и R, м²·°C/Вт** (термическое сопротивление слоя).

Первая и последняя строки — **коэффициенты теплоотдачи у внутренней (α_v) и наружной (α_n) поверхностей** — они добавляются автоматически. Слой, помеченный как **утеплитель**,

выделяется цветом; именно его толщину подбирает кнопка «Изоляция».

Если для слоя известно готовое термическое сопротивление (например, для неоднородного материала), укажите его в графе «R» и добавьте пометку «**(R)**» в наименование — **скобки обязательны**.

Панель инструментов над таблицей: «**Добавить** ▾» (Добавить / Вставить / Дублировать / Добавить факт.), «**✕ Удалить**», стрелки «**↑ ↓**» (порядок слоёв), «**★ Шаблоны** ▢», «**Отменить / Повторить**» и «**↓ Экспорт**» (выгрузка таблицы в текстовый файл).




рис. 3. Меню «Добавить» таблицы слоёв

Шаблоны конструкций

Кнопка «**★ Шаблоны** ▢» открывает библиотеку готовых конструкций: выбранный шаблон загружает свой набор слоёв в таблицу. Текущую конструкцию можно сохранить как собственный шаблон («Сохранить текущие слои как шаблон...») и позже переиспользовать или удалить.




рис. 4. Меню «Шаблоны» конструкций

Добавление слоёв из базы материалов

Форма «Теплотехнические показатели строительных материалов» помогает набрать слои из справочника. Слева — источники (производители, «★ Избранное»), по центру — материалы выбранного источника с их характеристиками (ρ , λ_A , λ_B , μ , s) и полем поиска. Двойной щелчок по материалу или кнопка «→ **Добавить слой**» переносит его в список «Состав стены» справа. Переключатель «А — сухой / Б — влажный» задаёт условия эксплуатации, а кнопка «Использовать» вставляет собранный состав в таблицу слоёв.




рис. 5. Выбор материалов слоёв

Сам справочник материалов можно редактировать в «**Редакторе материалов**» (кнопка «Редактировать»): здесь задаются классификация, наименование, плотность, теплоёмкость, коэффициент теплопроводности и массовые отношения влаги А/Б. Данные хранятся в файле базы **newteplmaterial.xml**.

Редактор материалов

Классифицировать как...	Наименование материала	Плотность, кг/м³	Удельная теплоемкость, кДж/(кг·°C)	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C)	А - массового отношения влаги в материале, %	Б - массового отношения в материале
97 AEROC (ОАО "Аэрок СПб")	Кладки из блоков стеновых мелких из автоклавного ячеистого бетона с клеевым швом средней толщиной 2 мм AEROC (Д400)	400,00	0,84	0,09	4,00	5,00
98 AEROC (ОАО "Аэрок СПб")	Кладки из блоков стеновых мелких из автоклавного ячеистого бетона с клеевым швом средней толщиной 2 мм AEROC (Д500)	500,00	0,84	0,12	4,00	5,00
99 ОАО «Голицынский керамический завод»	Кирпич керамический полнотелый (ГОСТ 530)	1650,00	0,88	0,47	1,00	2,00
100 ОАО «Голицынский керамический завод»	Кирпич керамический пустотелый (ГОСТ 530)	1200,00	0,88	0,37	1,00	2,00
101 ОАО «Голицынский керамический завод»	Кирпич керамический пустотелый поризованный (ГОСТ 530)	925,00	0,88	0,20	1,00	2,00
102 ОАО «Голицынский керамический завод»	Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой (ГОСТ 530, ГОСТ 7484)	1150,00	0,88	0,38	1,00	2,00
103 ОАО «Голицынский керамический завод»	Кирпич керамический пустотелый утолщенный лицевой (ГОСТ 530, ГОСТ 7484)	1150,00	0,88	0,38	1,00	2,00
104 ОАО «Голицынский керамический завод»	"Кирпич керамический пустотелый "Ретро""	1450,00	0,88	0,40	1,00	2,00
105 ОАО «Голицынский керамический завод»	Изделие керамическое пустотелое	1350,00	0,88	0,43	1,00	2,00
106 Завод "Керамика"	Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой (ГОСТ 530, ГОСТ 7484)	1265,00	0,88	0,26	1,00	2,00
107 Завод "Керамика"	Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой (ГОСТ 7484) на легком растворе	1265,00	0,88	0,20	1,00	2,00
108 Завод "Керамика"	Кирпич и камень керамический пустотелый (ГОСТ 530)	1120,00	0,88	0,26	1,00	2,00
109 Завод "Керамика"	Кирпич и камень керамический пустотелый (ГОСТ 530) на легком растворе	1120,00	0,88	0,20	1,00	2,00
110 Завод "Керамика"	Кирпич и камень керамический пустотелый поризованный (ГОСТ 530)	1120,00	0,88	0,18	1,00	2,00
111 Завод "Керамика"	Кирпич и камень керамический пустотелый поризованный (ГОСТ 530) на легком растворе	1120,00	0,88	0,16	1,00	2,00
112 Завод "ЛенСтройКерамика"	Кирпич керамический пустотелый 40% (ГОСТ 530) на легком растворе	1120,00	0,88	0,24	1,00	2,00
113 Завод "ЛенСтройКерамика"	Кирпич керамический пустотелый 35% (ГОСТ 530)	1400,00	0,88	0,28	1,00	2,00

Добавить * X Удалить Сохранить Фильтр - наименование материала Далее → Закрыть Готово

C:\Users\Public\Documents\Temp\OV\RTI\Base\UTF8\newtempmaterial.xml

рис. 6. Редактор базы материалов

Расчёт и результаты

Кнопка «**Расчёт**» вычисляет показатели конструкции. Итог выводится справа. Крупный **вердикт** показывает «**СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ**» или «НЕ СООТВЕТСТВУЕТ» и соотношение $R_{\text{факт}}$ и $R_{\text{тр}}$. В разделе «**Сопrotивления**» приведены:

- **R факт** — фактическое приведённое сопротивление теплопередаче конструкции;
- **Тепловой поток q , Вт/м²;**
- **Rтр энергосбережение** — требуемое сопротивление по условию энергосбережения (СП 50, п. 5.1);
- **Rтр комфорт/сангигиена** — требуемое по санитарно-гигиеническому (комфортному) условию;
- **Rтр расчётное** — итоговое требуемое сопротивление (наибольшее из двух), с которым сравнивается $R_{\text{факт}}$;
- **Rп расчётное / Rп требуемое** — сопротивление паропроонианию (для проверки влажностного режима).

В разделе «**Климат и нормативы**» показаны ГСОП (градусо-сутки отопительного периода), коэффициент n и нормируемый температурный перепад — параметры, по которым определяются требуемые сопротивления.

Визуализация: Схема t / График t / Паропроониание / Протокол

Нижние вкладки показывают результаты наглядно. «**Схема t**» рисует падение температуры прямо по разрезу конструкции с указанием температур на границах слоёв; «**График t**» строит те же значения диаграммой. «**Паропроониание**» проверяет влажностный режим и выявляет **зону конденсации** (при её наличии внизу выводится предупреждение с номерами слоёв и температурой точки росы). «**Протокол**» содержит текстовый ход расчёта.

солнечной радиации (прямой и... 700,0

Среднее значение суммарной
солнечной радиации (прямой и... 150,0

^ Воздушная прослойка

Толщина, мм 10,0

R в.п. (м²·°C)/Вт 0,13

Температура

☒ Положительная ☐ Отрицательная

Ориентация

☒ Горизонтально ☐ Вертикально

Тепловой поток

☒ Снизу вверх ☐ Сверху вниз

Вставить в таблицу

рис. 10. Панель «Воздушная прослойка»

Сохранение и перенос результата

- **Файл** ☐ — сохранить конструкцию в файл или открыть ранее сохранённую;
- **Буфер** ☐ — копировать/вставить состав слоёв через буфер обмена;
- **В данные** — перенести вычисленное R_0 в строку ограждения таблицы «Характеристика ограждений»;
- ☒ **Готово** — закрыть форму, применив результат; «Заккрыть» — выйти без применения.

См. также раздел «[Характеристика ограждений](#)» ¹⁹.

1.14 Правила обмера




Рис.1

Правила обмера площадей ограждающих конструкций

Обмер площадей ограждающих конструкций выполняется в соответствии с типом разреза здания:

- а) разрез здания с чердачным покрытием;
- б) разрез здания с совмещённым покрытием;
- в) план здания.

На схемах обозначены:

- 1 - пол над подвалом;
- 2 - пол на лагах;
- 3 - пол на грунте.

Общие правила обмера

1. **Площадь окон и дверей** определяется по наименьшим размерам проёмов «в свету»:

$$F = h_0 \times b_0$$

(см. рис. 1, а, в).

2. **Площадь потолков и полов** принимается по расстоянию:

- между осями внутренних стен,
- и от внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен:

$$F = \text{Пл} \times \text{Пл}'; \quad F = \text{П} \times \text{П}'$$

(см. рис. 1, в).

3. Высота стен первого этажа:

- при поле на грунте:

$$h_{\text{НС}} = h_{\text{ЭТ}}$$

(рис. 1, 3);

- при поле на лагах:

$$h_{\text{НС}} = h_{\text{ЭТ}} + \delta_{\text{пл}}$$

где $\delta_{\text{пл}}$ - толщина от уровня подготовки до чистого пола первого этажа (рис. 1, 2);

- при наличии неотапливаемого подвала:

$$h_{\text{НС}} = h_{\text{ЭТ}} + \delta_{\text{пл}}$$

где $\delta_{\text{пл}}$ - толщина перекрытия над подвалом (рис. 1, 1).

4. Высота стен промежуточного этажа:

$$h_{\text{НС}} = h_{\text{ЭТ}}$$

(расстояние между уровнями чистых полов данного и вышележащего этажей, рис. 1, а).

5. Высота стен верхнего этажа:

- при наличии чердака:

$$h_{\text{НС}} = h_{\text{ЭТ}} + \delta_{\text{ут}}$$

где $\delta_{\text{ут}}$ — толщина утеплителя чердачного перекрытия (рис. 1, а);

- при отсутствии чердака (совмещённое покрытие):

$$h_{\text{НС}} = h_{\text{ЭТ}} + \delta_{\text{пок}}$$

где $\delta_{\text{пок}}$ — толщина покрытия (рис. 1, б).

6. Ширина наружных стен $b_{\text{НС}}$:

- для неугловых помещений — по расстоянию между осями внутренних стен (рис. 1, в);
- для угловых помещений — по расстоянию от внешних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен (рис. 1, в).

Точность измерений

- Линейные размеры ограждающих конструкций принимаются с точностью до 0,1 м.
- Площадь конструкций определяется с точностью до 0,1 м².

1.15 Основные расчётные формулы

1. Уравнение теплового баланса здания:

$$Q = Q_o + Q_d + Q_n - Q_b$$

где:

- **Q_o** - основные (трансмиссионные) потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт;
- **Q_d** - добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт;
- **Q_n** - потери теплоты на инфильтрацию (вентиляцию), Вт;
- **Q_b** - бытовые тепловыделения (для жилых помещений), Вт.

2. Потери тепла через отдельные ограждающие конструкции

Потери теплоты для каждой ограждающей конструкции определяются по формуле:

$$Q = A \times B \times (T_v - T_n) \times N \times (1 + S_b) / R, \text{ (Вт)}$$

где:

- **A, B** - размеры поверхности ограждения, м;
- **R** - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м²·°C/Вт; следует определять по СП50.13330, кроме полов на грунте;
- **T_n** - расчётная температура наружного воздуха для холодного периода года при расчёте потерь теплоты через наружные ограждения, либо температура воздуха более холодного помещения — при расчёте через внутренние ограждения, °C;
- **T_v** - расчётная температура воздуха в помещении (с учётом повышения по высоте для помещений высотой более 4 м), °C;
- **N** - коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху, принимается по табл. 3 СНиП II-3-79**;
- **S_b** — добавочные потери теплоты в долях от основных, принимаются по п. 2 приложения 9 СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», изд. 1998 года.

Для ограждающих конструкций высотой **более 4 м** программой автоматически учитывается коэффициент увеличения теплотерь на высоту помещения - **0,02 на каждый метр свыше 4 м, но не более 0,15**.

3. Полы на грунте

Для **неутеплённых полов на грунте и стен ниже уровня земли** (при коэффициенте теплопроводности $\lambda \geq 1,2 \text{ Вт/м} \cdot ^\circ\text{C}$) сопротивление теплопередаче определяется автоматически по зонам:

1 зона - 2,1

2 зона - 4,3

3 зона - 8,6

4 зона - 14,2 если в таблице ограждений для пола по зонам указаны 0 или "пробел".

- Для **утеплённых полов на грунте и стен ниже уровня земли** ($\lambda < 1,2 \text{ Вт/м}\cdot\text{°C}$) сопротивление уточняется по формуле:

$$R = R_{\text{зоны}} + (\lambda / \Delta)$$

- Для **полов на лагах** применяется поправка:

$$R = 1,18 \times (R_{\text{зоны}} + (\lambda / \Delta))$$

где:

- Δ — толщина утеплителя, м;
- λ — коэффициент теплопроводности материала, $\text{Вт/м}\cdot\text{°C}$.

Примечание

Тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни жилых домов (β), учитывается в размере 10 Вт на 1 м² пола.

См. также

Формулы расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося и вентиляционного воздуха, а также расчёт плотности воздуха — в разделе [«Расход теплоты на нагревание воздуха»](#)⁶³.

1.16 Расход теплоты на нагревание воздуха

Здесь собраны формулы расхода теплоты на нагревание наружного воздуха, поступающего в помещение: на **инфильтрацию** через неплотности и на **вентиляцию**, а также расчёт плотности воздуха, который используется обеими формулами. Основные формулы теплового баланса и потерь через ограждения — в разделе [«Основные расчётные формулы»](#)⁶².

Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха

1. Общие положения

Расход теплоты Q (Вт) на нагревание инфильтрующегося воздуха определяется по одной из формул, выбор которой зависит от настройки программы:

В окне **Параметры программы** имеется поле

«Расчёт потерь тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха через неплотности, используя массовый расход».

- Если параметр отмечен, расчёт выполняется используя **массовый расход**, по формуле, приведённой в СП.
- Если параметр не отмечен, программа выполняет расчёт **с использованием объёмный**.

рис. 1. Параметры расчета

2. Формулы расчёта

2.1. Расчёт с использованием массового расхода (по СП):

$$Q_{\text{инф}} = 0,28 * G_{\text{инф}} * C_v * (t_v - t_n) * K \quad (2)$$

2.2. Расчёт с использованием объемного расхода:

$$Q_{\text{инф}} = 0,28 * L_{\text{инф}} * P * C_v * (t_v - t_n) * K$$

где:

- $G_{\text{инф}}$ - расход инфильтрующегося воздуха, кг/час, через ограждающие конструкции помещения;
- $L_{\text{инф}}$ - объемный расход инфильтрующегося воздуха, м³/час, через ограждающие конструкции помещения;
- C_v - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кдж/кг*гр
- P - плотность воздуха, кг/м³. см. Описание расчета и параметров ниже.
- t_v - расчетная температура воздуха в помещении, °С;
- t_n - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С;
- K - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный:

- 0,7 — для стыков панелей стен и окон с тройными переплётами;
- 0,8 — для окон и балконных дверей с отдельными переплётами;
- 1,0 — для одинарных окон, спаренных переплётов и открытых проёмов.

3. Определение расхода инфильтрирующегося воздуха в помещение, через не плотности наружных ограждающих конструкций.

Расход инфильтрирующегося воздуха Гинф (кг/ч) определяется по формулам в зависимости от типа неплотностей:

$$G = \frac{0,216 * A_1 * \Delta p_i^{\frac{2}{3}}}{R_u} - \text{окна, фонари, балкондв}$$

$$G = \frac{0,316 * A_1 * \Delta p_i^{\frac{1}{2}}}{R_u} - \text{двери, ворота}$$

$$G = A_2 * G_n * (\Delta p_i / \Delta p_1)^{\frac{2}{3}} - \text{остальные наружные ограждения}$$

$$G = 3456 * A_3 * \Delta p^{\frac{1}{2}} - \text{щели, неплотности, проём}$$

$$G = 0,5 * l * \Delta p_i / \Delta p - \text{стыки панелей жилых дом}$$

где:

$$0,216 = \left(\frac{1}{10}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$0,316 = \left(\frac{1}{10}\right)^{\frac{1}{2}}$$

A_1, A_2, A_3 — площади неплотностей или конструктивных участков, м^2 ;

l — длина стыков панелей, м ;

R_u — сопротивление воздухопроницанию, $\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па} / \text{кг}$;

$\Delta p_i, \Delta p, \Delta p_1$ — расчётная разность давлений воздуха, Па .

4. Расчётная разность давлений воздуха

$$\Delta P = (H - h) * (\gamma_n - \gamma_{вп}) + \frac{P_v * v^2}{2} * (C_n - C_z) * k - P_v$$

где:

- H - высота здания м , от уровня земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или шахты;
- h - расчетная высота, м , от уровня земли до верха окон, балконных дверей, ворот, проёмов или до оси горизонтальных и середины вертикальных стыков стеновых панелей;
- $\gamma_n, \gamma_{вп}$ - удельный вес, н/м^3 , наружного воздуха и воздуха помещения; удельный вес определяется по формуле:

$$\gamma = 3463 / (273 * t)$$

- ρ_v - плотность, кг/м³/ воздуха; см. Параметры выше.
 СНиП 2.04.05-86 (1988г.) рекомендует принять плотность наружного воздуха,
 СНиП 2.04.05-91*(1999г.) рекомендует принять плотность воздуха в помещении.
 СП60.13330.2016 рекомендует принять плотность наружного воздуха. (Г.4)
 СП60.13330.2020 рекомендует принять плотность наружного воздуха. (А.6)
- v - скорость ветра, м/сек, по СП 131.13330
- C_n, C_z - аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания, принимаемые по СП 20.13330 Нагрузки и воздействия. В программе приняты: $C_n = 0,8$; $C_z = (-0,6)$;
- k - коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания, принимаемый по СП 20.13330 Нагрузки и воздействия; На основе данных табл.11.2 СП 20.13330 были построены графики и выведены формулы вида:
 - для типа местности А:
 - $K = 0,6935 * H^{0,259} - 0,284648$;
 - для типа местности Б :
 - $K = 0,18696 * H^{0,4478} + 0,1227$;
 - для типа местности С :
 - $K = 0,1444 * H^{0,4798} - 0,0436$;
- P_v (**PINT**) - условно-постоянное давление воздуха, Па, в помещении (здании), из условия соблюдения равенства масс воздуха, поступающего в помещение (здание) и удаляемого из него в результате инфильтрации и эксфильтрации через ограждающие конструкции; в помещениях (зданиях), имеющих системы с искусственным побуждением при расчете **PINT**, следует учитывать дисбаланс масс воздуха, подаваемых и удаляемых этими системами из помещения (здания).

Программа может вычисляет условное давление **Рв** автоматически при отмеченном параметре в настройках. Для лестничных клеток, соединённых с ними коридоров, а также помещений со свободным перетеканием воздуха в коридоры значение **Рв** может приниматься постоянным для всего здания и определяться по формуле (Г.20) СП 60.13330.2016:

$$P_v = (H / 2) \cdot (\gamma_n - \gamma_v) + (\rho_n \cdot v^2 / 4) \cdot (C_n - C_z) \cdot k \quad (\text{Г.20})$$

где:

H — высота здания (секции) от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты, м;

γ_n, γ_v — удельные веса наружного воздуха и воздуха помещения, Н/м³;

ρ_n — плотность наружного воздуха, кг/м³;

v — расчётная скорость ветра, м/с; $(C_n - C_z) = 1,4$;

k — коэффициент учёта изменения скоростного давления ветра по высоте (см. выше).

Инфильтрацию воздуха в помещение через стыки стеновых панелей следует учитывать только для жилых зданий.

Для общих помещений (не лестничных клеток) СП предписывает определять P_v из уравнения воздушного баланса конкретного помещения. Разность давлений учитывается со знаком '-' при подпоре в помещении, со знаком '+' — при разрежении.

Расход тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха, поступающего в помещения лабораторий химического профиля определяются в соответствии с "инструкцией по проектированию зданий научно-исследовательских учреждений"

Расход теплоты Q , (Вт) на нагревание вентилируемого воздуха :

$$Q_{\text{вент}} = 0,28 \cdot L_n \cdot P \cdot C_v \cdot (t_v - t_n) \cdot K \quad (3)$$

где:

- L_n - расход удаляемого воздуха, $\text{м}^3/\text{ч}$, не компенсируемый подогретым приточным воздухом;
- C_v - удельная теплоемкость воздуха, равная $1 \text{ кДж/кг}^\circ\text{C}$
- P - плотность воздуха, кг/м^3 . см. Описание расчета и параметров ниже.
- t_v - расчетная температура воздуха в помещении, $^\circ\text{C}$;
- t_n - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, $^\circ\text{C}$;
- K - коэффициент учета влияния сезонных изменений, может быть от 0,7 до 1. Значение 0,7 позволит учитывать 70% расхода теплоты, 1 - учитывать 100%. Для соответствия с СП должен быть 1.

рис. 2. Параметры расчета

Расчет плотности воздуха

В предыдущих нормативных документах (СНиП и МГСН) плотность инфильтрующегося или приточного воздуха принималась: для температуры *наружного* воздуха, для температуры *внутреннего* и для *средней* температуры между наружным и внутренним воздухом. Что вызывало периодически путаницу и долгие дискуссии, по поводу температуру какого воздуха использовать.

Расчет плотности воздуха в программе зависит от заданных значений параметров расчета.




рис. 3. Параметры расчета

$t = 0,5 \cdot (t_v + t_n)$; по средней температуре
 $t = t_v$; (по внутренней температуре)
 $t = t_n$; (по наружной температуре)
 $t = t_{от}$; (по температуре отопительного периода)

Следующий параметр позволяет выбрать формулу по которой будет выполнен расчет.




рис. 4. Параметры расчета

С отмеченным параметром расчет будет выполнен по формуле:

$$P = 353 / [273 + t]$$


Если параметр не отмечен расчет будет выполнен по формуле:

$$P = (0.464 * P_{\text{бар}} / 1.33 / (273 + t))$$

$P_{\text{бар}}$ - барометрическое давление места застройки.

Напомним, значение температуры, t зависит от выбора предыдущего параметра.

Расход теплоты Q_l , Вт, для нагревания вентилируемого или инфильтрующегося воздуха в помещениях следует принимать равным большей из величин, полученных по расчету по формулам (2) и (3) :



Приведение к условиям параметров Б

В соответствии с требованиями СП 60.133030 определение теплотерь и **расчетной тепловой нагрузки для теплогидравлического расчета систем отопления** производится следующим образом:

1. При расчетной скорости ветра при параметрах Б большей, чем при параметрах А, определение теплотерь и расчет системы отопления производится традиционным методом.

Если расчетная скорость ветра при параметрах А больше, чем при параметрах Б, теплотери (трансмиссионные и от инфильтрации наружного воздуха) определяются дважды - при параметрах Б и при параметрах А. Затем теплотери при параметрах А искусственно приводятся к условиям параметров Б по формуле:

$$Q_{AB} = Q_A * (T_B - T_{нБ}) / (T_B - T_{нА}) ; \text{ Вт}$$

где

- Q_A - теплотери, определенные при параметрах А, Вт;

- **ТВ** - расчетная температура воздуха в помещении, град;
- **ТНА** - расчетная температура наружного воздуха при параметрах А, град;
- **ТНБ** - то же при параметрах Б.

После этого проводится сравнение теплотерь каждого помещения при параметрах Б (QB) и теплотерь при параметрах А, приведенных к условиям параметров Б (QAB).

Система отопления рассчитывается по большему из двух значений теплотерь для каждого отдельного помещения.

1.17 Формулы теплотехнического расчёта ограждений

Нормативная база: СП 50.13330.2012, СП 23-101-2004, СП 131.13330.2020

1. Сопротивление теплопередаче R_0

СП 50.13330.2012 п. 8.1–8.3, СП 23-101-2004 п. 5

Фактическое термическое сопротивление ограждения:

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_{\text{в}}} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i \cdot r} + \frac{1}{\alpha_{\text{н}}}$$

где:

$\alpha_{\text{в}}$ — коэффициент теплоотдачи у внутренней поверхности, Вт/(м²·°С), по умолчанию 8,7;

$\alpha_{\text{н}}$ — коэффициент теплоотдачи у наружной поверхности, Вт/(м²·°С), по умолчанию 23;

δ_i — толщина i-го слоя, мм (в формуле переводится в метры делением на 1000);

λ_i — коэффициент теплопроводности i-го слоя, Вт/(м·°С);

r — коэффициент теплотехнической однородности (по умолчанию 1,0).

Порядок слоёв в таблице: первый слой (строка 1) — внутренний (со стороны помещения), последний слой — наружный (со стороны улицы). Температурный профиль строится от помещения к улице.

2. ГСОП — градусо-сутки отопительного периода

СП 50.13330.2012 п. 5.3

$$\text{ГСОП} = (t_{\text{в}} - t_{\text{от}}) \times Z_{\text{от}}$$

где:

$t_{\text{в}}$ — расчётная температура внутреннего воздуха, °С;

$t_{\text{от}}$ — средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С;

$Z_{\text{от}}$ — продолжительность отопительного периода (число суток со среднесуточной температурой $\leq 8^\circ\text{С}$), сут. Принимается из климатической базы по СП 131.13330.2020.

3. Нормируемые значения R_0

СП 50.13330.2012 Таблица 3, п. 6.2–6.3

Нормируемое сопротивление теплопередаче принимается как наибольшее из двух условий:

$$R_{0, \text{норм}} = \max(R_{\text{тр, энерг}}; R_{\text{тр, санг}})$$

3.1 По энергоэффективности — $R_{\text{тр, энерг}}$ (СП 50 Таблица 3):

Жилые, лечебно-профилактические здания:

Стены: $1,4 + 0,00035 \times \text{ГСОП}$

Покрытия, перекрытия над проездами: $2,2 + 0,0005 \times \text{ГСОП}$

Чердачные перекрытия, над холодными подвалами: $1,9 + 0,00045 \times \text{ГСОП}$

Окна и балконные двери: $0,24 + 0,000050 \times \text{ГСОП}$

Фонари: $0,24 + 0,000025 \times \text{ГСОП}$

Общественные, административно-бытовые здания:

Стены: $1,2 + 0,00030 \times \text{ГСОП}$

Покрытия, перекрытия над проездами: $1,59 + 0,00040 \times \text{ГСОП}$

Чердачные перекрытия, над холодными подвалами: $1,30 + 0,00035 \times \text{ГСОП}$

Окна: $0,20 + 0,000050 \times \text{ГСОП}$

Производственные, технические здания:

Стены: $1,0 + 0,00020 \times \text{ГСОП}$

Покрытия: $1,5 + 0,00025 \times \text{ГСОП}$

Окна: $0,20 + 0,000025 \times \text{ГСОП}$

3.2 По санитарно-гигиеническим условиям — $R_{\text{тр, санг}}$:

$$R_{\text{тр, санг}} = \frac{n \times (t_{\text{в}} - t_{\text{н}})}{\Delta t_{\text{н}} \times \alpha_{\text{в}}}$$

n — коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности (табл. 6 СП 23-101-2004);

$\Delta t_{\text{н}}$ — нормируемый температурный перепад (СП 50.13330.2012 Таблица 5), °C.

4. Температурный профиль по слоям

СП 23-101-2004 п.5.4

Температура на внутренней поверхности ограждения:

$$\tau_{\text{в}} = t_{\text{в}} - \frac{n \times (t_{\text{в}} - t_{\text{н}})}{R_0 \times \alpha_{\text{в}}}$$

Температура на внешней грани i -го слоя (считая от внутренней поверхности):

$$\tau_i = t_{\text{в}} - n \times (t_{\text{в}} - t_{\text{н}}) \times \frac{R_{\text{до } i}}{R_0}$$

$R_{\text{до } i} = 1/\alpha_{\text{в}} + \sum R_j$ — суммарное термическое сопротивление от внутренней поверхности до внешней грани слоя i .

Точка росы — формула Магнуса:

$$e_s(t) = 6,105 \times \exp\left(\frac{25,22 \times t}{t + 237} - 5,31 \times \ln \frac{t + 273}{273}\right)$$

Давление насыщенного пара (hPa) при температуре t °C.

$$e_{\text{в}} = \frac{\varphi}{100} \times e_s(t_{\text{в}})$$

Упругость водяного пара внутреннего воздуха (hPa); φ — относительная влажность, %.

5. Температура в углу ограждения

СП 23-101-2004 п.6.1.3

$$\tau_{\text{угол}} = t_{\text{в}} - \frac{A \times (t_{\text{в}} - t_{\text{н}})}{(R_0 \times \alpha_{\text{в}})^{2/3}}$$

Коэффициент **A**:

0,75 — при наличии утеплителя ($\lambda < 0,09 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$);

1,0 — без утеплителя.

Утеплителем считается слой с $\lambda < 0,09 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$ — наименьшая теплопроводность среди всех слоёв ограждения.

6. Тепловая инерция D

СП 50.13330.2012 п.8.4, СП 23-101-2004 п.8

Тепловая инерция характеризует способность ограждения аккумулировать тепло и сглаживать колебания температуры.

Тепловая инерция слоя:

$$D_i = s_i \times \frac{\delta_i}{\lambda_i \times 1000}$$

s_i — коэффициент теплоусвоения материала i -го слоя, $\text{Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}$;

δ_i — толщина слоя в мм (делится на 1000 для перевода в м).

Суммарная тепловая инерция ограждения:

$$D = \sum_{i=1}^n D_i$$

Классификация по тепловой инерции (СП 23-101 п.8.1):

$D < 1,5$ — малая тепловая инерция;

$1,5 \leq D < 4,0$ — средняя тепловая инерция;

$4,0 \leq D < 7,0$ — повышенная тепловая инерция;

$D \geq 7,0$ — большая тепловая инерция.

7. Защита от переувлажнения (паропроницаемость)

СП 50.13330.2012 п.9.1, формула (9.1)

7.1 Фактическое сопротивление паропроницанию:

$$R_{\text{нп}} = R_{\text{int,вп}} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\mu_i \times 1000} + R_{\text{ext,вп}}$$

$R_{\text{int,вп}} = 0,0266 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг}$ — поверхностное сопр. у внутренней поверхности;

$R_{\text{ext,вп}} = 0,0133 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг}$ — поверхностное сопр. у наружной поверхности;

μ_i — паропроницаемость материала i -го слоя, $\text{мг/(м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па)}$.

7.2 Требуемое сопротивление паропроницанию $R_{1п,тр}$ (условие 1 — отсутствие конденсации за год):

$$R_{1п,тр} = \frac{(e_{\text{в}} - E_{\text{год}}) \times R_{\text{п,н}}}{E_{\text{год}} - e_{\text{н}}}$$

где:

$e_{\text{в}} = \phi/100 \times E_{\text{s}}(t_{\text{в}})$ — упругость водяного пара внутреннего воздуха, hPa ;

$E_{\text{год}} = (E_{\text{зим}} \times n_{\text{зим}} + E_{\text{мс}} \times n_{\text{мс}} + E_{\text{лет}} \times n_{\text{лет}}) / 12$ — среднегодовая упругость насыщения в плоскости конденсации, hPa;

$R_{\text{п,н}}$ — сопротивление паропрооницанию от плоскости конденсации до наружной поверхности, $\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па} / \text{мг}$;

$e_{\text{н}}$ — среднегодовая упругость пара наружного воздуха (по 12 месяцам), hPa.

Сезонное разделение (по среднемесячным температурам):

Зима: месяцы со средней температурой $< -5^\circ\text{C}$ (число месяцев $n_{\text{зим}}$);

Межсезонье: $-5^\circ\text{C} \leq t \leq +5^\circ\text{C}$ ($n_{\text{мс}}$);

Лето: $t > +5^\circ\text{C}$ ($n_{\text{лет}}$).

Если зимних месяцев нет ($t \geq -5^\circ\text{C}$ во все месяцы) или $R_{\text{п,тр}} < 0$ — условие 1 считается выполненным. Если конденсационная плоскость не найдена — поле « $R_{\text{п}}$ требуемое» отображается как «0 (нет конд. плоскости)».

7.3 Условие выполнения:

$$R_{\text{нп}} \geq R_{1\text{п,тр}}$$

8. Воздухопроницаемость

СП 50.13330.2012 Приложение Д

Удельный вес воздуха:

$$\gamma(t) = \frac{3463}{273 + t}$$

$\text{кг}/\text{м}^3$; применяется для $\gamma_{\text{н}}$ (наружный воздух) и $\gamma_{\text{в}}$ (внутренний воздух).

Расчётная разность давлений воздуха:

$$\Delta P = 0,55 \times H \times (\gamma_{\text{н}} - \gamma_{\text{в}}) + 0,03 \times \gamma_{\text{н}} \times v^2$$

где:

H — высота здания, м;

v — максимальная средняя скорость ветра по румбам за январь, м/с (из климатической базы).

Фактическое сопротивление воздухопроницанию:

$$R_{\text{ф,возд}} = \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{A_i \times 1000}$$

A_i — воздухопроницаемость материала i -го слоя, $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$.

Фактическая воздухопроницаемость:

$$G = \frac{\Delta P}{R_{\text{ф,возд}}}$$

Условие: $G \leq G_{\text{н}}$ (нормируемая воздухопроницаемость по СП 50 Таблица Д.1), $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$.

9. Летняя теплоустойчивость — амплитуда колебаний

СП 50.13330.2012 Приложение Е, СП 23-101-2004 Приложение Г

9.1 Расчётная амплитуда колебаний температуры:

$$A_{\text{расч}} = \frac{0,5 \times A_{\text{нар}}}{v_{\text{ст}}}$$

$A_{\text{нар}}$ — средняя суточная амплитуда температуры наружного воздуха в июле (SredSutAmpMes из климатической базы — приоритетный источник);

$v_{\text{ст}}$ — коэффициент теплоустойчивости конструкции.

$A_{\text{нар}}$ — это средняя суточная амплитуда (разность средней максимальной и минимальной температур за июль), а не средняя максимальная температура. Для Москвы $A_{\text{нар}} \approx 9,6^\circ\text{C}$, тогда как средняя максимальная $\approx 23,5^\circ\text{C}$. При наличии климатической базы программа автоматически использует правильное значение.

9.2 Коэффициент теплоустойчивости $v_{\text{ст}}$:

$$v_{\text{ст}} = v_n \times v_{n-1} \times \dots \times v_1 \times \frac{Y_{\text{вн}} + \alpha_{\text{в}}}{\alpha_{\text{в}}}$$

Обход слоёв — от наружного (n) к внутреннему (1). Финальный множитель содержит $\alpha_{\text{в}}$ (не $\alpha_{\text{н}}$).

Коэффициент v_i для каждого слоя:

$v_i = 0,9 \times (D_i + 1)$ при $D_i \geq 1$ (массивный слой)

$v_i = 1 + \frac{D_i}{2}$ при $D_i < 1$ (тонкий слой)

Приведённый коэффициент теплоусвоения поверхности Y (рекуррентный расчёт):

Начальное условие: $Y_{\square} = \alpha_{\text{н}}$ (коэффициент теплоотдачи наружной поверхности).

Массивный слой ($D_i \geq 1$): $Y_i = s_i$

Тонкий слой ($D_i < 1$): $Y_i = \frac{s_i^2 \times R_i + Y_{i-1}}{1 + Y_{i-1} \times R_i}$

$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i \times 1000}$ — термическое сопротивление слоя, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$;

Y_{i-1} — результат предыдущего шага (для наружного слоя = $\alpha_{\text{н}}$).

В программе слои хранятся: $\text{Items}[0]$ = внутренний, $\text{Items}[\text{Count}-1]$ = наружный. Для расчёта амплитуды обход выполняется от $\text{Items}[\text{Count}-1]$ к $\text{Items}[0]$ (снаружи → внутрь), что соответствует СП 23-101-2004 Приложение Г. Массивный слой ($D \geq 1$) поглощает тепловую волну — его Y определяется только собственными свойствами. Тонкий слой пропускает волну, и его Y зависит от граничного условия.

9.3 Нормируемая амплитуда $A_{\text{тр}}$ (СП 50.13330.2012 Таблица Е.1):

Жилые, лечебно-профилактические, детские учреждения: **$A_{\text{тр}} = 2,5^\circ\text{C}$** ;

Общественные, административно-бытовые: **$A_{\text{тр}} = 3,0^\circ\text{C}$** ;

Производственные, технические: **$A_{\text{тр}} = 4,0^\circ\text{C}$** .

9.4 Условие выполнения:

$$A_{\text{расч}} \leq A_{\text{тр}}$$

10. Расчёт требуемой толщины утеплителя

Программа определяет слой с наименьшим коэффициентом теплопроводности как утеплитель и вычисляет его требуемую толщину из условия выполнения нормируемого $R_{\square}$.

$$\delta_{\text{ут}} = \lambda_{\text{ут}} \times \left(\frac{R_{0,\text{норм}}}{r} - K \right) \times 1000$$

где:

$\lambda_{\text{ут}}$ — теплопроводность утеплителя, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{C})$;

$R_{0,\text{норм}}$ — нормируемое сопротивление теплопередаче, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$;

r — коэффициент теплотехнической однородности;

K — сумма термических сопротивлений всех слоёв (без утеплителя) + $1/\alpha_v + 1/\alpha_n$;

$\times 1000$ — перевод из м в мм.

Климатические параметры, принимаемые из базы данных

СП 131.13330.2020

ТемперНап (tn) — температура наиболее холодной пятидневки → расчёт $R_{\text{нп}}$

ТемпОтопитПериод (tot) и ОтопитПериод (Zot) → расчёт ГСОП;

УпругостВодПараЗаПериод (енотр) → паропроницаемость;

Месяцы[.УпругостьПара, Месяцы[.ТемпВозд — по 12 месяцам → $E_{\text{год}}$ и сезонное разделение;

SredSutAmpMes (Анап) — средняя суточная амплитуда июля → летняя теплоустойчивость (приоритетный источник);

МаксСкорВетр (v) — максимальная скорость ветра за январь → воздухопроницаемость.

1.18 Экспорт в Поток — система отопления

Команда «Экспорт в Поток» преобразует результаты расчёта тепловых потерь RTI в расчётную схему системы отопления и сохраняет проект для программы Поток. В мастере можно проверить состав приборов, собрать стояки, ветви и магистрали, задать направление движения воды, длины и отводы участков и до сохранения убедиться, что от теплового пункта до каждого прибора существует полный замкнутый маршрут.

Правильный маршрут теплоносителя: тепловой пункт → подающая магистраль → подающая труба ветви → стояк → подводка к прибору → прибор → обратная подводка или продолжение одноструйного стояка → обратная труба ветви → обратная магистраль → тепловой пункт. Аксонометрия проверяет этот маршрут для каждого включённого прибора.

Что передаётся в Поток

RTI передаёт известные исходные данные и подготовленную топологию системы:

- название и адрес проекта, климатические сведения и барометрическое давление;
- тип системы, вид разводки, расчётные температуры подачи и обратки;
- состав стояков, ветвей и магистралей, порядок присоединения, организация движения воды и стороны врезок;
- заданные пользователем длины участков и количество отводов;
- для каждого прибора — тепловую нагрузку, температуру помещения, этаж, номер, наименование и тип помещения, площадь и высоту центра прибора над центром нагрева;
- в примечании — сведения о помещении, окнах и помещениях, нагрузка которых присоединена к этому прибору.

Тип и типоразмер отопительных приборов, диаметры труб, регуливающую и запорную арматуру, термостаты, располагаемый напор и другие параметры гидравлического расчёта выбирают в Потоке. Если длина участка оставлена равной 0,00 м, её также необходимо уточнить в Потоке. Полный состав данных для текущего проекта показан на вкладке «Сведения».

Перед началом работы

Выполните расчёт тепловых потерь и проверьте нагрузки помещений.

Проверьте этажи, отметки, номера помещений и принадлежность помещений блокам или квартирам: эти данные участвуют в автоматической группировке.

Определите тип и принципиальную схему системы: двухтрубная, одноконтурная или коллекторная; вертикальная или горизонтальная разводка.

Если уже известны трассы, подготовьте длины и количество отводов отдельно для подачи и обратки ветвей.

Как открыть мастер

В окне «[Результаты расчёта](#)»¹⁰⁴ нажмите «Экспорт» и выберите «В Поток — система отопления...». Если в результатах нет помещений, программа сообщит, что экспортировать нечего.

Основные параметры системы

Верхняя часть формы задаёт общие параметры. После изменения типа системы, разводки или группировки проверьте состав стояков и ветвей повторно.

- **Система** — двухтрубная, одноконтурная или коллекторная.
- **Разводка** — вертикальная, когда приборы разных этажей объединяются в стояки, или горизонтальная, когда приборы объединяются в поэтажные либо поквартирные ветви. У коллекторной системы разводка всегда горизонтальная.
- **Группировка** — для горизонтальной разводки: ветвь на этаж или ветвь на блок (квартиру).
- **Организация** — организация движения воды внутри стояка. Она доступна пользователю только для вертикального двухтрубного стояка: «Встречное» или «Попутное». Для горизонтальной системы движение задаётся отдельно у каждой ветви. В одноконтурном стояке движение всегда проточное, последовательное; в коллекторной системе — лучевое.
- **Подача** — для вертикальной разводки направление горячей воды: вверх (подача снизу) или вниз (подача сверху). Это независимый параметр, не связанный с выбором встречного или попутного движения. Для горизонтальной и коллекторной схем направление фиксировано — горизонтально вправо.
- **Подключений на один коллектор** — число доступных колец на одной гребёнке; показывается только для коллекторной системы.
- **Подача, °C и Обратка, °C** — расчётные температуры теплоносителя. Температура обратки должна быть ниже температуры подачи.

Три уровня организации движения воды

Чтобы схема не получилась противоречивой, различайте движение в стояке, ветви и магистрали.

- **Стояк** подводит воду к приборам. В двухтрубном стояке есть подающая труба к приборам и обратная труба от приборов; пользователь может выбрать встречное или попутное движение. В одноконтурном стояке вода проходит последовательно от прибора к прибору по одной трубе, частично через замыкающий участок, после последнего прибора возвращается в ветвь; направление исправляется программой автоматически и вручную не переключается.
- **Ветвь** — пара труб, подающая и обратная, которая соединяет несколько стояков (иногда один), подводит к ним воду и забирает её обратно. Для каждой ветви пользователь выбирает тупиковое, то есть встречное, или попутное движение.
- **Магистраль** подводит воду от теплового пункта к ветвям или к другим сборным магистралям. Направление на её участках определяется топологией соседних соединений автоматически и отдельно пользователем не задаётся.

Встречное, или тупиковое, движение означает, что вода в подающей и обратной трубах движется навстречу друг другу. При **попутном движении** подача и обратка направлены в одну сторону; это схема с попутным движением, или петля Тихельмана.

Автоматическая группировка и слабые нагрузки

При первом открытии мастер формирует систему автоматически. В вертикальной разводке помещения разных этажей объединяются по расположению и номерам; в горизонтальной и коллекторной — по этажу или блоку. Помещения без нагрузки в экспорт не включаются.

- **Пересобрать систему** — повторить автоматическую группировку. Ручная компоновка будет заменена.
- **Разделить все помещения** — создать отдельный стояк или группу для каждого помещения.
- **Нагрузка менее, Вт** — порог для маломощных помещений. «Присоединить к соседнему» добавляет их нагрузку к прибору соседнего помещения на том же этаже и в том же блоке. «Исключить из экспорта» удаляет их нагрузку из будущего проекта Потока.

Присоединение к соседнему предпочтительнее простого исключения: теплопотери помещения сохраняются в расчётной нагрузке. Присоединённые помещения отображаются под прибором-хозяином в «Списке» и записываются в его примечание. Если подходящий сосед не найден, помещение можно присоединить вручную через контекстное меню.

Вкладка «Развёртка здания»

Развёртка показывает этажи строками, а помещения — блоками. Она нужна для точной сборки вертикальных стояков, особенно если номера помещений на разных этажах не отражают их фактическое положение.

Перетаскивайте помещения внутри этажа так, чтобы помещения, расположенные друг над другом, оказались в одной колонке.

Проверьте место вставки по подсветке и повторите операцию для всех этажей.

Нажмите «Сформировать стояки по развёртке». Стояки будут собраны по колонкам.

Экспорт в Поток — конфигурация системы отопления

ВНИМАНИЕ!!! После загрузки в «Поток» проверьте схему. Ошибки — на gti@protok.ru. Состав данных — во вкладке «Сведения».

Тип системы: Двухтрубная Вертикальная (стояки по этажам) Группировать: Ветка на этаж

Движение в стояках: Встречное Направление движения: Вверх (подача снизу)

Максимальное количество подключений в коллекторе: 12 Температура подачи, °C: 95 Температура обратки, °C: 70

Нагрузку менее, Вт: 500 Присоединить к соседним Исключить Сгруппировать заново Каждое помещение — отдельно

Развёртка здания Схема стояков Ветви и магистрали Аксонометрия Список Сведения

Сформировать стояки по развёртке Схема помещений здания. Перетаскивайте помещения внутри этажа так, чтобы они встали друг над другом, — вертикальный стояк пройдёт по колонке.

эт. 14	1401 300 Вт	1402 300 Вт	1403 150 Вт	1404 600 Вт	1405 600 Вт	1406 400 Вт	1407 30 Вт	1408 1300 Вт	1409 1300 Вт	1410 400 Вт	1411 1200 Вт	1412 30 Вт
эт. 13	1301 300 Вт	1302 600 Вт	1303 110 Вт	1304 530 Вт	1305 530 Вт	1306 300 Вт	1307 0 Вт	1308 1250 Вт	1309 1270 Вт	1310 300 Вт	1311 510 Вт	1312 0 Вт
эт. 12	1201 300 Вт	1202 600 Вт	1203 110 Вт	1204 530 Вт	1205 500 Вт	1206 300 Вт	1207 0 Вт	1208 1250 Вт	1209 1270 Вт	1210 300 Вт	1211 510 Вт	1212 0 Вт
эт. 11	1101 300 Вт	1102 600 Вт	1103 110 Вт	1104 530 Вт	1105 500 Вт	1106 300 Вт	1107 0 Вт	1108 1250 Вт	1109 1270 Вт	1110 300 Вт	1111 510 Вт	1112 0 Вт
эт. 10	1001 300 Вт	1002 600 Вт	1003 110 Вт	1004 530 Вт	1005 500 Вт	1006 300 Вт	1007 0 Вт	1008 1250 Вт	1009 1270 Вт	1010 300 Вт	1011 510 Вт	1012 0 Вт
эт. 9	9001 300 Вт	9002 570 Вт	9003 90 Вт	9004 50 Вт	9005 530 Вт	9006 500 Вт	9007 300 Вт	9008 0 Вт	9009 20 Вт	9010 1250 Вт	9011 1270 Вт	9012 300 Вт
эт. 8	8001 300 Вт	8002 570 Вт	8003 90 Вт	8004 50 Вт	8005 530 Вт	8006 500 Вт	8007 300 Вт	8008 0 Вт	8009 20 Вт	8010 1250 Вт	8011 1270 Вт	8012 300 Вт
эт. 7	7001 300 Вт	7002 570 Вт	7003 90 Вт	7004 50 Вт	7005 530 Вт	7006 500 Вт	7007 300 Вт	7008 0 Вт	7009 20 Вт	7010 1250 Вт	7011 1270 Вт	7012 300 Вт
эт. 6	6001 300 Вт	6002 570 Вт	6003 90 Вт	6004 50 Вт	6005 530 Вт	6006 500 Вт	6007 300 Вт	6008 0 Вт	6009 20 Вт	6010 1250 Вт	6011 1270 Вт	6012 300 Вт
эт. 5	5001 300 Вт	5002 570 Вт	5003 90 Вт	5004 50 Вт	5005 530 Вт	5006 500 Вт	5007 300 Вт	5008 0 Вт	5009 20 Вт	5010 1250 Вт	5011 1270 Вт	5012 300 Вт
эт. 4	4001 300 Вт	4002 570 Вт	4003 90 Вт	4004 50 Вт	4005 530 Вт	4006 500 Вт	4007 300 Вт	4008 0 Вт	4009 20 Вт	4010 1250 Вт	4011 1270 Вт	4012 300 Вт

стояков: 52 · приборов: 301 · нагрузка: 136,9 кВт · исключено: 24
 ↳ восстановлена разводка ветвей и магистралей от 2026-07-24 17:24; новых стояков: 28 (стали отдельными ветвями); ВНИМАНИЕ! параметры расчёта изменились —
 проверьте состав ветвей

Сохранить... Отмена

Развёртка здания: размещение помещений по этажам перед формированием стояков

Вкладка «Схема стояков»

Схема стояков показывает расчётное соединение приборов: подача обозначена красным, обратка — синим, стрелки показывают направление воды. У прибора отображаются его помещение и тепловая нагрузка; условное число секций увеличивается вместе с нагрузкой и не является подобранным типоразмером радиатора.

Прибор можно перетащить в другой или новый стояк. Контекстное меню позволяет перенести прибор, перенести весь стояк, разделить нагрузку помещения на два прибора, изменить последовательность в горизонтальной группе, исключить помещение или вернуть его в экспорт. После переносов могут остаться пропуски в номерах; командой контекстного меню можно перенумеровать стояки. Номер ветви соответствует номеру первого стояка в ней, поэтому при перенумерации изменятся и обозначения ветвей и участков.






Схема стояков: состав приборов, подача, обратка и направление воды



Формирование стояков. Перемещение приборов в другой стояк



Правая кнопка мыши над заголовком стояка откроет дополнительное меню

Вкладка «Ветви и магистрали»

На этой вкладке задаётся топология между тепловым пунктом и стояками. В верхней части находятся карточки ветвей, в нижней — дерево участков магистралей. Для коллекторной системы вкладка скрыта: каждый прибор подключается к коллектору отдельным кольцом.

Карточка ветви содержит её номер, тип движения, суммарную нагрузку и стояки в порядке хода воды. Короткая стрелка перед каждым стояком соответствует отдельному участку ветви:

- первый участок — от врезки ветви в магистраль до первого стояка;
- следующие участки — от предыдущего стояка до очередного.

Нажмите стрелку или стояк, чтобы выбрать соответствующий участок. Справа появятся поля «Подача, м», «Отводы подачи», «Обратка, м» и «Отводы обратки». Длины и отводы сохраняются в Поток раздельно для подающей и обратной труб, хотя на схеме это единый участок ветви. Над стрелкой показываются введенные длины; пустой участок со значениями 0 м / 0 в карточке не подписывается, чтобы не перегружать схему.

Стояки можно перетаскивать между ветвями, менять их порядок внутри ветви или сбрасывать в область новой ветви. Весь прямоугольник ветви можно перетащить на участок или узел магистрали. Если в узле уже три присоединения, новая ветвь в него не помещается: сбросьте её на участок, и программа создаст дополнительный тройник.

Для подключённой ветви выберите сторону врезки: слева, по центру или справа. Это определяет положение ответвления на схеме и передаётся в Поток. Здесь же задаётся движение всей ветви — «Тупиковое» или «Попутное». Выбор действует на ветвь целиком, а не только на выделенный участок.

Участки магистрали выбираются щелчком в нижней схеме. Для них задаются общая длина участка, количество отводов 90° и сторона врезки дочернего участка в родительский узел. Корневой участок идёт прямо от теплового пункта, поэтому стороны врезки у него нет. Магистраль можно разделить на две сборные магистрали либо снова свести в одну цепочку тройников. При разделении состав ветвей сохраняется, меняется только дерево магистралей.

Команда «Собрать ветви и магистрали заново» возвращает исходную компоновку: каждый стояк становится отдельной ветвью, а ветви соединяются цепочкой тройников. Текущая ручная разводка при этом теряется.

Экспорт в Поток — конфигурация системы отопления

ВНИМАНИЕ!!! После загрузки в «Поток» проверьте расчетную схему. Ошибки — на rti@potok.ru. Состав данных — во вкладке «Сведения»; вопросы и ошибки: rti@potok.ru.

Система: Двухтрубная Разводка: Вертикальная (стойки по этажам)

Организация: Встречное Подача: Вверх (подача снизу)

Подача, °C: 95 Обратка, °C: 70

Нагрузка менее, Вт: 500 Присоединить к соседнему Исключить из экспорта Пересобрать систему Разделить все помещения

Развертка здания Схема стояков Ветви и магистрали Аксонометрия Список Сведения

ВЕТВИ — состав стояков по ходу движения воды (перетяните стойку в другую ветвь или на позицию внутри ветви)

Ветвь № 1 - туликовская - 24,3 кВт
3 м → Cr.1 → 2 м → Cr.2 → 3/2 м → Cr.5 → Cr.10

Ветвь № 6 - туликовская - 29,64 кВт
→ Cr.4 → Cr.11 → Cr.9 → Cr.7 → Cr.8

Ветвь № 13 - туликовская - 10,93 кВт
→ Cr.13 → Cr.19 → Cr.14 → Cr.64

Ветвь № 15 - туликовская - 19,4 кВт
→ Cr.15 → Cr.25 → Cr.33 → Cr.35 → Cr.61

Ветвь № 17 - туликовская - 16,26 кВт
3 м → Cr.17 → Cr.18 → Cr.39 → Cr.36

Ветвь № 22 - туликовская - 13,44 кВт
→ Cr.22 → Cr.20 → Cr.32 → Cr.37

Ветвь № 23 - туликовская - 9,11 кВт
→ Cr.23 → Cr.27 → Cr.24 → Cr.79

Ветвь № 26 - туликовская - 17,33 кВт
→ Cr.26 → Cr.38 → Cr.40 → Cr.69

Ветвь № 28 - туликовская - 21,54 кВт
→ Cr.28 → Cr.29 → Cr.59 → Cr.60 → Cr.68

Ветвь № 30 - туликовская - 13,1 кВт
3 м → Cr.30 → Cr.34 → Cr.31 → Cr.73

Ветвь № 41 - туликовская - 16,83 кВт
→ Cr.41 → Cr.42 → Cr.43 → Cr.44

Ветвь № 45 - туликовская - 16,82 кВт
→ Cr.45 → Cr.46 → Cr.47 → Cr.48 → Cr.54 → Cr.55

Ветвь № 49 - туликовская - 16,84 кВт
→ Cr.49 → Cr.50 → Cr.52 → Cr.53

Ветвь № 56 - туликовская - 10,99 кВт
→ Cr.56 → Cr.57 → Cr.58 → Cr.63

+ Перетяните сюда стойку, чтобы получилась новая ветвь

МАГИСТРАЛИ — сборные участки от теплового пункта по ходу воды
ветвь на участок — врезка тройника - ветвь на узел — хрестовина - правый клик по участку — разделить магистраль надвое

уч. 80 - 238,53 кВт уч. 81 - 214,23 кВт уч. 82 - 184,59 кВт уч. 83 - 121,11 кВт уч. 84 - 110,18 кВт

Ветвь № 1
4 ст. - 24,3 кВт

Ветвь № 6
5 ст. - 29,64 кВт

Ветвь № 13
4 ст. - 10,93 кВт

уч. 90 - 63,48 кВт уч. 91 - 44,65 кВт

стояков: 61 · приборов: 204 · нагрузка: 238,5 кВт · присоединено: 125 · исключено: 9
и восстановлена разводка ветвей и магистралей от 2026-07-28 13:18; новых стояков: 1 (стали отдельными ветвями); ВНИМАНИЕ: параметры расчёта изменились — проверьте состав ветвей

Участок ветви № 1.4
стояк 5 — стояк 10
ДВИЖЕНИЕ В ВЕТВИ
☒ Встречное
☐ Попутное
подача и обратка соединяются в Поток раздельно
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕТВИ К МАГИСТРАЛИ
слева по центру справа
Подача, м: 3,00
Отводы подачи, шт.: 0
Обратка, м: 2,00
Отводы обратки, шт.: 0

Сохранить... Отмена

Ветви и магистрали: карточки ветвей, порядок стояков и дерево сборных участков

Экспорт в Поток — конфигурация системы отопления

ВНИМАНИЕ!!! После загрузки в «Поток» проверьте расчетную схему. Ошибки — на rti@potok.ru. Состав данных — во вкладке «Сведения»; вопросы и ошибки: rti@potok.ru.

Система: Двухтрубная Разводка: Вертикальная (стойки по этажам)

Организация: Встречное Подача: Вверх (подача снизу)

Подача, °C: 95 Обратка, °C: 70

Нагрузка менее, Вт: 500 Присоединить к соседнему Исключить из экспорта Пересобрать систему Разделить все помещения

Развертка здания Схема стояков Ветви и магистрали Аксонометрия Список Сведения

Ветвь № 13 - тупиковая - 10,93 кВт
Ст.13 → Ст.19 → Ст.14 → Ст.64

Ветвь № 15 - тупиковая - 19,4 кВт
Ст.15 → Ст.25 → Ст.33 → Ст.35 → Ст.81

Ветвь № 17 - тупиковая - 16,26 кВт
Ст.17 → Ст.18 → Ст.39 → Ст.36

Ветвь № 22 - тупиковая - 13,44 кВт
Ст.22 → Ст.20 → Ст.32 → Ст.37

Ветвь № 23 - тупиковая - 9,11 кВт
Ст.23 → Ст.27 → Ст.24 → Ст.79

Ветвь № 26 - тупиковая - 17,33 кВт
Ст.26 → Ст.38 → Ст.40 → Ст.69

Ветвь № 28 - тупиковая - 21,54 кВт
Ст.28 → Ст.29 → Ст.59 → Ст.60 → Ст.68

Ветвь № 30 - тупиковая - 13,1 кВт
Ст.30 → Ст.34 → Ст.31 → Ст.73

Ветвь № 41 - тупиковая - 18,83 кВт
Ст.41 → Ст.42 → Ст.43 → Ст.44

Ветвь № 45 - тупиковая - 16,82 кВт
Ст.45 → Ст.46 → Ст.47 → Ст.48 → Ст.54 → Ст.55

Ветвь № 49 - тупиковая - 16,84 кВт
Ст.49 → Ст.50 → Ст.52 → Ст.53

Ветвь № 56 - тупиковая - 10,99 кВт
Ст.56 → Ст.57 → Ст.58 → Ст.63

Магистраль — сборные участки от теплового пункта по ходу воды:
ветвь на участок — врезка тройника - ветвь на узел — крестовина - правый клик по участку — разделить магистраль надвое

у-ч. 80 - 238,53 кВт у-ч. 81 - 214,33 кВт у-ч. 82 - 184,59 кВт у-ч. 83 - 121,11 кВт у-ч. 84 - 110,18 кВт

Ветвь № 1 4 ст. - 24,3 кВт Ветвь № 6 5 ст. - 29,64 кВт Ветвь № 13 4 ст. - 10,93 кВт Ветвь № 41 4 ст. - 18,83 кВт

стоек: 61 - приборов: 204 - нагрузка: 238,5 кВт - присоединено: 125 - исключено: 9
и восстановлена разводка ветвей и магистралей от 2026-07-28 13:18; новых стояков: 1 (стали отдельными ветвями); ВНИМАНИЕ: параметры расчёта изменились — проверьте состав ветвей

Участок № 82
магистраль - 184,59 кВт - присоединений: 2

Собрать ветви и магистрали заново

Вставить тройник

Свести магистрали в цепочку

В узле — Л: свободно - Ц: у-ч. 83 - П: у-ч. 90 - в Поток: 16,00 м суммарно
ВРЕЗКА УЧАСТКА В УЗЕЛ МАГИСТРАЛИ

слева по центру справа

Подача, м: 8,00

Отводы подачи, шт.: 0

Обратка, м: 8,00

Отводы обратки, шт.: 0



Сохранить... Отмена

Ветви и магистрали: формирование магистральной системы

Вкладка «Аксонометрия»

Аксонометрия — итоговая пространственная проверочная схема. Красным показана подача, синим — обратка, зелёным — приборы. Стрелки на трубах показывают расчётное направление движения воды. Это принципиальная схема, а не строительный чертёж в масштабе: расстояние на экране не заменяет введенную длину участка.

- **Выбор элемента** — нажмите магистраль, ветвь, участок ветви, стояк или прибор. Выбранный объект подсветится, а справа откроется его карточка.
- **Участок ветви** — одновременно подсвечиваются подающая и обратная трубы, потому что пользователь задаёт один логический участок. В карточке при этом остаются отдельные поля длины и отводов подачи и обратки, как требует формат Потока.
- **Свойства** — режим карточки для изменения длины, отводов, стороны присоединения и других свойств выбранного элемента. При выборе любого участка ветви можно также переключить движение всей принадлежащей ему ветви между тупиковым и попутным.
- **Отображение** — отдельный режим карточки, чтобы панель не была перегружена. Здесь включаются и выключаются приборы, отметки, подписи, стояки, ветви и магистрали.
- **Список стояков** — (на вкладке Отображение) выбор строки подсвечивает стояк; галочка управляет его видимостью. Кнопки «показать все» и «скрыть все» изменяют видимость всех стояков.
- **Навигация** — колесо мыши изменяет масштаб, перетаскивание свободного места перемещает схему; в контекстном меню доступны «Вписать в окно» и «Масштаб 100%».



Проверка движения теплоносителя и конфликтные места

Программа анализирует не только направление отдельного участка, а полный путь до каждого прибора и обратно. Проверяется движение от теплового пункта по подающей магистрали, ветви, стояку и подводке, прохождение через прибор и возврат по обратной части системы.

Нарушение отмечается оранжевым знаком «!». Нажмите на знак или отмеченный участок: в правой панели появятся название элемента, причина нарушения и координаты точки. Если скрыть стояк, ветвь или другой слой, принадлежащий ему маркер также скрывается; поэтому для общей проверки сначала включите все слои и осмотрите все стояки.

- проверьте, подключена ли ветвь к магистрали;
- проверьте направление подачи вверх или вниз в вертикальной системе;
- для двухтрубного стояка проверьте встречную или попутную организацию;
- для ветви проверьте тупиковое или попутное движение;
- убедитесь, что подающая и обратная части соединены с правильными трубами магистрали и что ветвь не заканчивается тупиком без обратного пути.

В однострубно́м стояке пользователь не меняет встречное или попутное движение: программа принудительно строит последовательный ход воды и исправляет направление автоматически. Если конфликт остаётся, ищите его в подключении ветви, магистрали, направлении вертикальной подачи или составе приборов.

Вкладки «Список» и «Сведения»

- **Список** показывает дерево «стояк → приборы», нагрузку и сведения о помещениях. Присоединённые слабые помещения показаны дочерними строками у прибора-хозяина. Здесь же находятся исключённые помещения, которые можно вернуть в экспорт.
- **Сведения** содержит контрольный протокол: данные проекта и климата, параметры системы, количество приборов и стояков, диапазон высот, состав ветвей и магистралей, число участков с заданными длинами, неподключённые ветви, перегруженные коллекторы и обнаруженные нарушения хода воды. Ниже перечислено, что потребуется подобрать или дополнить уже в Потоке.

Особенности разных систем

- **Двухтрубная** — каждый прибор получает воду из подающей трубы и отдаёт её в обратную. Для вертикального стояка доступны встречная и попутная организация; направление подачи вверх или вниз задаётся отдельно. Для каждой ветви независимо выбирается тупиковое или попутное движение.
- **Однотрубная** — приборы включены последовательно в одну циркуляционную линию; часть расхода может проходить через замыкающий участок. После последнего прибора вода возвращается в обратную трубу ветви. Организация движения стояка фиксирована программой.
- **П-образный одностру́бный стояк** — при нижней подаче два стояка можно объединить: один будет подъёмной, второй — опускной частью. Используйте команду контекстного меню «П-образный: этот стояк — подъём, спуск по ...» и затем проверьте стрелки на аксонометрии.
- **Коллекторная** — каждый прибор соединён с коллектором отдельным подающим и обратным лучом. Приборы автоматически распределяются по коллекторам с учётом заданного числа подключений. После ручных переносов перегруженный коллектор помечается числом колец сверх доступных мест.

Высота приборов и гравитационная составляющая

Для каждого прибора вычисляется высота его центра над центром нагрева, необходимая Поток для учёта естественного давления. Расчёт выполняется по отметкам этажей RTI; центр нагрева принимается ниже пола самого нижнего этажа. Диапазон полученных высот показан на

вкладке «Сведения». После открытия файла при необходимости уточните значения в таблице стояков Потока.

Сохранение и предупреждения

В нижней строке формы показаны количество стояков и приборов, суммарная нагрузка, число присоединённых и исключённых помещений и состояние ветвей. Нажмите «Сохранить...» и укажите имя проекта Потока.

Перед записью программа выполняет дополнительные проверки:

- если все помещения исключены, сохранение невозможно;
- если обратка не холоднее подачи, потребуется подтвердить продолжение;
- если исключённые помещения имеют нагрузку, программа предупреждает, что эта нагрузка не попадёт в Поток;
- если коллектор перегружен, можно вернуться к компоновке либо сохранить с предупреждением;
- ветви, оставшиеся без подключения к магистрали, при сохранении автоматически присоединяются в конец магистрали; после сообщения обязательно проверьте результат.

Поток рассчитывает один коллектор за раз. Если в RTI сформировано несколько коллекторов, мастер создаст набор файлов — по одному коллектору в каждом — и покажет их список. Эти файлы нужно рассчитать в Потоке отдельно, затем свести результаты в общую систему.

Сохранение ручной компоновки

Состав ветвей, магистралей, длины и отводы сохраняются рядом с проектом RTI и восстанавливаются при следующем открытии мастера, даже если окно было закрыто кнопкой «Отмена». Если после сохранения компоновки изменились параметры расчёта или состав помещений, программа сообщает, что восстановлена прежняя разводка, и просит проверить стояки и ветви. При существенных изменениях безопаснее выполнить «Пересобрать систему» или «Собрать ветви и магистрали заново», а затем снова проверить аксонометрию.

Что проверить после открытия в Потоке

Состав стояков, ветвей, приборов и соответствие суммарной нагрузки RTI.

Расчётные температуры и направление движения воды.

Все участки с длиной 0,00 м и неизвестным количеством местных сопротивлений.

Типы и типоразмеры отопительных приборов, диаметры труб, арматуру и термостаты.

Располагаемый напор, ограничения скорости и остальные настройки гидравлического расчёта.

Примечания приборов с присоединёнными помещениями и все предупреждения, показанные при сохранении.

Рекомендуемый порядок работы

Выберите тип системы, разводку, организацию, направление подачи и температуры.

На «Развёртке здания» выровняйте помещения и сформируйте вертикальные стояки.

На «Схеме стояков» проверьте приборы, нагрузки, состав и последовательность.

Решите, как учитывать слабые помещения: присоединить нагрузку к соседним или исключить.

На «Ветвях и магистралях» соберите топологию, задайте движение ветвей, стороны врезок, длины и отводы.

На «Аксонометрии» включите все слои и стояки, проследите стрелки и устраните все доступные маркеры нарушения хода воды.

Проверьте «Список» и контрольный протокол на вкладке «Сведения».

Сохраните проект, внимательно прочитайте предупреждения и выполните окончательную проверку и корректировку в программе Поток.

1.19 О пакете программ TEPLOOV

- [ПОТОК](#) - программа для расчёта систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования
- [VSV](#) - программа для аэродинамического расчета систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта.
- [RTI](#) - программа для расчёта потерь тепла и инфильтрации помещениями зданий
- [KALOR](#) - программа для расчёта калориферов и воздухонагревателей, подбор типовых приточных камер, секций орошения.
- [BOLER](#) - программа для тепловых расчетов бойлерных установок.
- [STOL](#) - программа для расчёта воздухообмена предприятий общественного питания, расчёт, подбор и анализ работы кондиционера (сплит-системы, фанкойл 5°C, 7°C, 10°C)
- [VIBROS](#) - программа для расчёта выбросов котельной трубой



2 Описание окон программы

[Форма -Теплотехнические показатели строительных материалов](#) 

[Форма - Ограждающие конструкции](#) 

[Форма - Параметры](#) 

[Форма - Помещения](#) 

[Форма - Результаты расчета](#) 

[База -Теплотехнические характеристики материалов](#) 

[Печать данных](#) 

2.1 Форма - Теплотехнические показатели строительных материалов

Выбор и редактирование материалов слоёв ограждения




рис. 1. Теплотехнические показатели строительных материалов

Форма предназначена для добавления или замены материалов в слоях конструкции ограждения.

Окно состоит из трёх областей:

- **Материалы** (слева) — список групп: «★ Избранное» и производители (изготовители) материалов;
- центральный список — материалы выбранной группы с их теплотехническими показателями;
- **Состав стены** (справа) — формируемый набор слоёв конструкции.

Рядом с каждым материалом показаны его показатели: ρ — плотность, кг/м³; λ_A , λ_B — расчётный коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации «А» и «Б», Вт/(м·°С); μ — коэффициент паропроницаемости; s_A , s_B — коэффициент теплоусвоения для условий «А» и «Б».

Поиск и избранное.

- Поле «Поиск материала...» отбирает материалы по наименованию; рядом — кнопки «найти» и «очистить поиск».
- Кнопка «★ Избранное» отмечает или снимает отметку избранного для выбранного материала; отмеченные материалы собираются в группе «★ Избранное».

Добавление.

Слои перечисляются в списке «Состав стены», при этом верхний слой соприкасается с внутренним воздухом.

Порядок формирования списка:

1. Найдите в списке материалов нужный и нажмите «→ **Добавить слой**» (либо дважды щёлкните по нему мышью).
2. При необходимости скорректируйте состав: слой можно переместить вверх (↑) или вниз (↓), удалить (X) либо очистить весь список кнопкой «**Очистить**». Число слоёв показывает счётчик «Слоёв: N».
3. Параметры выбранного материала можно изменить кнопкой «**Редактировать**».
4. После формирования нужного состава выберите условия эксплуатации: «А — сухой» или «Б — влажный». Рядом с каждым вариантом выводится сумма термических сопротивлений слоёв $\Sigma \lambda$ и их количество.
5. Кнопка «✓ **Использовать**» (в скобках указано выбранное условие — А или Б) закрывает форму с сохранением внесённых изменений.

Замена.

При замене форма открывается без панели «*Состав стены*» — только список материалов.

1. Найдите в списке нужный материал и выберите условия эксплуатации: «А — сухой» или «Б — влажный».
2. Кнопка «✓ **Использовать**» закрывает форму с заменой материала в таблице «Слой».

Внимание: строка внизу окна предупреждает, что показатели взяты из паспорта производителя и со временем могли измениться — их рекомендуется проверить. Кнопка «Закрыть» закрывает окно без изменений.

2.2 Форма - Ограждающие конструкции

Добавление ограждений и проёмов к помещению




рис. 1. Добавление ограждающей конструкции

Окно «*Добавление конструкций*» служит для добавления ограждений и проёмов к выбранному помещению. Перечень конструкций формируется из таблицы «*Характеристика ограждений*» главной формы.

Окно разделено на две части:

- **Характеристика конструкций** (слева) — список доступных конструкций с их сопротивлением теплопередаче (Ro, Ru). Переключатели над списком выбирают категорию:
 - **Ограждения** — стены, полы, перекрытия, покрытия и т. п.;
 - **Проёмы** — окна, двери, ворота и другие элементы.
- **План добавления** (справа) — дерево из отобранных ограждений и вложенных в них проёмов, которое будет добавлено в помещение.

Поле «Поиск конструкции...» вверху отбирает конструкции по наименованию. Проёмы добавляются в выбранную в плане стену.




рис. 2. Добавление проёма

Порядок добавления:

1. Переключателем «Ограждения» или «Проёмы» выберите категорию и найдите нужную конструкцию в списке слева.
2. Нажмите «Добавить →» — конструкция попадёт в «План добавления». Чтобы добавить проём к стене, сначала выделите нужную стену в плане.
3. Количество одинаковых конструкций задаётся полем «Кол-во» и кнопками «-»/«+»; повторное нажатие «Добавить →» также увеличивает количество.
4. Лишний элемент можно убрать из плана кнопкой «Удалить».
5. Кнопка «✓ Готово» добавляет элементы из «Плана добавления» в выбранное помещение и закрывает окно.
6. Кнопка «Отмена» закрывает окно без внесения изменений.

2.3 Форма - Параметры

Форма «Параметры» служит для настройки поведения программы: параметров расчёта, ввода данных, оформления отчётов, обновления, соединения и проверок проекта.

Слева расположен список разделов. Внизу — кнопки «Сохранить и закрыть» и «Не сохранять, закрыть». Настройки применяются только после сохранения.




рис. 1. Форма Параметры

Форма содержит разделы:

1. **Расчёт** — параметры расчёта помещений (единый способ учёта потерь тепла на вентиляцию и инфильтрацию, коэффициенты, округление и т.д.);
2. **Ввод данных** — автонумерация помещений, резервные копии, шаблон отчёта, сброс настроек таблиц, сбор аналитики;
3. **Проверки** — набор проверок проекта, которые можно включать и отключать.
4. **Энергопаспорт** — формирование выпадающего списка примечаний и выбор методики энергопаспорта;
5. **Инструменты** — поворот ориентации ограждений и путь к базе климатологии;
6. **Оформление** — стиль программы, логотип и наименование организации, единицы измерения, стиль индикатора;
7. **Обновление** — проверка обновлений программы и лицензии;
8. **Соединение** — параметры прокси-сервера и адрес облачных настроек;

1. Расчёт

Раздел содержит параметры расчёта помещений на одной странице: способ учёта потерь тепла на вентиляцию и инфильтрацию (единый для всех помещений) и общие параметры (коэффициенты, округление и др.).

Кэффициент "К" учёт влияния сезонных изменений ◀ 1,00 ▶

Округлять результаты до 10 Вт. ▼

Среднее расстояние от пола до окна (м) ◀ 0,80 ▶

☒ Расчёт потерь тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха через неплотности, используя массовый расход (по СП)

☐ Определять расстояние h от уровня пола первого этажа до верха ограждающей конструкции, иначе до центра (по нормам)

Рассчитывать плотность воздуха при определении теплопотерь на подогрев вентилируемого и инфильтрующегося воздуха

по наружной температуре ▼

☒ Упрощённый расчёт плотности воздуха для определения потерь тепла на подогрев заданного вентилируемого и инфильтрующегося воздуха.(по формуле А.6 СП 60.13330.2020)

☐ Рассчитывать теплопотери на подогрев вентилируемого воздуха; объём воздуха определять по площади пола ($3 \text{ м}^3/\text{ч}$ на 1 м^2) для помещений, в которых не задан объём некомпенсированного притока воздуха

Учёт потерь тепла на вентиляцию и инфильтрацию (для всех помещений):

Сравнивать — брать большее из потерь тепла на инфильтрацию и на подогрев заданного объёма воздуха ▼

☐ Автоматически рассчитывать условное давление воздуха в помещении P_v по формуле (Г.20) СП 60.13330

☐ Вести протокол расчёта (rti.csv)

Сбросить все настройки расчета

рис. 2. Параметры. Расчёт

- **Кэффициент «К» — учёт влияния сезонных изменений** — множитель, применяемый при расчёте расхода теплоты на нагрев вентиляционного воздуха (заданного объёма не компенсированного притока, а также воздуха по санитарным нормам). Значение по умолчанию — 1,0.
- **Округлять результаты до** — шаг округления итоговых тепловых нагрузок (5 Вт или 10 Вт).
- **Среднее расстояние от пола до окна (м)** — добавляется к высоте ограждения при определении высоты окна.
- **Расчёт потерь тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха через неплотности, используя массовый расход (по СП).**
- **Определять расстояние h от уровня пола первого этажа до верха ограждающей конструкции, иначе до центра (по нормам)** — задаёт способ определения расчётной высоты h , используемой при расчёте давления и инфильтрации.
- **Рассчитывать плотность воздуха при определении теплопотерь на подогрев вентилируемого и инфильтрующегося воздуха** — выбор температуры, по которой определяется плотность воздуха (средняя, t_v , t_n , температура отопительного периода).
- **Упрощённый расчёт плотности воздуха** для определения потерь тепла на подогрев заданного вентилируемого и инфильтрующегося воздуха (по формуле А.6 СП 60.13330.2020); иначе расчёт выполняется с учётом барометрического давления.
- **Рассчитывать теплопотери на подогрев вентилируемого воздуха; объём определять по площади пола ($3 \text{ м}^3/\text{ч}$ на 1 м^2) для помещений, в которых не задан объём некомпенсированного притока воздуха.** Способ его сочетания с потерями на инфильтрацию (наибольшее либо сумма) определяется единым списком «Учёт потерь тепла на вентиляцию и инфильтрацию» (см. ниже).
- **Учет потерь тепла на вентиляцию и инфильтрацию (для всех помещений):** Способ учёта задаётся **одним выпадающим списком** и применяется одинаково ко **всем помещениям** проекта, независимо от их наименования. Доступны два варианта:

- **Сравнивать** — используется большее из двух значений: потерь тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха и потерь тепла на подогрев заданного вентилируемого объёма воздуха. Результат добавляется к трансмиссионным потерям через ограждения.
- **Добавлять** — потери тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха и на подогрев заданного вентилируемого объёма воздуха суммируются. Результат добавляется к трансмиссионным потерям через ограждения.

По умолчанию выбран вариант «**Сравнивать**» — он соответствует требованиям СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Объём воздуха на вентиляцию задаётся для помещения вручную в графе «Объём не компенс., м³». Если он не задан, объём может быть определён по площади пола — см. параметр «*Рассчитывать теплопотери на подогрев вентилируемого воздуха; объём определять по площади пола*» выше.

- **Автоматически рассчитывать условное давление воздуха в помещении P_v** по формуле (Г.20) СП 60.13330. Если параметр выключен, P_v принимается равным 0 (без учёта условного давления в помещении).
- **Вести протокол расчёта (rti.csv)** — включает подробный протокол работы программы.

Кнопка «**Сбросить все настройки расчёта**» возвращает параметры этого раздела к значениям по умолчанию.

2. Ввод данных

☒ Автоматически проставлять номера новым помещениям

Правила нумерации

☒ Вставлять номер этажа в нумерацию помещения

Разделитель номера этажа и номера помещения - << >>

Число знаков в номере помещения < >

☒ Собирать аналитику использования программы

☒ Создавать резервные копии файлов с исходными данными

Резервные копии файлов с исходными данными

Создавать резервную копию через каждые минут >

В папке с исходным файлом будет создана папка _history, в неё программа поместит резервные файлы.

Редактировать шаблон отчета

Сбросить настройки таблиц

рис. 3. Параметры. Ввод данных

Раздел настраивает ввод исходных данных и обслуживание проекта:

- **Автоматически проставлять номера новым помещениям** — при добавлении помещения ему автоматически присваивается номер.
- **Правила нумерации:** «*Вставлять номер этажа в нумерацию помещения*», символ-разделитель между номером этажа и номером помещения (выберите символ и нажмите «<<»», а также число знаков в номере помещения.

- **Собирать аналитику использования программы** — разрешает сбор обезличенной статистики использования.
- **Создавать резервные копии файлов с исходными данными** — включает резервное копирование; в группе «Резервные копии...» задаётся периодичность («создавать резервную копию через каждые ...»).
- **Редактировать шаблон отчёта** — открывает редактор шаблонов документов для настройки печатных форм.

3. Проверки

Проверки проекта (⚠ в дереве, бейдж и панель «Здоровье проекта»). Снимите флажок, чтобы отключить проверку.

Включить все Отключить все

- ☒ Помещение без ограждений
- ☒ Не задана температура помещения
- ☒ Ограждение без сопротивления R_o
- ☒ Ограждение без размеров
- ☒ Площадь проёмов превышает площадь ограждения
- ☒ Этаж без помещений
- ☒ Группа без помещений
- ☒ Не указан город (климатология)
- ☒ В проекте нет этажей
- ☒ Дубли номеров помещений на этаже

Сворачивать панель «Здоровье проекта», раскрытую программой, через N секунд (0 — не сворачивать): ◀ 10 ▶

рис. 4. Параметры. Проверки

Раздел управляет проверками проекта. Найденные недочёты отмечаются значком ⚠ в дереве, бейджем и на панели «Здоровье проекта». Снимите флажок, чтобы отключить соответствующую проверку; кнопки «Включить все» и «Отключить все» изменяют сразу все флажки.

Список проверок:

- Помещение без ограждений;
- Не задана температура помещения;
- Ограждение без сопротивления R_o ;
- Ограждение без размеров;
- Площадь проёмов превышает площадь ограждения;
- Этаж без помещений;
- Группа без помещений;
- Не указан город (климатология);
- В проекте нет этажей;
- Дубли номеров помещений на этаже.

Настройка «Сворачивать панель «Здоровье проекта», раскрытую программой, через N секунд» задаёт задержку автоматического сворачивания панели (значение 0 — не сворачивать).

4. Энергопаспорт

☒ Автоматически формировать выпадающий список для графы "Примечания", в таблице "Ограждающих конструкций" для расчета "Энергетического паспорта"

Готовить энергопаспорт по: СП 50.13330.2012

 Для вступления в силу этого параметра потребуется перезапуск программы.

рис. 5. Параметры. Энергопаспорт

Автоматически формировать выпадающий список для графы «Примечания» в таблице «Характеристика ограждений»²⁰. Список нужен для корректного заполнения данных и правильного формирования энергетического паспорта здания. Для вступления параметра в силу потребуется перезапуск программы.

Готовить энергопаспорт по — методика (нормативный документ), по которой готовится энергетический паспорт (СП 50.13330.2012).

5. Инструменты

Поворот ориентации здания

Северный фасад развернуть на: Север Выполнить

Замена ориентации по таблице

Было	Станет
С	С
СВ	СВ
В	В
ЮВ	ЮВ
Ю	Ю
ЮЗ	ЮЗ
З	З
СЗ	СЗ

Ограждений по сторонам света в проекте:

Север — 16 огр.
 Северо-Восток — 31 огр.
 Восток — 21 огр.
 Юго-Восток — 16 огр.
 Юг — 19 огр.
 Юго-Запад — 11 огр.
 Запад — 5 огр.
 Северо-Запад — 0 огр.

Замена не задана — столбец «Станет»...

Сбросить
Выполнить

База климатологии


Подключена база: C:\Users\Public\Documents\TeploOV\klimat.libx ...

рис. 6. Параметры. Инструменты

- **Поворот ориентации здания** — задайте, на сколько румбов развернуть северный фасад, и нажмите «**Выполнить**»; ориентация всех наружных ограждений проекта сдвигается по кругу на указанную величину. По умолчанию выбрано значение «Север» — это соответствует повороту на 0, то есть без изменений.
- **Замена ориентации по таблице** — таблица с двумя столбцами: «**Было**» (текущая ориентация, только для чтения) и «**Станет**» (новое значение — выберите из выпадающего списка в ячейке). Кнопка «**Выполнить**» становится доступна, только если хотя бы одна строка отличается от исходной; кнопка «**Сбросить**» возвращает столбец «Станет» к исходным значениям. Справа от таблицы выводится справка: сколько ограждений в проекте смотрит на каждую сторону света и сколько из них будет заменено при нажатии «Выполнить». После выполнения замены таблица автоматически возвращается к исходному состоянию — чтобы задать новую замену, заполните столбец «Станет» заново.
- **База климатологии** — путь к файлу базы климатологических данных, используемой при расчётах.

Оба инструмента («Поворот ориентации здания» и «Замена ориентации по таблице») меняют ориентацию сразу во всех наружных ограждениях проекта. Действие можно отменить обычной командой «Отменить» главного окна программы.

6. Оформление



Стиль оформления: PolarLight

Стиль индикатора нагрузки (трансмиссионных потерь): Обновленный

Единицы измерения: Авто


Наименование организации: ООО Поток

Логотип компании: C:\Users\Public\Documents\Img\FileLogo.png

рис. 7. Параметры. Оформление

- **Стиль оформления** — выбор темы оформления программы (предпросмотр применяется сразу; при отмене диалога тема возвращается к прежней).
- **Наименование организации** — выводится в печатных документах.
- **Логотип компании** — путь к файлу логотипа организации для печати в документах.
- **Стиль индикатора нагрузки (трансмиссионных потерь)** — «Стандартный» или «Обновлённый».
- **Единицы измерения** — Вт, кВт или «Авто».

7. Обновление



☒ Автоматически проверять обновление лицензии при запуске

Обновление программы

☐ Проверять при запуске программы

Проверить сейчас

Нажмите <Проверить сейчас> для загрузки новостей

рис. 8. Параметры. Обновление

- **Проверить сейчас** — проверяет наличие новой версии программы; результат и список изменений выводятся в поле ниже.
- **Проверять при запуске программы** — автоматическая проверка обновлений при старте.
- **Автоматически проверять обновление лицензии при запуске.**

8. Соединение

☐ Есть прокси

Прокси

Адрес:

Порт:

☐ Аутентификация (опционально)

Имя:

Пароль:

Проверить прокси

Протокол

Облачные настройки

Адрес сервера настроек:

Проверить доступ

рис. 9. Параметры. Соединение

Раздел задаёт параметры подключения к сети.

- **Прокси:** флажок «Есть прокси» включает использование прокси-сервера; задаются «Адрес» и «Порт». Флажок «Аутентификация (опционально)» открывает поля «Имя» и «Пароль». Кнопка «**Проверить прокси**» проверяет соединение, результат выводится в поле «Протокол».
- **Облачные настройки** — «Адрес сервера настроек»: URL конфигурации обновлений (используется для получения облачных параметров). Кнопка «**Проверить доступ**» проверяет доступность сервера настроек.

2.4 Форма - Помещения

Форма предназначена для **выбора типовых помещений** из встроенного классификатора и добавления их на выбранный в дереве этаж (или замены существующего помещения). Список помещений загружается из базы *rooms.xml*.




рис. 1. Добавление помещения

Окно состоит из двух областей и строки фильтра:

- **Категории** (слева) — список категорий зданий (жилые дома, предприятия торговли, детские учреждения, административные здания и т. д.). В начале списка — группа « Последние» с недавно выбранными помещениями.
- **Список помещений** (справа) — типовые помещения выбранной категории. Для каждого показаны наименование и параметры: расчётная температура (t , °C), приток и вытяжка (кратность или объём), единица измерения, а также нормативный документ и примечание.

Поле «*Фильтр помещений по наименованию*» отбирает помещения по названию; рядом — кнопки «**Найти**» и «**Очистить фильтр**» (клавиша **Esc** также очищает фильтр). При активном фильтре рядом с категориями выводится число совпадений.

Добавление помещений:

1. Выберите категорию слева (или воспользуйтесь фильтром).
2. Отметьте флажками нужные помещения в списке справа. Внизу выводится счётчик «*Выбрано: N помещений*».
3. Нажмите «**✓ Готово**» — отмеченные помещения будут добавлены на выбранный этаж, а выбор запомнится в группе « Последние».
4. Кнопка «**Заккрыть**» закрывает окно без изменений.

Замена помещения. При замене окно открывается в режиме выбора одного помещения (заголовков «*Выберите одно помещение для замены*») — флажки не показываются, помещение выбирается щелчком, а двойной щелчок сразу подтверждает выбор.

В строке состояния внизу окна показано, сколько категорий и помещений загружено из базы и её версия.

2.5 Форма - Пол и стены в грунте

Окно «Пол и стены в грунте» рассчитывает теплопотери через ограждения, соприкасающиеся с грунтом, по методике СП 50.13330.2024 (приложение Г, п. Г.7): пол — по зонам, стены подвала — по поясам. Окно открывается кнопкой «Пол и стены в грунте...» на экране «Описание помещений» для выбранного в дереве помещения.

Вкладка «Пол»

На вкладке задаются геометрия и свойства пола, а внизу показывается схема деления на зоны и результат расчёта:

- **Сторона А, Сторона В** — размеры помещения в плане, м.
- **Тип пола** — сколько стен помещения граничит с грунтом: полный периметр (все стены), три стены, две смежные стены (угол), одна стена либо «Задать вручную». От выбора зависит, с каких сторон отсчитываются зоны; схема внизу показывает выбранный вариант.
- **Утепление пола** — при включённом флажке «Есть дополнительное утепление» задаются толщина утепляющего слоя и коэффициент теплопроводности.
- **Расположение пола относительно уровня земли** — «На уровне земли или выше» или «Ниже уровня земли (с подвалом)». Для подвала указывается средняя высота стен в грунте h : пол наращивается эффективной полосой шириной $h/2$ вдоль контура, и отсчёт зон начинается от неё (Рисунок Г.1).
- **Стыки пол-стена ($\Psi \cdot L$)** — необязательный сворачиваемый блок (формула Г.15, данные по СП 230.1325800): удельные потери в стыке Ψ и периметр L . Если данных нет, оставьте нули — вклад стыка не учитывается.

- **Задать вручную** — если автоматическое деление не подходит, в этом режиме открывается панель ручного ввода размеров и сопротивления теплопередаче R по каждой из четырёх зон. Результат: зоны I–IV с сопротивлением теплопередаче по таблице Г.3 (2,1 / 3,8 / 5,2 / 7,7 м²·°C/Вт).


Пол и стены в грунте

Пол Стены в грунте

Расчёт по СП 50.13330.2024, Г.7 (формулы Г.17–Г.18, таблица Г.4): пояса - горизонтальные полосы высотой 2 м от уровня земли вниз (Рисунок Г.2), отдельно от зон пола.

Ср. высота стен h , м 5,00 Длина стен L , м 9,00

Результат: деление стены на пояса (Рисунок Г.2, табл. Г.4)



Пояс 1 ($R_6=1,05$): $h=2,00$ м, $R_0=1,05$ м²·°C/Вт
 Пояс 2 ($R_6=1,90$): $h=2,00$ м, $R_0=1,90$ м²·°C/Вт
 Пояс 3 ($R_6=2,60$): $h=1,00$ м, $R_0=2,60$ м²·°C/Вт
 Пояс 4 ($R_6=3,85$): нет данных

Итого: площадь 45,0 м², удельные потери 30,1 Вт/°C (при $\Delta t = 1$ °C)

Утепление стены

☐ Есть дополнительное утепление Толщина утепляющего слоя, м 0,00 Коэф. теплопроводности, Вт/(м·°C) 0,000

Стык на уровне земли, верх стены (опционально, СП 230.1325800) - нажмите, чтобы развернуть

Ψ - удельные потери теплоты в стыке, Вт/(м·°C); L - периметр здания на уровне земли, м. Если данных нет - оставьте 0.

Ψ -н, Вт/(м·°C) 0,000 L -н, периметр на уровне земли, м 0,00

☒ Рассчитать и применить пол к помещению ☒ Рассчитать и применить стены в грунте

Заккрыть ✓ Готово

Вкладка «Стены в грунте»

Расчёт стен подвала отдельно от зон пола (формулы Г.17–Г.18, таблица Г.4):

- Ср. высота стен h , Длина стен L — по контуру, соприкасающемуся с грунтом, м.
- **Утепление стены** — задаётся так же, как утепление пола.
- **Стык на уровне земли (верх стены)** — необязательный блок (формула Г.17).

Стена делится на горизонтальные пояса высотой 2 м от уровня земли вниз (Рисунок Г.2); результат — пояса 1–4 с сопротивлением по таблице Г.4 (1,05 / 1,9 / 2,6 / 3,85 м²·°C/Вт).

Применение результата

Внизу окна расположены флажки «Рассчитать и применить пол» и «Рассчитать и применить стены в грунте» и кнопка «Готово». По нажатию «Готово» отмеченные расчёты добавляются в таблицу ограждений выбранного помещения (зоны пола, пояса стен и, если заданы, стыки), после чего окно закрывается. Если помещению уже был назначен такой расчёт, соответствующий флажок включён по умолчанию, а повторное применение перезаписывает прежнее зоны того же вида.

Пол и стены в грунте...					
Ориентация	Длина (а), м	Высота (в), м	Кэф. или t, °С	Наименование ограждения	Трансмиссионные потери
	2	9	0	(-1) Пол зона 1 (Ro 2,10)	223 Вт
	1	4,56	0	(-1) Пол зона 2 (Ro 3,80)	31 Вт
	5,8	2,02	0	(0) Стена Наружная (Ro 3,79)	80 Вт
	3,2	2,02	0	(0) Стена Наружная (Ro 3,79)	44 Вт
	5,8	3,2	0	(5) Покрытие (Ro 4,45)	108 Вт
	2	9	0	(-1) Стена в грунте, пояс 1 (Ro 1,05)	446 Вт
	2	9	0	(-1) Стена в грунте, пояс 2 (Ro 1,90)	246 Вт
	1	9	0	(-1) Стена в грунте, пояс 3 (Ro 2,60)	90 Вт
Итого: 8 огражд.					1.27 кВт

2.6 Форма - Расчёт воздухообмена

Окно «RTI. Расчет воздухообмена» определяет расход приточного и вытяжного воздуха по помещениям здания — исходя из объёма помещения и заданной **кратности воздухообмена**.

Вызов формы

Окно открывается кнопкой «Расчёт воздухообмена» на [панели инструментов главного окна](#). Перед открытием программа пересчитывает высоты этажей и предупреждает о неправдоподобных значениях: объём помещения вычисляется через высоту этажа, поэтому от неё зависит весь расчёт.



№	Наименование помещения	Высота	Площадь	Кратность ПРИТОК	Кратность ВЫТЯЖКА	Объем, м³	Приток, м³/час	Вытяжка, м³/час
Этаж №-4 Отметка -9,90							2 258	1 505
Секция 1							1 053	702
-40001	насосная пожаротуш. t=12	3,1	78,9	3,0	2,0	245	734	489
-40002	венткамера t=12 t=12	3,1	34,3	3,0	2,0	106	319	213
-40003	автостоянка-9,90 t=5	3,1	0,0	3,0	2,0	0		
Секция 2							417	278
-40004	венткамера t=12 t=12	3,1	32,8	3,0	2,0	102	305	203
-40005	ЛК1 t=16	3,1	12,0	3,0	2,0	37	112	74
Секция 3							370	247
-40006	подпорная ВК t=12	3,1	12,8	3,0	2,0	40	119	79
-40007	очистные t=12	3,1	0,0	3,0	2,0	0		
-40008	ВК мойки t=12	3,1	27,0	3,0	2,0	84	251	167
Секция 4							419	279
-40009	тамбур t=16	3,1	0,0	3,0	2,0	0		
-40010	мойка t=12	3,1	45,0	3,0	2,0	140	419	279
Вне группы (этаж №-4)							0	0
-4011	Комнаты общественных организаций <35 м2 t=18	3,1	0,0	0,0	0,0	0		
-4012	Рабочие комнаты, служебные комнаты <35 м2 t=18	3,1	0,0	0,0	0,0	0		
Этаж №-3 Отметка -6,80							180	120
Секция 5							33	22
-3001	МК t=5	1,1	10,1	3,0	2,0	11	33	22
Итого по объекту: приток 119 794 · вытяжка 79 862 · баланс +39 931 м³/час								

Таблица помещений

Таблица повторяет структуру проекта: строки сгруппированы по **этажам**, внутри этажа — по **группам (блокам)** помещений. Помещения этажа, не входящие ни в одну группу, собираются в строку «**Вне группы (этаж №N)**». По каждой группе и каждому этажу выводится строка-итог с суммой притока и вытяжки.

Колонки таблицы:

- **Номер и Наименование** — помещения проекта;
- **Высота, м** — высота помещения (подставляется из высоты этажа);
- **Площадь пола, м²**;
- **Кратность притока и Кратность вытяжки, 1/ч** — задаются пользователем по нормам для данного типа помещения;
- **Объем, м³** — вычисляется как Высота × Площадь пола;
- **Приток, м³/ч** — Объем × Кратность притока;
- **Вытяжка, м³/ч** — Объем × Кратность вытяжки.

Прямо в таблице можно редактировать **наименование, высоту, площадь пола и обе кратности** — изменения сохраняются в проекте. Объем, приток и вытяжка только вычисляются и не редактируются.

Отбор помещений

Над таблицей расположены средства отбора: поле **поиска по наименованию** помещения и список **фильтра по этажу**. Они помогают быстро найти нужные помещения в большом проекте.

Массовое задание кратностей

Однотипным помещениям кратности удобно задать разом. Кнопка «**Задать кратности...**» открывает панель, в которой указываются:

1. **Фильтр помещений** — по какой части наименования отбирать (например, «кух»);
2. **Кратность притока и Кратность вытяжки, 1/ч**;
3. кнопка «**Применить**» проставляет указанные кратности всем отфильтрованным помещениям.

RTI. Расчёт воздухообмена. Объект: общий

Расчёт Печать Поиск помещения (Enter — следующее) **Задать кратности...**

Задать кратность помещениям: приток вытяжка

№	Наименование помещения	Высота	Площадь	Кратность ПРИТОК	Кратность ВЫТЯЖКА	Объем, м³	Приток, м³/час	Вытяжка, м³/час
Этаж №-4 Отметка -9,90							2 258	1 505
☐	Секция 1						1 053	702
-40001	насосная пожаротуш. t=12	3,1	78,9	3,0	2,0	245	734	489
-40002	венткамера t=12 t=12	3,1	34,3	3,0	2,0	106	319	213
-40003	венткамера t=12 t=12	3,1	0,0	3,0	2,0	0		

Кнопки окна

- **Расчёт** — пересчитывает объёмы, приток и вытяжку по всей таблице и обновляет итоги по группам и этажам.
- **Печать** — вывод результатов расчёта на печать.
- **Заккрыть** — закрыть окно.

! Объем помещения считается через высоту этажа, поэтому перед расчётом убедитесь, что высоты этажей заданы верно (см. «[Массовые операции над помещениями и этажами](#)» — «Пересчитать высоты этажей по отметкам»).

2.7 Форма - Теплоусвоение полов

Окно «**RTI. Расчёт теплоусвоения поверхности полов**» проверяет показатель теплоусвоения поверхности пола — насколько «холодным» пол ощущается при контакте. Расчётное значение сравнивается с нормируемым, и программа выдаёт вывод о пригодности конструкции.

Вызов формы

Окно открывается кнопкой «Теплоусвоение полов» на [панели инструментов](#)¹⁰ вдоль левого края главного окна. Расчёт самостоятельный и не привязан к конструкции из таблицы «Характеристика ограждений».

№	Наименование слоя	Толщина, мм	Кэф. теплопроводности, Вт/(М·°C)	Кэф. теплоусвоения Вт/(м2·°C)	$D_i s \cdot \delta / \lambda$
1	Паркетные доски	5	0,23	6,75	0,147
2	Стяжка из шлакобетона	40	0,44	6,73	0,612
3	Толь (пароизоляция)	5	0,17	3,53	0,104
4	Маты минераловатные (утеплитель)	50	0,07	0,73	0,521
5	Ж/б плита перекрытия	220	1,92	17,98	2,06

Конструкция пола

В таблице описываются слои пола — сверху вниз, начиная с покрытия. Колонки:

- **№ и Наименование** слоя;
- **Толщина** слоя (δ);
- **Теплопроводность** материала (λ);
- **Коэффициент теплоусвоения** материала (s);
- $D_i = s \cdot \delta / \lambda$ — тепловая инерция слоя; вычисляется программой и не редактируется.

Наименование, толщину, теплопроводность и коэффициент теплоусвоения можно вводить вручную либо взять из справочника материалов.

Инструменты работы со слоями:

- **Добавить из базы** — выбрать материал в справочнике (см. [«Форма - Теплотехнические показатели строительных материалов»](#)⁸⁷); характеристики подставляются автоматически.
- **Добавить пустое поле** — строка для ручного ввода.
- **x Удалить** — убрать выбранный слой.

- ↑ / ↓ — переместить слой вверх или вниз (Ctrl+↑ / Ctrl+↓).
- **Дублировать слой** (Ctrl+D).
- ☐ **Отменить** (Ctrl+Z) и ☐ **Повторить** (Ctrl+Y).

Исходные данные и анализ

В панели «**Исходные данные**» задаётся **нормируемый показатель теплоусвоения** поверхности пола, Вт/(м²·°C) — он зависит от назначения помещения. Значение удобно выбрать из списка «**Здания и помещения**» по таблице 12 СП 50.13330.2012:

- жилые здания, больничные и детские учреждения, школы — **12**;
 - общественные здания (кроме указанных выше), вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий, участки с лёгкими физическими работами (категория I) — **14**;
 - участки с работами средней тяжести (категория II) — **17**;
 - **Другое** — ввести собственное значение вручную (например, по заданию на проектирование).
- При выборе группы её значение подставляется в поле нормы; при ручном вводе значения, не совпадающего с таблицей, список автоматически показывает «Другое».

После нажатия кнопки «**Расчёт**» в панели «**Анализ**» выводится **расчётное значение теплоусвоения поверхности пола** и вывод: «данная конструкция пола **удовлетворяет требованиям**» или не удовлетворяет. Если у какого-либо слоя не заданы толщина или теплопроводность, программа предупредит об этом и расчёт не выполнится.

Файл, шаблоны и печать

- **Файл** ☐ — сохранить конструкцию пола в файл или открыть ранее сохранённую.
- **★ Шаблоны** — библиотека типовых конструкций пола: загрузить готовую, сохранить текущую как шаблон или удалить шаблон.
- **Печать** — вывод расчёта на печать.
- **Заккрыть** — закрыть окно.

2.8 Форма - Результаты расчёта

После выполнения расчёта результаты открываются в отдельном окне. Окно одно: повторный расчёт того же проекта обновляет уже открытое окно, не открывая новых. Вверху расположена панель управления: «**Печать**» (Ctrl+P), «**Экспорт**», «**Пересчитать**» (F9 — пересчитать задание заново, не закрывая окно; кнопка видна, только если расчёт вызван из формы, поддерживающей пересчёт), «**Снимок**» (закрепить текущее окно: следующий расчёт откроется в новом окне — удобно для сравнения «было / стало» бок о бок), строка «**Поиск**» (Ctrl+F, F3 — следующее совпадение) и «**Заккрыть**» (Esc). Ниже панели — сводка ключевых показателей (KPI), видимая на любой вкладке. Сами данные представлены на четырёх вкладках.

Вкладки формы:

- **Результаты** — сводные данные по помещениям с итогами по этажам, группам и зданию в целом;
- **Подробности** — результаты расчёта каждого ограждения и проёма в детализированном виде;
- **Протокол** — пошаговый протокол расчёта: формулы, коэффициенты, промежуточные значения;
- **Карта теплопотерь** — наглядная цветовая карта распределения теплопотерь по помещениям.


KPI-сводка и фильтры

Над вкладками расположены карточки с общими показателями по зданию (или по выбранному этажу — при активном фильтре):

- **Расчётные потери и Нагрузка СО** — под значением показывается изменение к предыдущему расчёту этого же проекта (▼ зелёным — снижение, ▲ красным — рост);
- **Теплопоступления, Удельная нагрузка (Вт/м²) и Процент запаса** — карточки показываются, только если соответствующее значение задано в расчёте;
- **Помещений** — общее число рассчитанных помещений;
- **Недочётов** — оранжевая карточка (видна, только если есть недочёты) со счётчиком и встроенным флажком «Только ▲» — оставляет в таблицах «Результаты» и «Подробности» только проблемные помещения.

Если этажей несколько, слева появляется список «Этаж» — показывать только выбранный этаж (действует на «Результаты» и «Подробности»; в «Протоколе» вместо фильтрации выполняется переход к первому помещению этажа).

1. Вкладка «Результаты»



Форма "Результаты расчета"

Сводная таблица по всем помещениям, сгруппированным по этажам и группам (блокам). Строки-заголовки этажей и групп, а также строки «Итого по группе», «Итого по этажу» и «Итого по зданию» выделены. Колонки таблицы:

- **№** — номер помещения;
- **Помещение** — наименование помещения;
- **t, °C** — расчётная внутренняя температура;
- **Тип** — тип (назначение) помещения;
- **Потери теплоты. Дополнительные, Вт** — потери на подогрев заданного (вентиляционного) объёма воздуха;
- **Потери теплоты. Расчётные, Вт** — трансмиссионные потери и потери на инфильтрацию;
- **Теплопоступления, Вт** — теплопоступления (если учитываются);
- **Расчётная тепловая нагрузка для теплогидравлич. расчёта** — итоговая тепловая нагрузка помещения;
- **S пола, м² и q, Вт/м²** — площадь пола и удельная нагрузка на неё; колонки скрыты, если площадь пола нигде не задана;

- **Δ, Вт** — изменение нагрузки помещения по сравнению с предыдущим расчётом этого же проекта; колонка появляется начиная со второго расчёта за сеанс.

В колонке «**Расчётная тепловая нагрузка**» рядом со значением выводится мини-полоса — доля нагрузки помещения от нагрузки этажа. Она помогает **визуально оценить** распределение теплотерь по зданию и выявить «**тепловые дыры**» — помещения с повышенными потерями. Помещения с недочётами отмечены значком «**Δ**» перед наименованием; щелчок по такой строке выводит причину в строке состояния внизу окна, а по нескольким выделенным строкам — сумму их нагрузки.

Двойной щелчок по строке помещения переходит к исходным данным в дереве проекта. Правой кнопкой вызывается контекстное меню: переход к «Подробностям», «Итогам», «Протоколу» или на карту теплотерь, копирование выделенного/всей таблицы, свернуть/развернуть все группы.

2. Вкладка «Подробности»

RTI - расчет потерь тепла зданием: общий. Результаты расчёта.

Печать Экспорт Пересчитать Снимок

Поиск: Этаж: Все этажи

627.85 кВт Расчетные потери 765.42 кВт Нагрузка СО 60 Вт/м² Удельная нагрузка 20 % Процент запаса 962 Помещений 3 Только

Результаты Подробности Протокол (31918) Карта теплотерь

Наименование	Размер А	Размер Б	Расчётная площадь	Ориентация	Попр. коэф. или t	Расчётная высота	Ro Сопротив. теплопередаче, м²·°C/Вт	Ru м²·°C/Па/кг. Стен - Гн, кг/(м²·ч). Длина стык, м	Надбавки	Расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха проникающего через неплотности	Надбавка на высоту > 4 м. (1 + B)	Потери без инфильтр.
СТЕНА НАРУЖНАЯ	2,2	3,3	7,26		0	0	3,79	0	0	0	1	69 Вт
СТЕНА НАРУЖНАЯ	4,3	3,3	10,9		0	0	3,79	0	0	0	1	103 Вт
ОКНО, ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ	1,83	1,8	3,29		0	59,3	0,54	0,9	0	116,96	1	220 Вт
Итого по помещению:			21,45							116,96		392 Вт
Используется наибольшее из значений теплотерь: на подогрев инфильтрующегося воздуха через неплотности (117) и на подогрев заданного вентилируемого объема (0)												
Инфильтрация: потери тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха (G = 12 кг/ч) через неплотности ограждений = 116,96 Вт												
ИТОГО ПОТЕРИ: (392 + 117) + 20% запаса = 620 Вт (округление до 10 Вт)												
Итого по «Квартира 89»: 190,74 1867,26 3,80 кВт												
Квартира 90 (помещений: 10, нагрузка: 6410 Вт, площадь: 133,5 м²)												
гостиния № 1911 t=20°C Жилое, Лечебно-проф. и детск. школа, интернат (этаж 19)												
СТЕНА НАРУЖНАЯ	5,2	3,3	10,8		0	0	3,79	0	0	0	1	97 Вт
ОКНО, ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ	1,38	1,8	2,48		0	59,3	0,54	0,9	0	81,5	1	156 Вт
ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ СО СПАРЕННЫМ ПЕР.	0,7	2,2	1,54		0	58,7	0,8	0,14	0	230,04	1	65 Вт
ОКНО, ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ	1,3	1,8	2,34		0	59,3	0,54	0,9	0	76,77	1	147 Вт
Итого по помещению:			17,16							388,31		466 Вт
Используется наибольшее из значений теплотерь: на подогрев инфильтрующегося воздуха через неплотности (388) и на подогрев заданного вентилируемого объема (0)												
Инфильтрация: потери тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха (G = 51 кг/ч) через неплотности ограждений = 388,31 Вт												
ИТОГО ПОТЕРИ: (466 + 388) + 20% запаса = 1040 Вт (округление до 10 Вт)												
кухня № 1912 t=20°C Жилое, Лечебно-проф. и детск. школа, интернат (этаж 19)												
СТЕНА НАРУЖНАЯ	1,5	3,3	3,29		0	0	3,79	0	0	0	1	30 Вт
ОКНО, ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ	0,92	1,8	1,66		0	59,3	0,54	0,9	0	54,33	1	104 Вт
Итого по помещению:			4,95							54,33		134 Вт
Замечания расчёта (14) — показать												

Помещение № 1911 · Нагрузка: 1,04 кВт


Вкладка Подробности

Детализация расчёта по каждому ограждению и его проёмам (с группировкой по этажам и группам и итогами). Колонки:

- **Наименование** — помещение / ограждение / проём;
- **Размер А, Размер Б** — габаритные размеры ограждения, м;
- **Расчётная площадь** — площадь ограждения за вычетом проёмов, м²;
- **Ориентация** — сторона света;
- **Поправка** — коэффициент положения ограждения относительно наружного воздуха;
- **Расчётная высота** — высота, используемая при расчёте инфильтрации, м;
- **Ro** — сопротивление теплопередаче ограждения;
- **Ru** — сопротивление теплопередаче примыкающих конструкций (при наличии);
- **Надбавки** — суммарный коэффициент добавочных потерь;
- **Инфильтрация** — потери тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха, Вт;
- **Надбавка 4м** — надбавка на высоту помещения свыше 4 м;
- **Потери без инфильтрации** — трансмиссионные потери через ограждение, Вт.

Ограждения и проёмы с недочётами (нулевая или отрицательная расчётная площадь, нулевой вклад в потери) выделены красноватым фоном строки; в шапке помещения, где такие ограждения есть, тоже ставится «Δ». Фильтры «Этаж» и «Только Δ» из КРІ-панели действуют и на эту вкладку.


3. Вкладка «Протокол»



Вкладка Протокол

Отображает весь ход расчёта: используемые формулы, коэффициенты, промежуточные значения по каждому ограждению и помещению. В заголовке вкладки в скобках указано число строк протокола. Выбор этажа в фильтре не перестраивает текст, а переводит курсор к первому помещению этого этажа. По протоколу работает поиск (см. ниже). Кнопки на вкладке — «Копировать» (весь протокол в буфер обмена) и «Сохранить в файл...».

4. Вкладка «Карта теплотерь»



Вкладка «Карта теплопотерь»

Наглядная цветовая карта помещений: чем больше потери, тем «горячее» цвет. На панели инструментов карты доступны:

- **Этаж** — выбор этажа; флажок «Все этажи» показывает все этажи сразу;
- **Вт/м² / Вт** — переключение метрики: удельная (на 1 м² пола) или общая тепловая нагрузка;
- **Общая шкала** — единая цветовая шкала для всех этажей (для сопоставимости);
- **Топ-5 наибольших** — подсветить пять помещений с максимальными потерями;
- **Выделить >** — подсветить помещения выше заданного порога;
- **Поиск** — найти помещение на карте;
- **Сохранить PNG** — сохранить карту в виде изображения.

Щелчок по помещению на карте позволяет перейти к соответствующей строке таблицы результатов или к исходным данным.

5. Поиск

Строка «Поиск» вверху окна (Ctrl+F — перейти в строку поиска) ищет по активной таблице («Результаты» или «Подробности») и по тексту протокола. Введите текст и нажмите **Enter** или **F3** (либо кнопку поиска) — курсор перейдёт к следующему совпадению; кнопка сброса очищает запрос.

Горячие клавиши

- **Esc** — закрыть окно результатов;
- **Ctrl+F** — перейти в строку поиска, **F3** — следующее совпадение;
- **Ctrl+P** — открыть меню печати;
- **Ctrl+C** — скопировать выделенное из активной таблицы («Результаты» или «Подробности») в буфер обмена — вставляется в Excel таблицей;
- **F9** — пересчитать (если кнопка «Пересчитать» доступна).

Печать и экспорт

Печать

Кнопка «Печать» открывает меню отчётов:

- **Результаты** — сводный отчёт по помещениям;
- **Подробности** — детализированный отчёт по ограждениям;
- **Таблица Г1** — отчёт по форме таблицы Г.1 (СП 60.13330.2016);
- **Теплопотери (ГОСТ Р 21.621-2023)** — отчёт по форме ГОСТ.

Выбранный отчёт открывается в окне предварительного просмотра, из которого его можно напечатать или сохранить в файл: **Excel, Word, CSV, JPEG, PDF**.

Экспорт


Кнопка «Экспорт» сохраняет результаты для передачи в другие программы:

- **Результаты в Excel** — сохраняет таблицу «Результаты» в файл Excel (*.xlsx), минуя окно предварительного просмотра;
- **Экспорт JSON** — сохраняет файл результатов «*имя_проекта.rti.results.json*»;
- **Экспорт CSV** — сохраняет результаты в CSV-файлы в выбранную папку;
- **В Поток — система отопления...** — строит из нагрузок помещений конфигурацию системы отопления (стояки, ветки или коллекторы) и сохраняет файл проекта для программы Поток. Подробнее см. [Экспорт в Поток — система отопления](#) ⁷⁶.

Кнопка «Заккрыть» закрывает окно результатов.

2.9 База - Теплотехнические характеристики материалов

Редактор теплотехнических характеристик материалов



RTI. Теплотехнические характеристики материалов

Редактор материалов

Классифицировать как...	Наименование материала	Плотность, кг/м³	Удельная теплоемкость, кДж/(кг·°C)	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C)	А - массового отношения влаги в материале, %	Б - массового отношения в материале
97 AEROC (ОАО "Аэрок СПб")	Кладки из блоков стеновых мелких из автоклавного ячеистого бетона с клеевым швом средней толщиной 2 мм AEROC (Д400)	400,00	0,84	0,09	4,00	5,00
98 AEROC (ОАО "Аэрок СПб")	Кладки из блоков стеновых мелких из автоклавного ячеистого бетона с клеевым швом средней толщиной 2 мм AEROC (Д500)	500,00	0,84	0,12	4,00	5,00
99 ОАО «Голицынский керамический завод»	Кирпич керамический полнотелый (ГОСТ 530)	1650,00	0,88	0,47	1,00	2,00
100 ОАО «Голицынский керамический завод»	Кирпич керамический пустотелый (ГОСТ 530)	1200,00	0,88	0,37	1,00	2,00
101 ОАО «Голицынский керамический завод»	Кирпич керамический пустотелый поризованный (ГОСТ 530)	925,00	0,88	0,20	1,00	2,00
102 ОАО «Голицынский керамический завод»	Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой (ГОСТ 530)	1150,00	0,88	0,38	1,00	2,00
103 ОАО «Голицынский керамический завод»	Кирпич керамический пустотелый утолщенный лицевой (ГОСТ 530, ГОСТ 7484)	1150,00	0,88	0,38	1,00	2,00
104 ОАО «Голицынский керамический завод»	"Кирпич керамический пустотелый "Ретро""	1450,00	0,88	0,40	1,00	2,00
105 ОАО «Голицынский керамический завод»	Изделие керамическое пустотелое	1350,00	0,88	0,43	1,00	2,00
106 Завод "Керамика"	Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой (ГОСТ 530)	1265,00	0,88	0,26	1,00	2,00
107 Завод "Керамика"	Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой (ГОСТ 7484) на легком растворе	1265,00	0,88	0,20	1,00	2,00
108 Завод "Керамика"	Кирпич и камень керамический пустотелый (ГОСТ 530)	1120,00	0,88	0,26	1,00	2,00
109 Завод "Керамика"	Кирпич и камень керамический пустотелый (ГОСТ 530) на легком растворе	1120,00	0,88	0,20	1,00	2,00
110 Завод "Керамика"	Кирпич и камень керамический пустотелый поризованный (ГОСТ 530)	1120,00	0,88	0,18	1,00	2,00
111 Завод "Керамика"	Кирпич и камень керамический пустотелый поризованный (ГОСТ 530) на легком растворе	1120,00	0,88	0,16	1,00	2,00
112 Завод "ЛенСтройКерамика"	Кирпич керамический пустотелый 4шт (ГОСТ 530) на легком растворе	1120,00	0,88	0,24	1,00	2,00
113 Завод "ЛенСтройКерамика"	Кирпич керамический пустотелый 35% (ГОСТ 530)	1400,00	0,88	0,28	1,00	2,00

Добавить * X Удалить Сохранить Фильтр - наименование материала Далее → Заккрыть Готово

C:\Users\Public\Documents\TeploOV\RTI\BaseUTF8\newteplmaterial.xml

рис. 1. Редактор теплотехнических характеристик материалов

Форма предназначена для просмотра и редактирования теплотехнических характеристик строительных материалов, используемых при расчёте ограждающих конструкций. Данные хранятся в файле базы *newteplmaterial.xml*.

Колонки таблицы:

- **Классифицировать как...** — группа (изготовитель/классификация), в которой материал по-казывается при выборе;
- **Наименование материала;**
- **Плотность, кг/м³;**
- **Удельная теплоёмкость, кДж/(кг·°C);**
- **Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C)** — в сухом состоянии;
- **А, Б — массового отношения влаги в материале, %** — для условий эксплуатации «А» и «Б»;
- **А, Б — теплопроводности, Вт/(м·°C)** — расчётные значения для условий «А» и «Б»;
- **А, Б — теплоусвоения (при периоде 24 ч), Вт/(м²·°C);**
- **А, Б — паропроницаемости, мг/(м·ч·Па);**
- **10°, 25° — коэффициент теплопроводности при температурах, Вт/(м·°C).**

Значения редактируются прямо в ячейках таблицы.

Фильтр. Поле «*Фильтр — наименование материала*» отбирает материалы по названию; кнопки применяют и сбрасывают фильтр, а «**Далее** →» переходит к следующему совпадению.

Кнопки управления:

- **Добавить** — меню добавления: «*Добавить пустую*» (новая строка для ручного ввода) или «*Добавить копию*» (копия выделенного материала).
- **Удалить** — удаляет выделенную строку.
- **Сохранить** — сохраняет изменения в базе, не закрывая окно.
- **Готово** — сохраняет изменения и закрывает форму.
- **Заккрыть** — закрывает окно без сохранения изменений.

2.10 База - Окна (подбор Ro светового проёма)

Окно «**Окна**» — справочник заполнений световых проёмов. Он помогает не искать сопротивление теплопередаче окна по таблицам норм, а выбрать готовое заполнение из списка: его характеристики подставляются в конструкцию.

Вызов справочника

Справочник открывается с вкладки «[Характеристика ограждений](#)»¹⁹ для строки, у которой в колонке «Тип» указано **Окно**:

- двойным щелчком по ячейке **Ro** этой строки (в ячейке появляется кнопка «...»);
- либо правым щелчком по строке и пунктом «**Подобрать Ro окна из базы...**».

! Для конструкций других типов (стена, дверь, перекрытие) пункт недоступен — справочник содержит только заполнения световых проёмов.

Окна

Алюминиевые переплеты

Переплеты: ☒ Алюминиевые ☐ Деревянные и ПВХ

Поиск: 30

Заккрыть

№	Заполнение светового проема	Ro	Tau	K	Воздухопроницаемость Gн, кг/(м ² ·ч)
38	Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла: с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном	0,60	0,60	0,58	5,00
39	Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла: с мягким селективным покрытием	0,60	0,60	0,58	5,00
40	Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла: с твердым селективным покрытием	0,56	0,60	0,58	5,00
41	Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла: обычного	0,50	0,60	0,63	5,00
42	Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном	0,53	0,80	0,68	5,00
43	Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: с мягким селективным покрытием	0,52	0,80	0,48	5,00
44	Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: с твердым селективным покрытием	0,48	0,80	0,68	5,00
45	Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: обычного (с межстекольным расстоянием 12 мм)	0,45	0,80	0,74	5,00
46	Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: обычного (с межстекольным расстоянием 8 мм)	0,43	0,80	0,74	5,00
47	Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: с мягким селективным покрытием	0,47	0,80	0,54	5,00
48	Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: с твердым селективным покрытием	0,43	0,80	0,75	5,00

Выбрано: Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: с твердым селективным покрытием и заполнением...

Редактировать

✓ Выбрать

Состав справочника

Таблица содержит колонки:

- **Заполнение светового проема** — описание конструкции (тип остекления, число камер и т. п.);
- **Ro** — приведённое сопротивление теплопередаче заполнения;
- **Tau**;
- **Воздухопроницаемость Gн, кг/(м²·ч)**.

Переключатель «Переплеты» делит справочник по типу переплёта: «Деревянные и ПВХ» или «Алюминиевые» — в списке показываются только заполнения выбранного типа.

Поле «Поиск» с кнопками фильтра отбирает строки по тексту; кнопка сброса возвращает полный список.

Выбор заполнения

Выделите нужную строку и нажмите «✓ **Выбрать**» — характеристики заполнения подставятся в конструкцию, а окно закроется. Кнопка «**Заккрыть**» выходит без выбора, ничего не меняя. При открытии справочника программа старается заранее выделить строку, соответствующую текущему значению Ro конструкции.

Редактирование справочника

Обычно справочник работает «только для чтения». Кнопка **«Редактор»** включает и выключает режим правки, в котором доступны:

- **+ Добавить** — новая пустая строка;
- **Копия строки** — новая строка со значениями текущей (удобно для похожих заполнений);
- **x Удалить** — убрать выбранную строку;
- **Сохранить** — записать изменения в базу окон, чтобы они были доступны в других проектах.

2.11 Печать данных

Программа позволяет **напечатать и экспортировать исходные данные** проекта — сводку по всем этажам, помещениям и их ограждениям.

Печать запускается кнопкой **«Печать исходных данных»** на левой панели главного окна. Открывается окно **«Предварительный просмотр»**, из которого документ можно распечатать или сохранить в файл.




рис. 1. Печать исходных данных — предварительный просмотр




рис. 2. Печать исходных данных (Подробности) — предварительный просмотр

Отчёт «Исходные данные» содержит:

- **Шапку** — наименование организации и логотип, наименование объекта, дату и время расчёта, версию программы и путь к данным;
- **раздел «Общие данные»** — по каждому этажу (с отметкой) перечисляются помещения с параметрами: номер, температура ($^{\circ}\text{C}$), площадь пола (м^2), тип, наименование, объём некомпенсированного притока воздуха ($\text{м}^3/\text{час}$) и P_{int} (Па);
- под каждым помещением — перечень его **ограждений**: ориентир, длина (а) и высота (в), коэффициент или температура, наименование ограждения с сопротивлением теплопередаче (R_0).

Наименование организации и логотип берутся с вкладки «Оформление» формы «[Параметры](#)».

Печать и экспорт. В окне предварительного просмотра доступны листание страниц, масштаб и печать на принтер. Кнопка «**Экспорт**» сохраняет документ в файл одного из форматов:

- Microsoft Excel (XML) и Excel (XML);
- Microsoft Word (XML) и Word (табличный);
- CSV-файл;
- рисунок JPEG;
- документ PDF.

Форматы Excel и Word открываются в том числе в OpenOffice / LibreOffice.

Кнопка «Заккрыть» закрывает предварительный просмотр.

3 Энергетический паспорт здания

[Формирование исходных данных](#) 
[Мастер Энергетического паспорта](#) 
[Энергетический паспорт](#) 
[Вывод на печать и форма Энергопаспорта](#) 

3.1 Аннотация

Назначение и область применения модуля «Энергопаспорт» в составе ПС RTI.

Модуль «**Энергопаспорт**» предназначен для автоматизированного формирования отчётных и пояснительных документов по энергоэффективности зданий и сооружений.

Основные функции модуля

- Формирование выходного документа в соответствии с СП 50.13330.
- Возможность формирования выходного документа по приложению № 24 (приказ Минэнерго РФ от 19 апреля 2010 г. № 182).
- Подготовка пояснительной записки к разделу «Энергоэффективность» проектной документации.

Дополнительные возможности

- Использование встроенной базы шаблонов документов.
- Возможность создания пользовательских шаблонов выходных документов.
- Экспорт полученных результатов в более чем 10 различных форматах (в т. ч. MS Word, Excel, OpenOffice и др.).

Принципы работы модуля

Работа модуля основана на использовании **основных и результирующих данных программы RTI**, дополненных сведениями, необходимыми для подготовки энергетического паспорта. Модуль может использовать **ранее выполненные расчёты** по RTI, что позволяет быстро подготовить комплект документов энергопаспорта после минимального дополнения данных.

Мастер энергопаспорта

В состав модуля входит «**Мастер**»  — **помощник по созданию энергопаспорта**, предназначенный для упрощения формирования исходных данных.

- На первой странице мастера можно **редактировать или исключать** конструктивные элементы (этажи, помещения, ограждения) из расчёта. Отмеченные пункты исключаются из расчёта.
- В зависимости от исходных данных могут появляться [дополнительные опции...](#) .
- Активность инструментов на панели мастера изменяется в **зависимости от текущей страницы**.
- При вводе данных используются **всплывающие подсказки** для упрощения работы пользователя.

База климатических данных

В состав модуля включена **редактируемая база интенсивности суммарной солнечной радиации** на горизонтальные и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности (I , МДж/м² за *отопительный период*), составленная на основании данных различных ТСН.

3.2 Формирование исходных данных

В качестве исходных данных модуль «Энергопаспорт» использует результаты и параметры, полученные в программе RTI.

Для расчёта показателей энергетического паспорта необходимо вводить данные аналогично расчёту теплопотерь и инфильтрации¹¹, за исключением нескольких дополнительных параметров.

В данном разделе рассматриваются именно **дополнительные сведения**, которые требуется ввести для корректного расчёта показателей энергетического паспорта.




рис. 1. Исходные данные

При расчёте площадей модуль программы учитывает параметры, выделенные на рисунке 1.

1. Полезная площадь (общественных зданий)

Для расчёта необходимо задать следующие параметры:

- **Тип:** «Общественное, админ.-бытовое» или «Общественное, химлаборатории».
- **Наименование помещения:** суммируются площади всех помещений, за исключением лестниц, лифтов и пандусов.
- **Площадь пола.**

2. Площадь жилых помещений

Для расчёта необходимо указать:

- **Тип:** «Жилое, лечебно-проф. и детск., школа, интернат».
- **Наименование помещения:** суммируются площади помещений, в названии которых содержатся ключевые части слов «Жил», «Гост», «Спал».
- **Площадь пола.**

3. Расчётная площадь (общественных зданий)

Для расчёта необходимо задать:

- **Тип:** «Общественное, админ.-бытовое» или «Общественное, химлаборатории».
- **Наименование помещения:** суммируются площади всех помещений, кроме лестниц, лифтов, коридоров, тамбуров и переходов.
- **Площадь пола.**

4. Тип.

Для корректного расчета необходимо указать к какому типу отнести это помещение.

Описание		Результаты						
▼ Добавить расчёт зон пола								
1 не комп. эка, м²/ч	Рв, Па	Теплопот., Вт	Доп. потери, Вт	Учёт теплопот. с Пола	Тип (Эн. пасп.)	№ Секции	Нагрузка СО	
0	0	0	0	☐	Основная часть здания	1		931 Вт
0	0	0	0	☐	Основная часть здания	1		890 Вт
0	0	0	0	☐	Основная часть зд ▼	1		1.02 кВт
0	0	0	0	☐	Основная часть здания Подвальная часть зда	1		535 Вт
0	0	0	0	☐	Технич. помещ. и ЛЛЗ здания	1		1.53 кВт

3.3 Мастер Энергетического паспорта

Назначение и использование

Для упрощения формирования выходного документа предусмотрен **Мастер Энергетического паспорта**.

Его основная задача — облегчить ввод дополнительных данных, необходимых для создания документа.

Особенности работы с мастером:

- Все поля сопровождаются всплывающими подсказками для удобства.
- Значения можно вводить вручную, задавая собственные параметры.
- В зависимости от исходных данных могут появляться дополнительные опции. Например, для двухэтажного здания появляется возможность указать наличие мансарды.

Параметр	Значение
Тип здания	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
Назначение общественных помещений	Административное, офисы, склады и супермаркеты
Расчетное количество жителей или служащих, чел.	100
Расчетная заселенность квартир, м ² /чел.	25,1
Удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг·°C)	1
Высота типового этажа, м	3,1
Количество рабочих часов в неделю, ч	168
Количество рабочих часов вентиляции, ч	60
Средняя продолжительность пребывания людей в здании за неделю, ч	0
Проектная мощность искусственного освещения помещений, Вт	0
Продолжительность искусственного освещения помещений за неделю, ч	0
Продолжительность работы оргтехники и других внутренних источников теплоты в здании, ч	0
Средняя удельная установленная мощность оргтехники и других внутренних источников теплоты, Вт/м ²	10
Коэффициент	
- эффективности рекуператора	0

рис. 1. Мастер энергопаспорта

Мастер энергопаспорта

Общие данные | 2. Объёмы и площади | Город | 4. Проверка и расчёт

Идите по шагам сверху вниз. Серые значения подготовлены из TRTI — их нужно только проверить. Если поле непонятно, щёлкните строку: справа появится пояснение и формула.

Параметр	Значение
- в подвальных помещениях, °C	5
Объёмно-планировочные показатели	
Отапливаемый объём здания, м³	39903,2
- отапливаемый объём жилой части здания, м³	38875,8
- отапливаемый объём общественных помещений, м³	0
- отапливаемый объём технических помещений и ЛПУ, м³	0
Сумма площадей этажей здания, м²	12533,4
Площадь жилых помещений, м²	12155
Расчётная площадь общественных помещений, м²	0
Коэффициент компактности здания, 1/м	0,00
Коэффициент остекленности здания	0,67
Площадь	
- эксплуатируемой кровли, м²	0
- совмещенного кровельного покрытия, м²	0
- перекрытий над подвалом, м²	0
- перекрытий над проездом, м²	0
- наружных ограждающих конструкций, м²	177,6

Коэффициент компактности, 1/м

Рассчитано из проекта (можно изменить)

Коэффициент компактности рассчитывается как общая площадь наружных ограждений / отапливаемый объём здания. Чем меньше коэффициент, тем компактнее здание.

Важно: это значение требуется для расчёта энергопаспорта.

Допустимо: 0 – 100

Расчёт: $\text{Анар} / V_{от} = 177,6 / 39903,2 = 0,004$

Заполнить типовыми

Заккрыть | Назад | Далее → | Проверить и рассчитать

рис. 2. Мастер энергопаспорта. Шаг 2

Ввод дополнительных данных по зданию

В **Мастере Энергетического паспорта** вы можете задавать значения вручную. Ниже приведено краткое описание основных параметров:

- **Отапливаемый объём здания, м³**

Вычисляется как наибольшая площадь отапливаемого этажа, умноженная на строительную высоту здания (при условии внесения площадей помещений). Для зданий со сложной геометрией можно рассчитать и внести своё значение вручную.

- **Отапливаемая площадь этажа (наибольшего), м²**

Определяется как площадь наибольшего отапливаемого этажа при внесённых площадях помещений.

- **Назначение**

Выбирается из предложенного списка.

- **Расчётная температура внутреннего воздуха, °C**

Если площади помещений внесены, вычисляется как $\sum (\text{Площадь помещения} \times \text{Температура}) / \text{Сумма площадей}$.

Если площади не внесены, вычисляется как среднее арифметическое температуры всех помещений. Значение можно задать вручную.

- **Расчётная температура тёплого чердака, °C**

Вводится вручную.

- **Расчётная температура техподполья, °C**

Вводится вручную.

- **Коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты**

- **Тип здания – расширенный**

Влияние на расчёт нескольких параметров, включая «коэффициент дополнительного теплопотребления системы отопления» и др.

- **Удельные бытовые тепlopоступления в здании**

- Жилые здания с социальной нормой (квартира ≤ 20 м² на человека) — 17 Вт/м²
- Жилые здания без ограничения социальной нормы (квартира ≥ 45 м² на человека) — 10 Вт/м²
- Другие жилые здания — интерполяция между 10 и 17 Вт/м² в зависимости от заселенности
- Для общественных и административных зданий учитываются:
 - Расчётное число людей — 90 Вт/чел
 - Освещение — по установленной мощности
 - Офисная техника — 10 Вт/м² с учётом рабочих часов в неделю

- **Размещение в застройке**

Задаётся в соответствии с проектом.

- **Конструктивное решение**

Задаётся в зависимости от типа здания.

- **Наличие механической вентиляции**

По умолчанию — «Нет».

Если выбрать «Да», появляется дополнительная опция: **число часов работы механической вентиляции в неделю** (ввод вручную).

- **Количество приточного воздуха при неорганизованном притоке, м³/ч**

Используется для расчёта показателя «Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период».

Значение вычисляется автоматически при внесённых площадях помещений или вводится вручную.

- **Коэффициент снижения тепlopоступлений за счёт тепловой инерции ограждающих конструкций**

По умолчанию $v = 0,8$.

- **Относительная влажность воздуха в помещении, ϕ_{int} %**

Задаётся для жилых и некоторых общественных зданий, а также нормами проектирования соответствующих зданий.

Идите по шагам сверху вниз. Серые значения подготовлены из TRT1 — их нужно только проверить. Если поле непонятно, щёлкните строку: справа появится пояснение и формула.

Регион: (все регионы) Климатические данные по: TCH 23-319-2000

	Наименование	Гор.пол.	Север	СВ/СЗ	ВЗ	ЮВ/ЮЗ	ЮГ
1	г. Красноармейск	1375	713	781	1084	1566	1800
2	с. Золотое Красноармейского района	1332	695	760	1033	1458	1670
3	Краснозёрское (по данным п. Благовещенка)	1738	881	980	1380	2007	2320
4	Краснодар	856	357	382	539	816	974
5	Краснокаменский	2611	968	1146	1799	3002	3582
6	Красночикойский	2209	892	1036	1482	2264	2611
7	Красноселькуп	1906	1150	1290	1618	2078	2268

Поиск: Красно

Назад Далее Проверить и рассчитать

рис. 3. Мастер энергопаспорта. Шаг 3

При открытии проекта, содержащего новые значения, которых нет в вашей текущей базе (например, при открытии «чужого» проекта), программа выводит информативное сообщение и автоматически добавляет эти данные в вашу базу.

На этом этапе также можно выбрать **место застройки** или ближайший населённый пункт, для которого доступны данные по **интенсивности суммарной солнечной радиации** на горизонтальные и вертикальные поверхности с учётом фактической облачности.

После заполнения всех необходимых данных нажмите кнопку «**Готово**» для формирования выходного документа.

Если какие-либо данные не будут введены, программа выдаст информативное предупреждение и всё равно сформирует выходной документ.

3.4 Энергетический паспорт

Форма «Энергетический паспорт здания»

Данные, которые отсутствуют в таблицах, необходимо внести вручную, для дальнейшего формирования паспорта и пояснительной записки.

Весь отчет является полностью редактируемым, дана возможность создать собственный шаблон отчета.

Энергопаспорт — Общие данные

Копировать в Excel Энергопаспорт (ЭП)

Класс энергосбережения: A++ Соответствует нормативу: Да Удельный расход тепла: 7 Запас до нормы: 61%

A++	A+	A	B+	B	C+	C	C-	D	E
-----	----	---	----	---	----	---	----	---	---

Общие данные

Показатели геометрические

Показатели теплотехнические и вспомогательные

Удельные характ. и Коэффициенты

Показатели

Протокол

Печать ПЗ и приложения Д

Восстановить

Закрыть

Общая информация

Наименование	Значение
Дата заполнения (число, месяц, год)	13.07.2026 19:45:01
Адрес объекта	
Разработчик проекта	
Адрес и телефон разработчика	
Шифр проекта	
Назначение объекта, серия	
Этажность, количество секций	Секция 1 этажей 27;
Количество квартир	0
Расчетное количество жителей или служащих	100
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Каркасное

Расчетные условия

№	Расчетный параметр	Обозначение параметра	Единицы измерения	Расчетное значение
1.	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплоснабжения	tn	°C	-14
2.	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	tot	°C	-0,2
3.	Продолжительность отопительного периода	Zot	сут/год	41
4.	Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C сут/год	828
5.	Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплоснабжения	tw	°C	20
6.	Расчетная температура чердака	tчерд	°C	0
7.	Расчетная температура техподполья	tnодп	°C	0

рис. 1. Энергопаспорт. Общие данные

Геометрические показатели здания (отапливаемые объёмы, площади, ориентация и т. д.)

Энергопаспорт — Показатели геометрические

Копировать в Excel Энергопаспорт (ЭП) ▼

Класс энергосбережения: A++ Соответствует нормативу: Да Удельный расход тепла: 7 Запас до нормы: 61%

	A++	A+	A	B+	B	C+	C	C-	D	E
--	-----	----	---	----	---	----	---	----	---	---

Показатели геометрические

№	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
8.	Сумма площадей этажей здания	Аот, м ²	12533,4	
9.	Площадь жилых помещений	Аж, м ²	12155	
10.	Расчетная площадь (общественных зданий)	Ар, м ²	0	
11.	Отапливаемый объем	Vol, м ³	39903,2	
12.	Коэффициент остекленности фасада здания	f	0,67	
13.	Показатель компактности здания	Ккомп	5	
14.	Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания в том числе:	Асум, м ²	177,6	
	фасадов	Афас	174,2	
	ворота наружные без тепловой завесы	А	7,2	
	дверь балконная со спаренным переплетом	А дв1	568,26	
	дверь двойная с тамбуром	А дв2	2,73	
	пол 1 зона	А	431,2	
	пол 2 зона	А	251,96	
	пол 4 зона	А	627,14	
	пол зона 1	А	22,4	
	пол зона 2	А	134,4	
	пол зона 3	А	102,4	
	пол зона 4	А	88,64	
	входных дверей	А дв3	26,63	
	окон и балконных дверей	А ок1	3031,07	
	перекрытий	А цок1	764,76	
	перекрытий	А цок2	763,16	

Показатель 1

рис. 2. Энергопаспорт. Показатели геометрические

Энергопаспорт — Показатели теплотехнические и вспомогательные

Копировать в Excel Энергопаспорт (ЭП)

Класс энергосбережения: A++ Соответствует нормативу: Да Удельный расход тепла: 7 Запас до нормы: 61%

	A++	A+	A	B+	B	C+	C	C-	D	E
Общие данные										
Показатели геометрические										
Показатели теплотехнические и вспомогательные										
Удельные характ. и Коэффициенты										
Показатели										
Протокол										
Печать ПЗ и приложения Д										
Восстановить										
Заккрыть										

Показатели теплотехнические					
№	Показатель	Обозначение и единицы измерения	Нормируемое значение	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
15.	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе:	R _{опр} , м ² ·°C/Вт			
	стен	R _{нр} ^{ст} , ст			
	окон и балконных дверей	R _{нр} ^{ок} , ок1			
	Ворота наружные без тепловой завесы	R _{нр}	0,8	0,8	
	Дверь балконная со спаренным переплетом	R _{нр} дв1	0,8	0,8	
	Дверь двойная с тамбуром	R _{нр} дв2	0,8	0,8	
	Пол 1 зона	R _{нр}	2,1	2,1	
	Пол 2 зона	R _{нр}	4,3	4,3	
	Пол 4 зона	R _{нр}	14,2	14,2	
	Пол зона 1	R _{нр}	2,1	2,1	
Показатели вспомогательные					
№	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Расчетное проектное значение	Фактическое значение	
16.	Общий коэффициент теплопередачи здания	К _{общ} , Вт/(м ² ·°C)	0	60,017	
17.	Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена	n _в , ч ⁻¹	0	0,389	
18.	Удельные бытовые тепловыделения в здании	q _{быт} , Вт/м ²	0	15,6	
19.	Тарифная цена тепловой энергии	С _{тепл} , Вт/м ²	0	0	

рис. 3. Энергопаспорт. Показатели теплотехнические и вспомогательные

Существуют некоторые тонкости связанные с заполнением исходных данных:

Пол по грунту:

- Если вы считаете пол по грунту через [«Пол и стены в грунте»](#)^[48] — то геометрический показатель уточнять не нужно. Если же вы задаёте пол по грунту вручную, через [«Состав ограждений помещения»](#)^[40] — то в таком случае вам необходимо уточнить значение данного показателя (он будет выделен красным цветом), теплотехнический показатель уточнять не нужно.




рис. 4. Энергопаспорт. Удельные характеристики и коэффициенты

Комплексные показатели расхода тепловой энергии




рис. 5. Энергопаспорт. Показатели

На вкладке "**Протокол**", отображается журнал событий расчета, который позволяет посмотреть по какой формуле и как рассчитан интересующий параметр.

Энергопаспорт — Протокол

Копировать в Excel Энергопаспорт (ЭП) ▼

значения изменены — итог может быть неактуален (пересчёт в Мастере). Класс энергосбережения: A++ Соответствует...

A++	A+	A	B+	B	C+	C	C-	D	E
-----	----	---	----	---	----	---	----	---	---

Общие данные Показатели геометрические Показатели теплотехнические и вспомогательные Удельные характ. и Коэффициенты Показатели **Протокол** Печать ПЗ и приложения Д Восстановить Заккрыть

Ключевые показатели Расчёт Площадь ограждений Площадь проёмов Разное

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ — как получены основные значения

КЛИМАТ
ГСОП = 828 °C·сут

ГЕОМЕТРИЯ
Отапливаемый объём $V_{от} = 39903,2 \text{ м}^3$
Сумма площадей этажей = 12533,4 м²
Козф. компактности = 5
Козф. остеклённости = 0,67

УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, Вт/(м³·°C)
Теплозащитная $коб = 0,267$
Вентиляционная $квент = 0,043$
Бытовые $кбыт = 0,235$
Солн. радиация $крад = 0,012$
 $\beta_{КПИ}: (Б.2) 0,95(Крег) / (1 + 0,5 * 0,389(нв)) = 0,795$

ИТОГ
Удельная характеристика $qr_{от}: 0,267(коб) + 0,043(квент) - 0,795(Вкли) * (0,235(кбыт) + 0,012(крад)) = 0,114 \text{ Вт/(м}^3\cdot\text{°C)}$
Удельный расход $q = 7,2 \text{ кВт}\cdot\text{ч/(м}^3\cdot\text{год)}$
Нормируемая характеристика = 0,29 Вт/(м³·°C)
Запас до нормы: 61 %

Класс энергосбережения: A++
Соответствие требованиям: Да

КАК ПОНИМАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ

«Запас до нормы»:

- это относительная разница между нормируемой и расчётной удельной характеристикой расхода тепла:
 $(\text{Нормируемая} - \text{Расчётная}) / \text{Нормируемая} \times 100 \%$;
- «Запас N %» — расчётная характеристика НИЖЕ нормы на N %
(чем больше запас, тем экономичнее здание, выше класс);
- «Превышение N %» — расчётная характеристика ВЫШЕ нормы на N %

рис. 6. Энергопаспорт. Протокол

3.5 Вывод на печать

В результате расчета получаем энергетический паспорт здания в форме СП 50.13330, который можно распечатать или экспортировать в различные форматы.

Образец Энергопаспорта и Пояснительной записки сформированного программой RTI

Расчет энергетического паспорта здания.

Многоэтажный, односекционный жилой дом строится в **Пермский край, Кудымкарский района, с. Белово, ул. Комсомольская**, шифр проекта - **ЗСК-2012-13-ЭФ**.

Под первым этажом расположен подвал и технические помещения. Средняя за отопительный период расчетная температура воздуха в помещениях $t_{подп} = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

На первом этаже здания расположены помещения общественного назначения. Средняя за отопительный период расчетная температура воздуха в помещениях $t_{общ} = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

На всех остальных этажах здания, расположены жилые квартиры. Средняя за отопительный период расчетная температура воздуха в помещениях $t_{жил} = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Объемно-планировочные показатели

Отпливаемый объем здания $V_{от} = 6990,4\text{ м}^3$.

В том числе:

отпливаемый объем жилой части здания: $V_{от1} = 307,7\text{ м}^3$;

отпливаемый объем общественных помещений: $V_{от2} = 2383,7\text{ м}^3$;

сумма площадей этажей здания: $A_{от} = 1010\text{ м}^2$;

площадь жилых помещений: $A_{ж} = 90,5\text{ м}^2$;

расчетная площадь общественных помещений: $A_{об} = 701,1\text{ м}^2$;

расчетное количество жителей: $n_{ж} = 100$ чел;

высота здания от пола первого этажа до обреза вытяжной шахты:

Секция 1, высота 23,0 м;

общая площадь наружных ограждающих конструкций:

Имя	Кол.уч.	Лист	ИЗДАТ	Подпись	Дата
ЗСК-2012-13-ЭФ					Лист 3

площадь стен: **6608,85 м²**;
 площадь стен жилой части здания: **4009,3 м²**;
 то же, общественных помещений: **973,5 м²**;
 то же, технических помещений: **1341,7 м²**;
 площадь эксплуатируемой кровли: **0 м²**;
 то же, совмещенного кровельного покрытия: **0 м²**;
 то же, перекрытий над техподпольем: **0 м²**;

Площадь надземного остекления по сторонам света

Сторона света	Площадь, м ²
С.....	1,9
СВ.....	132,8
В.....	31,8
ЮВ.....	542,3
Ю.....	9,4
ЮЗ.....	0
З.....	0
СЗ.....	169,5
Всего	887,6

Всего остекления **887,6 м²**;

площадь входных дверей: **0 м²**;

коэффициент компактности здания: $K_{комп} = 1,08$;

коэффициент остекленности здания: $f = 0,12$.

Имя	Кол.уч.	Лист	ИЗДАТ	Подпись	Дата
ЗСК-2012-13-ЭФ					Лист 4

Климатические параметры

При теплотехнических расчетах климатические параметры района строительства принимаются по **СП 131.13330** для **Сыктывкар**. Эти параметры имеют следующие значения:

средняя температура наиболее холодной пятидневки **-24 °C**;

средняя температура отопительного периода **-1,8 °C**;

продолжительность отопительного периода **213** сут

Основными параметрами микроклимата являются температура и относительная влажность внутреннего воздуха = **20 °C**, = **55 %**.

На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещения рассчитывается величина градусо-суток отопительного периода.

$$G_{ОП} = (20 - (-1,8)) \cdot 213 = 4643(^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут})$$

В технических помещениях и лестнично-лифтовых узлах (ЛЛУ) температура внутреннего воздуха отличается от основных помещений здания. В среднем за отопительный период она составляет = **0 °C**

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры ЛЛУ от температуры основных помещений:

$$n_{ллу} = (t_{ллу} - t_{от}) / (t_{в} - t_{от}) = (0 - (-1,8)) / (20 - (-1,8)) = 0,083$$

Подвальные помещения не отапливаются, поэтому они не входят в отапливаемый объем здания. В подвале расположен ИТП и разводка труб отопления и водоснабжения. В среднем за отопительный период температура воздуха в подвале составляет = **0 °C**

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры подвала от температуры наружного воздуха:

$$n_{под} = (t_{в} - t_{под}) / (t_{в} - t_{от}) = (20 - 0) / (20 - (-1,8)) = 0,917$$

Имя	Кол.уч.	Лист	ИЗДАТ	Подпись	Дата
ЗСК-2012-13-ЭФ					Лист 5

Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление здания

Удельная теплосодержащая характеристика здания рассчитывается по формуле:

$$k_{об} = \frac{1}{V_{от}} \sum_i \left(n_{i,1} \frac{A_{o,i}}{R_{o,i}} \right)$$

где

$R_{o,i}$ - приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплосодержащей оболочки здания, (м² x °C)/Вт;

$A_{o,i}$ - площадь соответствующего фрагмента теплосодержащей оболочки здания, м²;

$V_{от}$ - отапливаемый объем здания, м³;

$n_{i,1}$ - коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете G_{ОП}

$$1 / 6990,4 \cdot (1129,8 / 1,60 + 8,1 / 0,76 + 5396,2 / 1,54 + 1016,1 / 0,49 + 877,0 / 2,10 + 272,7 / 4,30 + 187,4 / 8,60 + 235,5 / 1,54 + 269,8 / 0,80 + 17,8 / 3,22 + 140,9 / 1,54 + 1021,3 / 1,50) = 1,154 \text{ Вт} / (\text{м}^3 \cdot ^{\circ}\text{C})$$

Детали расчета сведены в таблицу

Наименование фрагмента	nt,i	Aф,i м2	Ro,i	nt,i Aф / Ro	%
Стена наружная 1	1	1129,8	1,6	706,1	8,8
Дверь наружная двойная стамбором в лифтовых холлах	1	8,1	0,76	10,7	0,1
Стена наружная	1	5396,2	1,54	3504	43,4
Окно, двойное остекление в спаренных переплетах	1	1016,1	0,49	2073,6	25,7
Зона 1	1	877	2,1	417,6	5,2
Зона 2	1	272,7	4,3	63,4	0,8
Зона 3	1	187,4	8,6	21,8	0,3
Стена внутренняя	1	235,5	1,54	152,9	1,9

Имя	Кол.уч.	Лист	ИЗДАТ	Подпись	Дата
ЗСК-2012-13-ЭФ					Лист 6

Покрытие	1	269,8	0,8	337,3	4,2
Дверь наружная	1	17,8	3,22	5,6	0,1
Стена наружная 2	1	140,9	1,54	91,5	1,1
Перекрытие	1	1021,3	1,5	680,9	8,4
Сумма		10572,6		8065	100

Имя	Фамилия	Лист	№	Дата
		7		

ЗСК-2012-13-ЭФ

Средняя кратность воздухообмена жилой части здания за отопительный период $n_{\text{ж.к}}$ определяется согласно Г.3 по СП:
$n_{\text{ж.к}} = L_{\text{ж.к}} / (V \cdot \Delta T_{\text{от}})$ $3000 / (0,85 \cdot 6990) = 0,5049 \text{ ч}^{-1}$ $L_{\text{ж.к}} = 30 \cdot 100 = 3000 \text{ м}^3/\text{ч}$ $L_{\text{ж.к}} = 0,35 \cdot 3,00 \cdot 90,50 = 95 \text{ м}^3/\text{ч}$ Большее значение (3000) используем в расчёте.
Средняя кратность воздухообмена в лестничной клетке жилого здания за отопительный период $n_{\text{л.к}}$ определяется согласно Г.3 СП:
$[(1030,4 \cdot 168) / (168 \cdot 1,30)] / (0,85 \cdot 6990) = 0,1332 \text{ ч}^{-1}$
Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестничную клетку жилого здания через неплотности заполнения проёмов, полагая, что все они находятся на наветренной стороне, определяем по формуле Г.5 СП:
$(129,48 / 0,70) \cdot (129,18 / 10)^{2/3} + (8,14 / 1,50) \cdot (134,07 / 10)^{1/2} = 1030,4 \text{ кг/ч}$
Средняя кратность воздухообмена общественных помещений за отопительный период $n_{\text{п.к}}$ определяется согласно Г.3 СП:
$n_{\text{п.к}} = [(L_{\text{п.к}} \cdot \eta_{\text{п.к}}) / 168 + (G_{\text{п.к}} \cdot \eta_{\text{п.к}}) \cdot (168 \cdot \eta_{\text{п.к}})] / (V \cdot \Delta T_{\text{от}})$ $[(2804,4 \cdot 60) / 168 + (0,0 \cdot 108,0) / (168 \cdot 1,30)] / (0,8 \cdot 6990) = 0,1686 \text{ ч}^{-1}$ где $\eta_{\text{п.к}}$ – количество рабочих часов в неделю, принято равным 60 ч. $G_{\text{п.к}}$ – количество воздуха, проходящее через ограждения в течение 1 ч. под действием средней разности давлений, кг/ч, находится по формуле Г.5 СП:
$(111,62 / 0,70) \cdot (130,10 / 10)^{2/3} + (17,76 / 1,50) \cdot (135,88 / 10)^{1/2} = 0,0 \text{ кг/ч}$ где $\Delta P_{\text{п.к}}$ – разность давлений воздуха на наружной и внутренней сторонах ограждений, Па. Разность давлений воздуха на наружной и внутренней сторонах ограждений для каждой секции составляет: Для секции №1 $0,55 \cdot 23,0 \cdot (12,77 - 11,84) + 0,03 \cdot 12,77 \cdot (-18,0)^{-2} = 135,88 \text{ Па (для окон общественных помещений)}$ $0,28 \cdot 23,0 \cdot (12,77 - 11,84) + 0,03 \cdot 12,77 \cdot (-18,0)^{-2} = 130,10 \text{ Па (для дверей общественных помещений)}$ $0,55 \cdot 23,0 \cdot (12,77 - 11,98) + 0,03 \cdot 12,77 \cdot (-18,0)^{-2} = 134,07 \text{ Па (для окон ЛК жилой части)}$ $0,28 \cdot 23,0 \cdot (12,77 - 11,98) + 0,03 \cdot 12,77 \cdot (-18,0)^{-2} = 129,18 \text{ Па (для дверей ЛК жилой части)}$

Имя	Фамилия	Лист	№	Дата
		9		

ЗСК-2012-13-ЭФ

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания определяется по формуле:
$(0,16 + 10 \cdot \sqrt{6990,4}) / (0,00013 \cdot 4643 + 0,61) = 0,23 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}$
Удельная теплозащитная характеристика здания (1,154) больше нормируемой величины (0,230) на 400%, оболочка не удовлетворяет нормативным требованиям.
Справочно рассчитывается приведённый трансмиссионный коэффициент:
$1,154 / 1,08 = 1,06851851851852 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}$
Удельная вентиляционная характеристика здания определяется по формуле:
$K_{\text{вент}} = 0,28 \cdot 1 \cdot 0,807 \cdot 0,85 \cdot 1,302 \cdot (1 - 0) = 0,25 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{°C)}$
Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период $n_{\text{ср}}$ определяется согласно Г.3 по СП:
$n_{\text{ср}} = n_{\text{ж.к}} + n_{\text{л.к}} + n_{\text{п.к}} + n_{\text{в.к}}$ $0,5049 + 0,1332 + 0,1686 + 0 = 0,807 \text{ ч}^{-1}$

Имя	Фамилия	Лист	№	Дата
		8		

ЗСК-2012-13-ЭФ

Средняя кратность воздухообмена ЛЛУ за отопительный период $n_{\text{л.к}}$ определяется согласно Г.3 СП:
нет данных для расчёта
нет данных по проемам в помещениях ЛЛУ или не указана воздухопроницаемость конструкций
Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания определяется согласно Г.6 СП:
Нет бытовых тепловыделений
где $Q_{\text{в.к}}$ принимается в соответствии с Г.5 СП в зависимости от расчетной заселенности квартиры интерполяцией между 17 Вт/м² при заселенности 20 м² на человека и 10 Вт/м² при заселенности 45 м² на человека. Расчетная заселенность квартир составляет 25,1 м² на человека. $17 + (10 - 17) / (45 - 20) \cdot (25,1 - 20) = 15,6 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{°C)}$
Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации определяется согласно Г.7 СП:
$(11,6 \cdot 313941) / (6990 \cdot 4643) = 0,112 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{°C)}$
Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода $Q_{\text{в.к}}^{\text{ср}}$, МДж, определяется согласно Г.8 СП:
$0,50 \cdot 0,59 \cdot (32 \cdot 1090 + 2 \cdot 772 + 302 \cdot 868 + 9 \cdot 1495 + 542 \cdot 1386) = 313941 \text{ МДж}$
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период определяется согласно Г.1 СП:
$[1,154 + 0,250 - (0,009 + 0,112) \cdot 0,79 \cdot 0,95] \cdot (1 - 0,100) \cdot 1,13 = 1,335 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{°C)}$
Полученная расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период больше 0,319 Вт/(м³ х °С) – величины, требуемой сводом правил

Имя	Фамилия	Лист	№	Дата
		10		

ЗСК-2012-13-ЭФ

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период $Q_{от}^{рас}$, кВт х ч/год, определяется согласно Г.10 СП:

$$0,24 \cdot 4643 \cdot 6990 \cdot 1,335 = 1039775 \text{ кВт} \cdot \text{ч/год}$$

Общие теплопотери здания за отопительный период $Q_{от}^{рас}$, кВт х ч/год, определяются согласно Г.11 СП:

$$0,24 \cdot 4643 \cdot 6990 \cdot (1,154 + 0,250) = 1093493 \text{ кВт} \cdot \text{ч/год}$$

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q , кВт х ч/(м² х год), определяется согласно Г.9а СП:

$$1039775 / 1010 = 1029 \text{ кВт} \cdot \text{ч/(м}^2 \text{ год)}$$

Класс энергосбережения здания E

Имя	Колун	Лист	Маск	Подпись	Дата
ЗСК-2012-13-ЭФ					Лист 11

3. Показатели геометрические

№ п. п.	Показатель	Обозначение и единица измерения	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
8	Сумма площадей этажей здания	$A_{эт}$, м ²	1010	
9	Площадь жилых помещений	$A_{жл}$, м ²	90,5	
10	Расчетная площадь (общественных зданий)	$A_{р}$, м ²	701,1	
11	Отапливаемый объем	$V_{от}$, м ³	6990,4	
12	Коэффициент остекленности фасада здания	f	0,12	
13	Показатель компактности здания	$K_{комп}$	1,08	
14	Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе:	$A_{огр}$, м ²	7568	
	фасадов	$A_{фас}$	7514,2	
	Стена наружная 1		1129,8	0
	Дверь наружная двойная с тамбуром в лифтовых холлах		8,14	0
	Стена наружная		5396,23	0
	Окно, двойное остекление в старенных переплетах		1016,06	0
	Зона 1		876,97	0
	Зона 2		272,72	0
	Зона 3		187,43	0
	Стена внутренняя		235,5	0
	Покрытие		269,82	0
	Дверь наружная		17,76	0
	Стена наружная 2		140,91	0
	Перекрытие		1021,28	0
	окон по сторонам света			
	С		1,9	
	СВ		132,8	
	В		31,8	
	ЮВ		542,3	
	Ю		9,4	
	ЮЗ			
	З			
	СЗ		169,5	

Имя	Колун	Лист	Маск	Подпись	Дата
ЗСК-2012-13-ЭФ					Лист 13

Энергетический паспорт здания

1. Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	29.10.2018
Адрес здания	Пермский край, Кудымкарский района, с. Белово, ул. Комсомольская
Разработчик проекта	ООО "ЗСК Проект"
Адрес и телефон разработчика	(3412) 61-83-82, 79-60-73
Шифр проекта	ЗСК-2012-13-ЭФ
Назначение здания, серия	
Этажность, количество секций	Секция 1 этажей 8;
Количество квартир	0
Расчетное количество жителей или служащих	100
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Каркасное

2. Расчетные условия

№ п. п.	Наименование расчетных параметров	Обозначение символа	Единицы измерения параметра	Расчетное значение
1	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°C	-24
2	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	-1,8
3	Продолжительность отопительного периода	$Z_{от}$	сут/год	213
4	Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C-сут/год	4643
5	Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_a	°C	20
6	Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°C	0
7	Расчетная температура техподполья	$t_{техп}$	°C	0

Имя	Колун	Лист	Маск	Подпись	Дата
ЗСК-2012-13-ЭФ					Лист 12

4. Теплотехнические показатели

№ п. п.	Показатель	Обозначение и единица измерения	Нормируемое значение	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
15	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе:	$R_{отв}$, м ² ·°C/Вт			
	Стена наружная 1		1,6	1,6	0
	Дверь наружная двойная с тамбуром в лифтовых холлах		0,76	0,76	0
	Стена наружная		1,54	1,54	0
	Окно, двойное остекление в старенных переплетах		0,49	0,49	0
	Зона 1		2,1	2,1	0
	Зона 2		4,3	4,3	0
	Зона 3		8,6	8,6	0
	Стена внутренняя		1,54	1,54	0
	Покрытие		0,8	0,8	0
	Дверь наружная		3,22	3,22	0
	Стена наружная 2		1,54	1,54	0
	Перекрытие		1,5	1,5	0

5. Показатели вспомогательные

№ п. п.	Показатель	Обозначение и единица измерения	Нормируемое значение	Расчетное проектное значение
16	Общий коэффициент теплопередачи здания	$K_{зд}$, Вт/(м ² ·°C)		1,066
17	Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме	$n_{в}$, ч ⁻¹		0,807
18	Удельные бытовые тепловыделения в здании	$q_{быт}$, Вт/м ²		0,009
19	Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания	$q_{тепл}$, руб/ГВт·ч		

Имя	Колун	Лист	Маск	Подпись	Дата
ЗСК-2012-13-ЭФ					Лист 14

6. Удельные характеристики				
№ п. п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Нормируемое значение показателя	Расчетное проектное значение
20	Удельная теплозащитная характеристика здания	$K_{\text{ср}}, \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	0,23	1,154
21	Удельная вентиляционная характеристика здания	$K_{\text{вент}}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$		0,25
22	Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания	$K_{\text{быт}}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$		0,009
23	Удельная характеристика теплосуппленений в здание от солнечной радиации	$K_{\text{сол}}, \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$		0,112

7. Коэффициенты				
№ п. п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Нормативное значение показателя	Фактическое значение показателя
24	Коэффициент эффективности авторегулирования отопления	ζ		0,95
25	Коэффициент, учитывающий снижение теплосопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление	ξ		0,1
26	Коэффициент эффективности рекуператора	$K_{\text{ср}}$		
27	Коэффициент, учитывающий снижение использования теплосуппленений в период превышения их над теплототерями	ν		0,791
28	Коэффициент учета дополнительных теплототер системы отопления	β_h		1,13

8. Комплексные показатели расхода тепловой энергии			
№ п. п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Значение показателя
	Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{\text{от}}, \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	1,335
	Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{\text{норм}}, \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	0,319
	Класс энергосбережения		Е
	Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите		Нет

ЗСК-2012-13-ЭФ					Лист
					15
Изм.	Копия	Лист	Нброк	Подпись	Дата

9. Энергетические нагрузки здания				
№ п. п.	Показатель	Обозначение	Единица измерения	Значение показателя
	Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	q	$\text{кВт} \cdot \text{ч}/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$ $\text{кВт} \cdot \text{ч}/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$	1029
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$Q_{\text{от}}, \text{ГДж}$	$\text{кВт} \cdot \text{ч}/(\text{год})$	1039775
	Общие теплототери здания за отопительный период	$Q_{\text{общ}}, \text{ГДж}$	$\text{кВт} \cdot \text{ч}/(\text{год})$	1093493

ЗСК-2012-13-ЭФ					Лист
					16
Изм.	Копия	Лист	Нброк	Подпись	Дата